

Fi×Advisor™ Pro HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO +ABS/SRS



• Instrucciones de la operación • Información de seguridad

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

La manera más rápida y sencilla de resolver los problemas en su vehículo OBD2 del año 1996 y más receiente.

Conecta con todos los protocolos OBD2 para descifrar los problemas de la luz "indicadora de malfuncionamiento"

Recupera códigos genéricos y del fabricante del específico.

Recupera códigos de ABS y SRS.

Exhibe los datos instantáneos 'Freeze Frame.' Exhibe los datos en vivo.

Capacidad de OBD1 opcional.

Índice

INTRODUCCIÓN COUÉ ECORDO
¿QUÉ ES OBD? ¡USTED PUEDE HACERLO! PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO! ACERCA DEL FIXADVISOR PRO™
VEHICULOS CON COBERTURA CAMBIO DE PILAS AJUSTES Y CALIBRACIONES CONTROLES DEL FIXADVISOR PROM
CAMBIO DE FILAS AJUSTES Y CALIBRACIONES
CONTROLES DEL FIXADVISOR PRO™
FUNCIONES DE LA PANTALLA
DIAGNOSTICO A BORDO
CONTROLES COMPUTARIZADOS DEL MOTOR CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICOS DE PROBLEMAS (DTC) MONITORES OBD2
MONITORES OBD2
PREPARACION PARA LAS PRUEBAS HO IA DE TRABA IO DE DIAGNÓSTICO PREI IMINAR
HOJA DE TRABAJO DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR
MANUALES DE SERVICIO DEL VEHÍCULO
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS EL MENÚ DE SISTEMA
EL MENÚ DE SISTEMA
CÓMO VISUALIZAR DTC MEJORADOS OEM
CÓMO VER LOS DTC DE SRS
CÓMO VER LOS DTO DE SRS CÓMO BORRAR CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC) PRUEBAS DE PREPARACIÓN IM ACERCA DE REPAIRSOLUTIONS®
ACERCA DE REPAIRSOLUTIONS®
SISTEMAS OBD1 CHRYSLER/JEEP SISTEMAS OBD1 CHRYSLER/JEEP
SISTEMAS OBDI CHRYSLER/JEEP SISTEMAS OBDI CHRYSLER/JEEP VEHICULOS CON COBERTURA LUCES INDICADORES EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS CÓMO BORRAR DTC SISTEMAS OBDI SERDA CONTROLOS DE CONT
LUCES INDICADORES EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS
VEHÍCULOS CON COBERTURA LUCES INDICADORES EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS COMO BORRAR DTC
COMO BORRAR DTC
SISTEMAS ODD I TOND
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE COMPUTADORA FORD VEHÍCULOS CUBIERTOS CONECTORES DE PRUEBA CONEXIÓN DEL FIXADVISOR PRO CODIGOS DE DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS (DTC) PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS PRUEBAS ADICIONALES PARA SISTEMAS EEC-IV COMO BORRAR DTC SISTEMAS OBDI GM 11 SISTEMAS OBDI GM 12
CONECTORES DE PRUEBA
CONEXION DEL FIXADVISOR PHO CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBIEMAS (DTC)
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGÓS
PRUEBAS ADICIONALES PARA SISTEMAS EEC-IV
EL SISTEMA DE COMPUTADORA DE SU VEHÍCULO 11 VEHÍCULOS CON COBERTURA 11 ACERCA DEL FIXADVISOR PRO 11
VEHICULOS CON COBERTORA
CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)
LUZ INDICADORA DE MAL FUNCIONÀMIENTO (MIL)
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS 11 CÓMO BORRAR DTC 1:
SISTEMAS OBDIT 6M
ACERCA DEL FIXADVISOR PRO
CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC) 1 LUZ INDICADORA DE MAL FUNCIONAMIENTO (MIL) 1 CODIGOS DE DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS (DTC) 1
CODIGOS DE DIAGNOSTICO DE PROBLEMAS (DTC)
COMO BORRAR DTC11
SISTEMAS OBDI TOYOTA
DIAGNÓSTICOS A BORDO DEL VEHÍCULO (OBD1) 12 VEHÍCULOS CON COBERTURA 12
CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)
LUCES INDICADORAS DE MAL FUNCIONAMIENTO (MIL) EN EL PANÉL DE INSTRUMENTOS
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS
CÓMO BORRAR DTC
VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN VIVO
CÓMO PERSONALIZAR LOS DATOS EN VIVO (PID) 11 CÓMO GRABAR (CAPTURAR) DATOS EN VIVO 11
COMO REPRODÚCIR DATOS EN VIVO
PRUEBAS ADICIONALES
PRUEBA DEL SENSOR DE O2
FUGA EN EL SISTEMA EVAP 14 INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO 14
INFORMACION DEL VEHICULO
USO DE LA BIBLIOTECA DTC (OBD2)
PRUEBA S ADICIONALES
COMO VERIFICAR LA VERSIÓN DE FIRMWARE
APLICACIÓNES DEL VEHÍCULO - ABS
APLICACIÓNES DEL ABS - DOMÉSTICO 15 APLICACIÓNES DEL ABS - ASIAN 16 APLICACIÓNES DEL ABS - EUROPEAN 16
APLICACIONES DEL ABS – ASIAN
APLICACIÓNES DEL VEHÍCULO - SRS
APLICACIONES DEL SRS – DOMESTIC
APLICACIÓNES DEL SRS - DOMESTIC 16 APLICACIONES DEL SRS - ASIAN 1 APLICACIONES DEL SRS - EUROPEAN 1
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS17
GARANTIA Y SERVICIO
GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

i MD80

¿QUÉ ES OBD?

El FixAdvisor Pro está diseñado para funcionar con todos los vehículos que cumplen con las normativas OBD2. Todos los vehículos 1996 y más recientes (autos, camionetas y utilitarios SUV) que se venden en los EE.UU. cumplen con las normativas OBD2.

Uno de los mejoramientos de mayor trascendencia en la industria automotriz fue la adición de diagnósticos a bordo (OBD) en vehículos, o en términos más sencillos, la computadora que activa la luz indicadora "CHECK ENGINE" en el vehículo. OBD 1 se diseñó para monitorear sistemas específicos de fabricantes en vehículos fabricados desde 1981




hasta 1995. Después surgió el desarrollo del sistema OBD2. el cual viene instalado en todos los automóviles y camionetas a partir de 1996 que se venden en los EE.UU. Al igual que su predecesor, OBD2 se adoptó como parte de un mandato gubernamental para reducir las emisiones de gases de vehículos. Pero lo extraordinario de OBD2 es su capacidad de aplicación universal para todos los automóviles v camionetas de años recientes, de fabricación nacional e importados. Este complejo programa en el sistema de computadora principal en el vehículo está diseñado para detectar fallos en una gama de sistemas, al cual se puede obtener acceso a través de un puerto universal OBD2, el cual se encuentra usualmente debajo del tablero. En todos los sistemas OBD, al ocurrir un problema, la computadora enciende la luz indicadora "CHECK ENGINE" para advertir al conductor, y establece un Código de Diagnóstico de Problema (DTC) para identificar dónde ocurrió el problema. Se necesita una herramienta especial de diagnóstico, como el FixAdvisor Pro, para recuperar estos códigos, los cuales los consumidores y profesionales utilizan como punto de partida para las reparaciones.

El FixAdvisor Pro ofrece la capacidad adicional para recuperar datos *mejorados* OEM de la mayoría de vehículos Chrysler/Jeep, Ford/Mazda, GM/Isuzu, Honda/Acura y Toyota/Lexus, al igual que códigos DTC de sistemas de freno antibloqueo (ABS) y códigos DTC de sistema de alojamiento suplemental (SRS), y información del vehículo. Los tipos de datos con características mejoradas disponibles dependen de la marca del vehículo.

Fácil de usar

- Conecte el FixAdvisor Pro al conector de pruebas del vehículo.
- Gire la llave de la ignición a la posición "On". NO ponga en marcha el vehículo.
- La herramienta de códigos se conectará automáticamente a la computadora del vehículo.



Fácil de visualizar

- El FixAdvisor Pro recupera los códigos almacenados, datos instantáneos 'Freeze Frame' y el estado del sistema.
- Los códigos, el estado del sistema y los datos instantáneos 'Freeze Frame' aparecen en la pantalla del FixAdvisor Pro. El estado del sistema se muestra por medio de indicadores LED.



Fácil de definir

- Lea las definiciones de los códigos en la pantalla del FixAdvisor Pro.
- Visualice los datos instantáneos 'Freeze Frame'.
- Visualice los datos en vivo.
- Visualice códigos ABS.
- Visualice códigos SRS.



¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!

Para evitar las lesiones personales, daños al instrumento o daños a su vehículo; no use el FixAdvisor Pro antes de leer este manual.

Este manual describe los procedimientos de prueba usuales que utilizan los técnicos de servicio expertos. Muchos de los procedimientos de prueba requieren precauciones para evitar accidentes que pueden resultar en lesiones personales, o en daños a su vehículo o equipo de prueba. Siempre lea el manual de servicio del vehículo y siga sus precauciones de seguridad antes de realizar cualquier procedimiento de prueba o de servicio. SIEMPRE observe las siguientes precauciones generales de seguridad:





Al funcionar, los motores producen monóxido de carbono, un gas tóxico y venenoso. Para evitar lesiones graves o la muerte por intoxicación por monóxido de carbono, ponga en funcionamiento el vehículo **ÚNICAMENTE** en áreas bien ventiladas.



Para proteger sus ojos contra los objetos lanzados al aire y contra los líquidos calientes o cáusticos, **siempre** use protección ocular de uso **aprobado**.



Al estar en marcha un motor, muchas partes (tales como el ventilador de enfriamiento, las poleas, la correa del ventilador, etc.) giran a alta velocidad. Para evitar lesiones graves, siempre esté alerta contra las partes en movimiento. Manténgase a una distancia segura de estas partes y de cualesquier otros objetos potencialmente en movimient.



Al estar en marcha, los componentes del motor alcanzan temperaturas elevadas. Para evitar las quemaduras graves, evite el contacto con las partes calientes del motor.



Antes de poner en marcha un motor para realizar pruebas o localizar fallos, cerciórese que esté enganchado el freno de estacionamiento. Coloque la transmisión en Park (para las transmisiones automáticas) o en neutro (para las transmisiones manuales). Bloquee las ruedas de impulsión con calzos adecuados.



La conexión y desconexión del equipo de prueba cuando la ignición está en la posición **ON** puede dañar el equipo de prueba y los componentes electrónicos del vehículo. Coloque la ignición en la posición **OFF** antes de conectar o desconectar el Lector de Códigos en el Conector de Enlace de Datos (DLC) del vehículo.

Precauciones de seguridad

¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!



Para evitar daños a la computadora a bordo del vehículo al realizar las mediciones eléctricas del vehículo, siempre utilice un multímetro digital con una impedancia mínima de 10 Mega Ohmios.



Los vapores del combustible y de la batería son inflamables. Para evitar una explosión, mantenga todas las chispas, elementos calientes y llamas abiertas alejadas de la batería, del combustible y de los vapores del combustible. NO FUME CERCA DEL VEHÍCULO MIENTRAS EFECTÚA LAS PRUEBAS.



No use ropa suelta ni joyería al trabajar en un motor. La ropa suelta puede quedar atrapada en el ventilador, poleas, correas, etc. La joyería es altamente conductiva, y puede causar quemaduras graves si permite el contacto entre una fuente de alimentación eléctrica y una conexión a tierra.

VEHÍCULOS CON COBERTURA


El FixAdvisor Pro está diseñado para funcionar con todos los vehículos que cumplen con OBD2. Todos los vehículos de 1996 y más recientes (autos y camionetas) que se venden en los EE.UU. cumplen con OBD2.




Las leyes federales requieren que todos los automóviles y camionetas de 1996 y más recientes que se venden en EE.UU. deben cumplir con las especificaciones OBD2; esto incluye a todos los vehículos de fabricación nacional, asiáticos y europeos.

Algunos vehículos de 1994 y de 1995 cumplen con las especificaciones OBD2. Para determinar si un vehículo de 1994 o de 1995 cumple con OBD2, verifique lo siguiente:

 La etiqueta de Información de Control de Emisiones del Vehículo (VECI). En la mayoría de vehículos, esta etiqueta está ubicada debajo del capó o junto al radiador. Si el vehículo cumple las especificaciones OBD2, en la etiqueta aparecerá el texto "OBD Il Certified".



 Las normativas gubernamentales estipulan que los vehículos que cumplen las especificaciones OBD2 deben tener un conector "común" de dieciséis clavijas para enlace de datos (Data Link Connector - DLC).






Algunos vehículos de 1994 y de 1995 tienen conectores de 16 clavijas pero no cumplen con las especificaciones OBD2. Sólo aquellos vehículos con Etiquetas de control de emisiones del vehículo en las que se lea la declaración "OBD II Certified" (Certificado según OBD II) cumplen con OBD2.

Acerca del FixAdvisor Pro[™] CAMBIO DE PILAS

Ubicación del conector de enlace de datos (DLC)

En la mayoría de vehículos, usualmente el DLC de 16 clavijas se encuentra ubicado debajo del panel de instrumentos (tablero), a menos de 12 pulgadas (300 mm) del centro del panel, en el lado del conductor. Éste debe ser accesible fácilmente y visible desde una posición de rodillas fuera del vehículo y con la puerta abierta.





En algunos vehículos de fabricación asiática y europea el DLC está colocado detrás del "cenicero" (es necesario retirar el cenicero para llegar hasta el DLC) o en la esquina extrema izquierda del tablero. Si no se puede localizar el DLC, consulte el manual de servicio del vehículo para determinar la ubicación.

CAMBIO DE PILAS

Cambie las pilas cuando en la pantalla aparezca el símbolo de pila ∞ o cuando se iluminen los 3 LED y no haya otros datos visibles en la pantalla.

- Localice la cubierta de las pilas en la parte trasera del FixAdvisor Pro.
- 2. Quite el tornillo y quite la cubierta de las pilas.
- Sustituya las pilas con tres pilas de tamaño AA (para mayor vida útil, use pilas alcalinas).
- Ponga la cubierta de las pilas en la parte posterior del FixAdvisor Pro, y reinstale el tornillo.

Selección del idioma después de la instalación de la pila

La primera vez que se enciende el FixAdvisor Pro, se deben seleccionar el idioma deseado (Inglés, francés o español) y la unidad de medida (US / métricas) como sigue:

- - Aparece en pantalla el idioma seleccionado.
- Utilice los botones ARRIBA y ABAJO
 , según sea necesario, para resaltar el idioma deseado para la interfaz.



- Al seleccionar el idioma deseado para la interfaz, pulse el botón ENTRAR ← para confirmar su selección.
 - Aparece la pantalla Seleccione unidad.
- Use los botones ARRIBA y ABAJO
 , según sea necesario, para resaltar la unidad de medida deseada.



- Cuando se selecciona la unidad de medida deseada, oprima el botón ENTRAR ← para confirmar su selección.
 - Después de realizar la selección inicial del idioma, se puede cambiar éste y otras opciones según se desee. Véase AJUSTES Y CALIBRACIONES en la página 7 para obtener más instrucciones.

AJUSTES Y CALIBRACIONES

El FixAdvisor Pro le permite realizar varios ajustes y calibraciones para configurar al FixAdvisor Pro para sus necesidades particulares. Están disponibles los siguientes ajustes y calibraciones:

- Aiuste de brillo: Aiusta el brillo de la pantalla.
- Tono audible: Enciende y apaga el tono audible del FixAdvisor Pro. Al encenderlo ("on"), suena un tono cada vez que se pulsa un botón.
- Retroiluminación de la pantalla: Encender/apagar retroiluminación de la pantalla
- Seleccionar idioma: Establece el idioma de la interfaz del FixAdvisor Pro en inglés, francés o español.
- Unidad de medida: Establece la unidad de medida de la pantalla del FixAdvisor Pro en sistema inglés o Métrico.



Les ajustements et les réglages sont possibles lorsque le FixAdvisor Pro est raccordé ou non raccordé à un véhicule.

Para ingresar al modo Menú de ajustes de herramienta:

- 1. Oprima v suelte el botón M.
 - Aparace el Menú.
- - Aparece el Menú ajustes de herramienta.
- Haga los ajustes y las calibraciones que se describen en los párrafos siguientes.

Seleccione y oprima 4Prueba especial
Menu datos en vivo
Infos de vehículo
Biblioteca DTC
Localizador de DLC
Versión de firmware
Ajustes de herramienta

Acerca del FixAdvisor Pro AJUSTES Y CALIBRACIONES

Ajuste del brillo de la pantalla

- Use los botones ARRIBA y ABAJO
 , según sea necesario, para resaltar el elemento Ajustar brillo en el Menú de ajustes de herramienta, después pulse el botón ENTRAR
 - Aparece la pantalla Ajustar brillo.
 - El campo de Brillo muestra el ajuste vigente para el brillo, de 1 a 5.
- Pulse el botón ARRIBA para reducir el brillo de la pantalla (para oscurecer la pantalla).
- Al obtener el brillo deseado, pulse el botón ENTRAR ← para guardar sus cambios y volver al Menú de ajustes de herramienta.

Menú de ajuste de herramienta Seleccione y oprima **4 Ajustar brillo** Tono audible Retroiluminación Seleccionar idioma Unidad de medida

Claridad Seleccione y oprima**←** Oscuro ↑ Claro ↓

Cómo habilitar el tono audible

- Use los botones ARRIBA y ABAJO
 , según sea necesario, para resaltar el
 elemento Tono audible en el Menú de
 ajustes de herramienta, después pulse el
 botón ENTRAR -...
 - Aparece la ventana Tono audible.
- Pulse el botón ARRIBA ▲ o ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar Encendido o Apagado según se desee.
- Después de seleccionar la opción deseada, pulse el botón ENTRAR ← para guardar sus cambios y volver al Menú de ajustes de herramienta

Menú de ajuste de herramienta Seleccione y oprima ← Ajustar brillo Tono audible Retroiluminación Seleccionar idioma

Unidad de medida

Tono Audible Seleccione y oprima**↓** Encendido Apagado

Uso de la retroiluminación

- Use los botones ARRIBA y ABAJO
 ▼, según sea necesario para resaltar
 Retroiluminación de la pantalla en el
 Menú de ajustes de herramienta, luego
 presione el botón ENTRAR
 - Aparece la pantalla Retroiluminación de la pantalla.
- Pulse el botón ARRIBA o ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar el modo de retroalimentación, Encendido o Apagado.

Menú de ajuste de herramienta Seleccione y oprima () Ajustar brillo Tono audible **Retroiluminación** Seleccionar idioma Unidad de medida

- Después de seleccionar el modo de retroiluminación, pulse el botón ENTRAR

 ← para guardar sus cambios.
 - La pantalla regresa al Menú de ajustes de herramienta, y la retroiluminación se "enciende" o "se apaga" según se haya seleccionado.

Retroiluminación Seleccione y oprima**4** Encendido Apagado

Para seleccionar el idioma de la interfaz

- Use los botones ARRIBA y ABAJO
 ▼, según sea necesario, para resaltar el
 elemento Seleccionar idioma en el Menú
 de ajustes de herramienta, después pulse
 el botón ENTRAR □.
 - Aparece en pantalla el idioma seleccionado.
 - Aparece resaltado el idioma seleccionado actualmente.
- Pulse el botón ARRIBA o ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar el idioma deseado para la interfaz.
- 3. Cuando el idioma deseado aparece resaltado, pulse el botón ENTRAR ← para guardar sus cambios y regresar al Menú de ajustes de herramienta (que se muestra en el idioma de pantalla seleccionado).

Seleccione y oprima 4 Ajustar brillo Tono audible Retroiluminación Seleccionar idioma Unidad de medida

Menú de ajuste de herramienta



Para establecer la unidad de medida

- Use los botones ARRIBA y ABAJO
 ▼, según sea necesario, para resaltar el
 elemento Unidad de medida en el Menú
 de ajustes de herramienta, después pulse
 el botón ENTRAR □.
- Pulse el botón ARRIBA ▲ o ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar la Unidad de medida deseada.
- Después de seleccionar el valor de la Unidad de medida deseada, pulse el botón ENTRAR ← para guardar sus cambios.

Menú de ajuste de herramienta Seleccione y oprima Ajustar brillo Tono audible Retroiluminación Seleccionar idioma Unidad de medida

Seleccióne unidad Seleccione y oprima + E.U Métrico

Para salir del Modo Menú de ajustes de herramienta:

1. Oprima el botón M para volver al Menú principal.

CONTROLES Y INDICADORES




Figura 1. Controles y Indicadores

Véase la figura 1 para determinar las ubicaciones de los elementos 1 al 14. a continuación.

- Botón
 ERASE (Borrar) Borra los códigos de diagnóstico de problemas (Diagnostic Trouble Codes - DTC), y los datos instantáneos "Freeze Frame" de la computadora de su vehículo, y restablece el estado de Monitor.
- Botón (S) SISTEMA Al estar enlazado a un vehículo, muestra el Menú prueba especial.
- Botón DTC/FF Muestra la ventana Ver DTC y/o desplaza la pantalla de LCD para ver los códigos DTC y los datos instantáneos Freeze Frame.
- 4. Botón od POWER/LINK (Interruptor/Enlace) Cuando el FixAdvisor Pro NO está conectado a un vehículo, enciende y apaga el FixAdvisor Pro. Cuando FixAdvisor Pro está conectado a un vehículo, enlaza el FixAdvisor Pro a la PCM del vehículo para recuperar datos de diagnóstico de la memoria de la computadora.
- 5. Botón M (Menú) Muestra el Menú principal.
- Botón LD (Datos en vivo/prueba del sistema) Al estar enlazado a un vehículo, coloca el FixAdvisor Pro en el modo "Datos en vivo".

- 7. Botón UP (Arriba) Al estar en el modo MENÚ, avanza hacia arriba (UP) a través de las opciones de selección de menú y de submenú. Al estar enlazado (LINKED) a un vehículo, avanza hacia arriba (UP) a través de la pantalla actual para mostrar cualquier dato adicional.
- 8. Botón ▼ DOWN (Abajo) Al estar en el modo MENÚ, avanza hacia abajo (DOWN) a través de las opciones de selección de menú y de submenú. Al estar enlazado (LINKED) a un vehículo, avanza hacia abajo (DOWN) a través de la pantalla actual para mostrar cualquier dato adicional.
- 10. LED VERDE Indica que todos los sistemas del motor están funcionando normalmente (todos los monitores en el vehículo están activos y realizando sus pruebas de diagnostico, y no hay DTC presentes).
- 11. LED AMARILLO Indica la presencia de un posible problema. Está presente un DTC "Pendiente" o algunos de los monitores de emisión del vehículo no han ejecutado sus pruebas de diagnóstico.
- 12. LED ROJO Indica que existe un problema en uno o más sistemas del vehículo. El LED rojo también se usa para mostrar que hay DTC presentes. Los DTC se muestran en la pantalla del FixAdvisor Pro. En este caso, la luz indicadora de mal funcionamiento ("Check Engine") en el panel de instrumentos del vehículo se encenderá continuamente.
- 13. Pantalla Muestra Menús y submenús de parámetros, resultados de pruebas, funciones del FixAdvisor Pro e información de estado del monitor. Véase FUNCIONES DE LA PANTALLA, en página siguiente para obtener más detalles.
- **14. CABLE** Conecta el FixAdvisor Pro al conector de enlace de datos del vehículo (Data Link Connector DLC).

FUNCIONES DE LA PANTALLA




Figura 2. Funciones de la pantalla

Véase la figura 2 para determinar las ubicaciones de los elementos 1 al 16, a continuación.

- Campo de ESTADO DE MONITOR I/M Identifica el área de estado del monitor I/M.
- 2. Iconos de monitor Indican qué monitores son compatibles con el vehículo sometido a pruebas, y si el monitor asociado ha ejecutado o no sus pruebas de diagnóstico (estado del monitor). Cuando el icono de un monitor se ilumina continuamente, es una indicación de que el monitor relacionado ya ha completado sus pruebas de diagnóstico. Cuando un icono de monitor se ilumina intermitentemente, indica que el vehículo es compatible con el monitor relacionado, pero el monitor aún no ha ejecutado sus pruebas de diagnóstico.
- 3. lcono de vehículo Indica si el FixAdvisor Pro recibe la alimentación eléctrica apropiada a través del conector de enlace de datos del vehículo (Data Link Connector DLC). Un icono visible indica que el FixAdvisor Pro está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- 4. do Icono de enlace Indica si FixAdvisor Pro se está comunicando (enlazado) con la computadora a bordo del vehículo. Cuando está visible, FixAdvisor Pro se está comunicando con la computadora. Si no está visible el icono de enlace, FixAdvisor Pro no se está comunicando con la computadora.
- 5. Lono de computadora Cuando este icono está visible indica que el FixAdvisor Pro está enlazado con una computadora personal. Hay disponible software opcional que permite cargar en una computadora personal los datos recuperados.

- 6. Icono de pila interna Cuando está visible, indica que las pilas del FixAdvisor Pro tienen "carga baja" y se las debe cambiar. Si no se cambian las pilas cuando está encendido el símbolo de pila ➡, todos los 3 LED se iluminarán como último recurso de indicación para advertirle que es necesario cambiar las pilas. No se mostrarán datos en la pantalla antes de que se enciendan los 3 LED.
- 7. Área de pantalla de DTC Muestra el número del Código de diagnóstico de problema (Diagnostic Trouble Code - DTC). A cada fallo se le asigna un número de código que es específico para ese fallo.
- 8. Área de visualización de datos de prueba Muestra las definiciones de códigos DTC, datos instantáneos 'Freeze Frame', datos en vivo y otros mensajes de información de pruebas pertinentes.
- Icono FREEZE FRAME Indica que hay datos instantáneos 'Freeze Frame' del "Código de prioridad" (Código 1) guardados en la memoria de la computadora del vehículo.
- **10. Icono PERMANENTE** Indica que el código DTC mostrado actualmente es un código "Permanente".
- Icono Pendiente Indica que el código DTC mostrado actualmente es un código "Pendiente".
- 12. Icono Indica el estado de la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL). El icono MIL es visible sólo cuando un DTC ha emitido un comando al MIL en el tablero del vehículo para que se encienda.
- **13. Icono ABS** Indica que la DTC muestra actualmente es un código de sistema de frenos antibloqueo (ABS).
- **14. Icono SRS** Indica que la DTC muestra actualmente es un código de sistema de retención suplementario (SRS).
- 15. Secuencia de número de código El FixAdvisor Pro asigna un número de secuencia a cada DTC que esté presente en la memoria de la computadora, comenzando con "01". Este número indica que código está en pantalla actualmente. El número de código "01" es siempre el código de máxima prioridad, y el código para el cual se han guardado los datos instantáneos "Freeze Frame".



Si "01" es un código "Pendiente", pueden existir o no datos instantáneos "Freeze Frame" almacenados en la memoria.

16. Enumerador de código - Indica el número total de códigos recuperados de la computadora del vehículo.

CONTROLES COMPUTARIZADOS DEL MOTOR

La introducción de los controles electrónicos del motor

Los sistemas electrónicos de control computarizados permiten a los fabricantes de vehículos cumplir los estándares más rigurosos de emisiones y de consumo eficiente de combustible estipulados por los gobiernos estatales y federales.

Como resultado del aumento en la contaminación del aire (smog) en las ciudades principales, tales como Los Angeles, la California Air Resources Board (CARB) y la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA) establecieron nuevas normativas y estándares contra la contaminación ambiental para tratar de remediar el problema. Para complicar aún más la situación, la crisis energética de principios de la década de 1970 causó un extraordinario aumento en los precios de combustible en un período breve de tiempo. Como resultado, los fabricantes de vehículos tuvieron que cumplir con los nuevos estándares de emisiones, y también tuvieron que mejorar la eficiencia del consumo de combustible de sus vehículos. La mayoría de los vehículos debieron cumplir el estándar de consumo mínimo de millas por galón (MPG) establecido por el Gobierno Federal de los EE.UU.

Es necesario contar con entregas de combustible y ajustes de chispa de encendido de alta precisión para reducir las emisiones del vehículo. Los controles mecánicos de motores en uso en esa época (tales como los platinos, avance mecánico de la chispa y el carburador) respondieron de manera sumamente lenta a las condiciones de manejo para controlar apropiadamente el suministro de mezcla de combustible y el ajuste de la chispa de encendido. Esto dificultó la tarea de los fabricantes de vehículos para cumplir con los nuevos estándares.

Para satisfacer los estándares más rigurosos fue necesario diseñar un nuevo sistema de control del motor e integrarlo con los controles de motor existentes. Era necesario que el nuevo sistema:

- Respondiera instantáneamente para suministrar la mezcla correcta de aire combustible para cualquier condición de marcha (en ralentí, a velocidad de crucero, conducción a baja velocidad, conducción a alta velocidad, etc.).
- Calcular instantáneamente el mejor tiempo para "encender" la mezcla de aire / combustible para obtener la máxima eficiencia del motor.
- Realizar ambas tareas sin afectar el desempeño del vehículo ni la economía de combustible.

Los sistemas de control computarizados del vehículo pueden realizar millones de cálculos en un segundo. Esto los vuelve sustitutos ideales para los controles mecánicos más lentos del motor. Al cambiar de controles mecánicos del motor a controles electrónicos, los fabricantes de vehículos pudieron controlar con mayor precisión el suministro de combustible y el ajuste de la chispa de encendido. Algunos sistemas computarizados de control más modernos también permiten el control sobre otras funciones del vehículo, tales como la transmisión, los frenos, el sistema de recarga de la batería, la carrocería y los sistemas de suspensión.

El sistema de control básico de la computadora del motor

El sistema de control computarizado consiste en una computadora a bordo y varios dispositivos de control relacionados (sensores, interruptores y actuadores).

La computadora a bordo es el núcleo del sistema de control computarizado. La computadora contienen varios programas con valores de referencia preestablecidos para la relación de mezcla aire / combustible, ajuste de la chispa o del encendido, anchura de impulsos del inyector, velocidad del motor, etc. Se ofrecen valores separados para diversas condiciones de manejo, tales como ralentí (marcha en vacío), conducción a baja velocidad, conducción a alta velocidad, poca carga o cargas elevadas. Los valores de referencia preestablecidos representan la mezcla ideal de aire / combustil

preestablecidos representan la mezcla ideal de aire / combustible, ajuste de la chispa de encendido, selección del engranaje de transmisión, etc., para cualquier condición de manejo. Estos valores están programados por el fabricante del vehículo y son específicos para cada modelo de vehículo.

La mayoría de las computadoras a bordo del vehículo están localizadas detrás del tablero de instrumentos, debajo del asiento del pasajero o del conductor o detrás del panel de estribo derecho. Sin embargo, algunos fabricantes aún lo colocan en el compartimiento del motor.

Los sensores, los interruptores y los actuadores del vehículo están distribuidos por todo el compartimiento del motor, y están conectados por medio de cableado eléctrico a la computadora a bordo. Estos dispositivos incluyen los sensores de oxígeno, los sensores de temperatura del refrigerante, los sensores de posición del estrangulador, los inyectores de combustible, etc. Los sensores y los interruptores son **dispositivos de entrada**. Ellos proporcionan a la computadora las señales que representan las condiciones actuales de funcionamiento del motor. Los actuadores son **dispositivos de salida**. Estos realizan acciones en respuesta a comandos recibidos de la computadora.

La computadora a bordo recibe datos de entrada de los sensores e interruptores localizados por todo el motor. Estos dispositivos monitorean las condiciones esenciales del motor tales como la temperatura del refrigerante, la velocidad del motor, la carga del motor, la posición del estrangulador, la relación de mezcla aire / combustible, etc.



La computadora compara los valores recibidos de estos sensores con sus valores de referencia preestablecidos, y realiza las acciones correctivas según sea necesario para que los valores de los sensores siempre correspondan con los valores de referencia según las condiciones actuales de manejo. La computadora efectúa ajustes mediante instrucciones giradas a otros dispositivos tales como los inyectores de combustible, el control de aire en ralentí, la válvula EGR o el módulo de ignición para realizar estas acciones.

Las condiciones de funcionamiento del vehículo cambian constantemente. La computadora realiza ajustes o correcciones de manera continua (especialmente a la mezcla de aire y combustible y al ajuste de la chispa de encendido) para mantener todos los sistemas del motor funcionando dentro de los valores de referencia preestablecidos.

Diagnósticos a bordo - Primera generación (OBD1)

A excepción de unos vehículos de 1994 y 1995, la mayoría de los vehículos a partir de 1982 a 1995 se equipan de un cierto ipto de diagnósticos a bordo de la primera generación.

A partir de 1988, la Air Resources Board (**CARB**) de California, y posteriormente la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (**EPA**) estipularon que los fabricantes de vehículos deberían incluir un programa de autodiagnóstico en sus computadoras a bordo. El programa debía ser capaz de identificar los fallos relacionados con las emisiones en un sistema. La primera generación de sistemas de diagnóstico a bordo se conoció como **OBD1**.

OBD 1 es un conjunto de instrucciones de autoprueba y diagnóstico programadas en la computadora a bordo del vehículo. Los programas están diseñados específicamente para detectar fallos en los sensores, actuadores, interruptores y el cableado de los diversos sistemas relacionados con las emisiones del vehículo. Si la computadora detecta un fallo en cualquiera de estos componentes o sistemas, enciende un indicador en el tablero de instrumentos para alertar al conductor. El indicador se ilumina **sólo** cuando se detecta un problema relacionado con las emisiones.

La computadora también asigna un código numérico para cada problema específico que detecta, y almacena estos códigos en la memoria para su recuperación posterior. Se puede recuperar estos códigos de la memoria de la computadora mediante el uso de una "herramienta de diagnóstico " o con una "herramienta de escaneado".

Diagnósticos a bordo - Segunda generación (OBD2)

Además de realizar todas las funciones del sistema OBD1, el sistema OBD2 incluye nuevos programas de diagnóstico con características mejoradas. Estos programas monitorean estrechamente las funciones de varios

El sistema OBD 2 es una mejora al sistema OBD 1.

componentes y sistemas relacionados con el control de emisiones (lo mismo que otros sistemas) y ponen esta información a la disposición (con el equipo apropiado) del técnico para su evaluación.

La California Air Resources Board (CARB) llevó a cabo estudios en vehículos equipados con sistemas OBD1. La información que se recopiló de estos estudios se indica a continuación:

- Un número considerable de vehículos tenía los componentes relacionados con el control de emisiones en condiciones deterioradas o degradadas. Estos componentes estaban causando un aumento en las emisiones.
- Debido a que los sistemas OBD1 únicamente detectan componentes fallados, los componentes degradados no generaban códigos.
- Algunos problemas de emisiones relacionados con componentes degradados únicamente ocurrían cuando el vehículo se conducía en condiciones de carga. Las pruebas de emisiones que se realizaban en esa época no se realizaban en condiciones simuladas de manejo. Como resultado, un número significativo de vehículos con componentes degradados pasaban las pruebas de emisiones.
- Los códigos, las definiciones de códigos, los conectores de diagnóstico, los protocolos de comunicaciones y la terminología eran diferentes entre los diversos fabricantes. Esto causó confusión entre los técnicos que trabajan en vehículos de diferentes marcas y modelos.

Para resolver los problemas descubiertos por medio de este estudio, la CARB y la EPA aprobaron nuevas reglamentaciones y requisitos de normalización. Estas reglamentaciones estipularon que los fabricantes de vehículos equiparan sus nuevos vehículos con dispositivos capaces de cumplir con todos los nuevos estándares y normativas de control de emisiones. También se decidió que era necesario incorporar un sistema de diagnóstico a bordo con características mejoradas, capaz de resolver todos estos problemas. Este nuevo sistema se conoce como "Diagnósticos a bordo de segunda generación (OBD2)". El principal objetivo del sistema OBD2 consiste en cumplir con las normativas y estándares de control de emisiones más recientes y establecidos por la CARB y la EPA.

Los objetivos principales del sistema OBD2 son:

 Detectar los componentes o sistemas relacionados con el control de emisiones en condiciones de fallo o degradados que pudiesen causar que las emisiones en la cola de escape excedan 1.5 veces el estándar del Procedimiento Federal de Prueba (FTP).

- Expandir el monitoreo del sistema relacionado con el control de emisiones. Esto incluye un conjunto de diagnósticos ejecutados en la computadora llamados monitores. Los monitores realizan diagnósticos y pruebas para verificar que todos los componentes o sistemas relacionados con el control de emisiones estén funcionando correctamente y dentro de los límites especificados por el fabricante.
- Utilizar un conector de enlace de diagnóstico estandarizado (DLC) en todos los vehículos. (Antes de la implantación de OBD2, los conectores DLC eran de formas y tamaños diferentes).
- Para estandarizar los números de código, las definiciones de código y el lenguaje utilizado para describir los fallos. (Antes de OBD2, cada fabricante de vehículo utilizaba sus propios números de código, definiciones de códigos y lenguaje particular para describir los mismos fallos).
- Expandir el funcionamiento de la luz indicadora de desperfectos (MIL).
- Estandarizar los procedimientos y protocolos de comunicación entre el equipo de diagnóstico (herramientas de escaneado, la herramientas de diagnóstico, etc.) y la computadora a bordo del vehículo.

Terminología OBD2

Los términos a continuación y sus definiciones están relacionados con los sistemas OBD2. Lea y consulte esta lista según sea necesario para entender mejor el funcionamiento de los sistemas OBD2.

- El módulo de control del tren de potencia (PCM) El PCM es el término aceptado por OBD2 para designar la "computadora a bordo" del vehículo. Además de controlar los sistemas de control del motor y de emisiones, el PCM también participa en el control del funcionamiento del tren de potencia (transmisión). La mayoría de PCM también tienen la capacidad de comunicarse con otras computadoras en el vehículo (frenos ABS, control de suspensión, carrocería, etc.)
- Monitor Los monitores son "rutinas de diagnóstico" programadas en el PCM. El PCM utiliza estos programas para llevar a cabo pruebas de diagnóstico, y monitorear el funcionamiento de los componentes o sistemas relacionados con el control de emisiones del vehículo para verificar que funcionen correctamente y dentro de los límites especificados por el fabricante. Actualmente, se utiliza un máximo de quince monitores en los sistemas OBD2. En la medida en que se desarrolle el sistema OBD2 se agregarán monitores adicionales.



No todos los vehículos son compatibles con los quince monitores.

Criterios de habilitación - Cada monitor está diseñado para probar y monitorear el funcionamiento de una parte específica del sistema de emisiones del vehículo (sistema EGR, sensor de oxígeno, convertidor catalítico, etc.) Es necesario cumplir un conjunto específico de "condiciones" o "procedimientos de conducción" antes de que la computadora pueda indicar a un monitor que ejecute

pruebas en su sistema relacionado. Estas "condiciones" se conocen como "**Criterios de habilitación**". Los requisitos y procedimientos pueden variar para cada monitor. Algunos monitores sólo necesitan que se gire la llave de la ignición a la posición de encendido "**On**" para ejecutar y completar sus pruebas de diagnóstico. Otros pueden requerir un conjunto de procedimientos complejos, tales como, poner en marcha el vehículo cuando está frío, llevarlo hasta la temperatura de funcionamiento, y conducir el vehículo en condiciones específicas antes de que el monitor pueda completar sus pruebas de diagnóstico.

- El monitor ha funcionado / No ha funcionado Los términos "El monitor ha funcionado" o "El monitor no ha funcionado" se utilizan en todo este manual. "El monitor ha funcionado", significa que el PCM ha indicado a un monitor particular que lleve a cabo la prueba de diagnóstico necesaria en un sistema para verificar que el sistema esté funcionando correctamente (dentro de los límites especificados por el fabricante). El término "El monitor no ha funcionado" significa que el PCM aún no ha indicado a un monitor particular que realice las pruebas de diagnóstico en sus componentes asociados del sistema de emisiones.
- Viaje de prueba Un viaje de prueba para un monitor requiere que el vehículo se conduzca de manera específica para que se cumplan todos los "Criterios de habilitación" para que funcione el monitor y complete sus pruebas de diagnóstico. El "Ciclo de viaje de prueba" para un monitor en particular comienza cuando la llave de la ignición se gira hasta la posición de encendido "On". Se completa con éxito cuando se cumplen todos los "Criterios de habilitación" para que funcione el monitor y complete sus pruebas de diagnóstico al momento en que la llave de la ignición se gire hasta la posición de apagado "Off". Dado que cada uno de los once monitores está diseñado para ejecutar diagnósticos y pruebas en un componente diferente del motor o del sistema de emisiones, el "Ciclo de viaje de prueba", necesario para que cada monitor individual funcione y se eiecute. es variable.
- Ciclo de manejo OBD2 Un ciclo de manejo OBD2 es un conjunto extendido de procedimientos de manejo que toma en consideración los distintos tipos de conducción que se encuentran en la vida real. Estas condiciones pueden incluir la puesta en marcha del vehículo cuando está frío, conducir el vehículo a velocidad constante (velocidad de crucero), aceleración, etc. Un ciclo de manejo OBD2 comienza cuando la llave de la ignición se gira hasta la posición de encendido "On" (al estar frío) y terminar cuando el vehículo se ha conducido de manera tal que se cumplan todos los "Criterios de habilitación" para todos los monitores aplicables. Sólo aquellos viajes de prueba que permiten el cumplimiento de los Criterios de habilitación de todos los monitores aplicables al vehículo para que funcionen y ejecuten sus pruebas individuales de diagnóstico califican como un Ciclo de manejo de prueba OBD2. Los requisitos de ciclos de manejo de prueba OBD2 varían entre los diferentes modelos de vehículos. Los fabricantes de vehículos establecen estos procedimientos. Consulte el manual de servicio de su vehículo para enterarse de los procedimientos para el Ciclo de manejo de prueba OBD2.



No se debe confundir un ciclo de "Viaje de prueba" con un ciclo de manejo de prueba OBD2. Un ciclo de viaje de prueba proporciona los "Criterios de habilitación" para que un monitor específico funcione y complete sus pruebas de diagnóstico. Un ciclo de manejo de prueba OBD2 debe cumplir los "Criterios de habilitación" para que todos los monitores en un vehículo particular funcionen y completen sus pruebas de diagnóstico.

■ Ciclo de calentamiento - Funcionamiento del vehículo después de un período de inactividad del motor en el cual la temperatura se eleva un mínimo de 40 °F (22 °C) desde su temperatura antes de ponerse en marcha, y alcanza un mínimo de 160 °F (70 °C). El PCM utiliza ciclos de calentamiento como contador para borrar automáticamente de la memoria un código específico y datos relacionados. Cuando no se detectan fallos relacionados con el problema original dentro de un número especificado de ciclos de calentamiento, el código se borra automáticamente.

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICOS DE PROBLEMAS (DTC)

Los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) están destinados para guiarle al procedimiento de servicio apropiado en el manual de servicio del vehículo. NO reemplace los componentes con base únicamente en los DTC sin antes consultar los procedi-

Los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) identifican un área problema específica.

mientos apropiados de prueba incluidos en el manual de servicio del vehículo para ese sistema, circuito componente en particular.

Los DTC son códigos alfanuméricos que se utilizan para identificar un problema que esté presente en cualquiera de los sistemas monitoreados por la computadora a bordo (PCM). Cada código de problema tiene asignado un mensaje que identifica el circuito, el componente o el área del sistema donde se encontró el problema.

donde se encontró el problema.

Los códigos de diagnóstico de problemas OBD2 constan de cinco

- El 1er carácter es una letra (B, C, P o U). Ésta identifica el "sistema principal" donde ocurrió el fallo (la carrocería, el chasis, el tren de potencia o la red).
- El segundo carácter es un dígito numérico (0 a 3). Éste identifica el "tipo" de código (genérico o especifico del fabricante).



caracteres:

Los **DTC genéricos** son códigos que utilizan todos los fabricantes de vehículos. La Society of Automotive Engineers (SAE) establece los estándares para DTC genéricos y sus definiciones.




Los **DTC Específicos de Fabricante** son códigos controlados por el fabricante del vehículo. El Gobierno Federal no exige que los fabricantes del vehículo sobrepasen los DTC estándar genéricos con el objeto de cumplir con las nuevas normas de emisión OBD2. Sin embargo, los fabricantes están en libertad de expandir sus diagnósticos más allá de los estándar para facilitar el uso de su sistema.

- El tercer carácter es una letra o un dígito numérico (0 a 0, A a F). Éste identifica el sistema o subsistema específico donde está localizado el problema.
- El cuarto y quinto caracteres son letras o dígitos numéricos (0 a 0, A a F). Estos identifican la sección del sistema que está funcionando con desperfectos.

EJEMPLO DE CÓDIGO DTC DE OBD II

P0201 - Mal funcionamiento en circuito del inyector, cilindro 1



Estado del DTC y del MIL

Cuando la computadora a bordo del vehículo detecta un fallo en un componente o sistema relacionado con las emisiones, el programa de diagnóstico interno en la computadora asigna un código de diagnóstico de problema (DTC) que señala el sistema (y subsistema) donde se encontró el fallo. El programa de diagnóstico almacena el código en la memoria de la



computadora. Éste registra una "Imagen fija" de las condiciones presentes cuando se encontró el fallo, y enciende la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL). Algunos fallos requieren la detección de dos viajes sucesivos antes de que se encienda la luz indicadora MIL.



La "luz indicadora de mal funcionamiento' (MIL) es el término aceptado que se utiliza para describir la luz indicadora en el tablero para advertir al conductor que se ha encontrado un fallo relacionado con las emisiones. Algunos fabricantes aún llaman a esta luz indicadora "Check Engine" o 'Service Engine Soon'.

Existen dos tipos de DTC utilizados para los fallos relacionados con las emisiones: Los códigos Tipo "A" y Tipo "B". Los códigos Tipo "A" son códigos de "Un viaje de prueba"; los DTC Tipo "B" usualmente son DTC de dos viajes de prueba.

Al encontrar un DTC **Tipo** "A" en el primer viaje de prueba, ocurren los siguientes eventos:

- La computadora enciende la luz indicadora MIL al encontrar el fallo.
- Si el fallo causa un fallo grave de encendido que pueda causar daño al convertidor catalítico, la luz indicadora MIL 'centellea" una vez por segundo. La luz indicadora MIL continuará centelleando mientras exista la condición. Si la condición que causo que la luz indicadora MIL parpadeará deja de existir, la luz indicadora MIL se illuminará de manera "continua".
- Se almacena un DTC en la memoria de la computadora para su recuperación posterior.
- En la memoria de la computadora se guarda una "Imagen fija" de las condiciones presentes en el motor o sistema de emisiones cuando se indicó el encendido de la luz indicadora MIL para su recuperación posterior. Esta información muestra el estado del sistema de combustible (bucle cerrado o bucle abierto), carga del motor, temperatura del refrigerante, valor de ajuste de combustible, vacío MAP, RPM del motor y prioridad del DTC.

Al encontrar un DTC **Tipo** "B" en el primer viaje de prueba, ocurren los siguientes eventos:

■ La computadora establece un DTC pendiente, pero no se enciende la luz indicadora MIL. "El Congelado de Datos" puede o puede no registrarse en este momento, dependiendo del fabricante. Se almacena un DTC pendiente en la memoria de la computadora para su recuperación posterior.

- Si se encuentra el fallo en el segundo viaje consecutivo, se enciende la luz indicadora MIL. Los datos de "imagen fija" se guardan en la memoria de la computadora.
- Si no se encuentra el fallo en el segundo viaje, se borra de la memoria de la computadora el DTC pendiente.

La luz indicadora MIL permanecerá encendida para los códigos Tipo "A" y Tipo "B" hasta que ocurra una de las siguientes condiciones:

- Si las condiciones que provocaron que se encendiera la luz indicadora MIL ya no están presentes durante los siguientes tres viajes de prueba consecutivos, la computadora apagará automáticamente la luz indicadora MIL si ya no hay presentes otros fallos relacionados con las emisiones. Sin embargo, las DTC permanecerán en la memoria de la computadora como código histórico durante 40 ciclos de calentamiento (80 ciclos de calentamiento para fallas de combustible y mala combustión). Los DTC se borran automáticamente si el fallo que los provocó no se ha vuelto a detectar durante ese período.
- Los fallos de encendido y del sistema de combustible requieren la ocurrencia de tres viajes con "condiciones similares" antes de que se apague la luz indicadora MIL. Estos son viajes donde la carga, las RPM y la temperatura del motor son similares a las condiciones presentes cuando se descubrió inicialmente el fallo.



Después de apagar la unidad MIL, los DTC y los datos instantáneos Freeze Frame permanecen en la memoria de la computadora.

■ Al borrar los DTC de la memoria de la computadora también puede apagarse la luz indicadora MIL. Antes de borrar los códigos de la memoria de la computadora consulte CÓMO BORRAR CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC) en la página 61. Si se utiliza una herramienta de diagnóstico o una herramienta de escaneado para borrar los códigos, también se borrarán los datos de "imagen fija" y otros datos mejorados específicos del fabricante. Si se utiliza una herramienta de diagnóstico o un lector de códigos para borrar los códigos, se borrarán también los datos instantáneos Freeze Frame.

MONITORES OBD2

Para cerciorarse del funcionamiento correcto de los diversos componentes y sistemas relacionados con las emisiones, se desarrolló un programa de diagnóstico y se instaló en la computadora a bordo del vehículo. El programa tiene varios procedimientos y estrategias de diagnóstico. Cada procedimiento y estrategias de diagnóstico están destinados a monitorear el funcionamiento y ejecutar pruebas de diagnóstico en componentes o sistemas específicos relacionados con las emisiones. Estas pruebas aseguran que el sistema está funcionando correctamente y se encuentra dentro de las específicaciones del fabricante. En los sistemas OBD2, estos procedimientos y estrategias de diagnóstico se conocen como "monitores".

Actualmente, quince monitores son compatibles con los sistemas OBD2. Se puede agregar monitores adicionales como resultado de las normativas gubernamentales a medida que el sistema OBD2 crece y madura. No todos los vehículos son compatibles con los quince monitores. Además, algunos monitores son compatibles solamente con vehículos de "encendido por chispa", mientras que otros son compatibles solamente con vehículos de "encendido por compresión".

El funcionamiento del monitor es "Continuo" o "Discontinuo", dependiendo del monitor específico.

Monitores continuos

Tres de estos monitores están diseñados para monitorear constantemente el funcionamiento correcto de sus componentes y sistemas asociados. Los monitores continuos funcionan constantemente siempre que esté en marcha el motor. Los monitores continuos son:

- El monitor general de componentes (CCM)
- MIS El monitor de fallo de encendido
- El monitor del sistema de combustible

Monitores Discontinuos

Los otros doce monitores son "discontinuos". Los monitores "discontinuos" realizan y completan sus pruebas una vez por viaje de prueba. Los monitores "discontinuos" son:

- Monitor del sensor de oxígeno
- Monitor del calefactor del sensor de oxígeno
- CAT Monitor del convertidor catalítico
- Monitor del convertidor catalítico caliente
- GR Monitor del sistema EGR
- EVA Monitor del sistema EVAP
- AIR Monitor del sistema secundario de aire



Los monitores a continuación serán obligatorios a partir de 2010. La mayoría de los vehículos producidos antes no serán compatibles con estos monitores.

- Monitor NMHC
- Monitor de adsorción NOx
- Monitor del sistema de presión de refuerzo
- Monitor de sensor de gases de escape
- Monitor de filtro PM

A continuación se incluye una breve explicación de la función de cada monitor:

Monitor general de componentes (CCM) - Este monitor verifica continuamente todas las entradas y salidas de los sensores, actuadores, interruptores y otros dispositivos que envían una señal a la computadora. El monitor verifica la presencia de cortocircuitos, circuitos abiertos, valores fuera de límites, funcionalidad y "racionalidad".



Racionalidad: Se compara cada señal de entrada con todas las otras entradas y con la información en la memoria de la computadora para verificar si es congruente con las condiciones actuales de funcionamiento. Ejemplo: La señal del sensor de posición del estrangulador indica que el vehículo se encuentra en condición de estrangulador completamente abierto, pero el vehículo se encuentra realmente funcionando en ralentí (marcha en vacío), y la condición de ralentí se confirma mediante las señales de los otros sensores. Con base en los datos de entrada, la computadora determina que la señal del sensor de posición del estrangulador no es razonable (no es congruente con los resultados de las otras entradas). En este caso, la señal fallaría la prueba de racionalidad.

El CCM es compatible con ambos tipos de vehículos, de "encendido por chispa" y de "encendido por compresión". El CCM puede ser un monitor de "Un viaje de prueba" o de "Dos viajes de prueba", dependiendo del componente.

Monitor del sistema de combustible - Este monitor utiliza un programa de corrección del sistema de combustible, llamado Ajuste de combustible, dentro de la computadora a bordo. El Ajuste de combustible es un conjunto de valores positivos y negativos que representan la adición o sustracción de combustible del motor. Este programa se utiliza para corregir una mezcla de aire-combustible pobre (demasiado aire y poco combustible) o una mezcla rica (demasiado combustible y poco aire). El programa está diseñado para agregar o restar combustible, según sea necesario, hasta un cierto porcentaje. Si la corrección necesaria es demasiado grande y excede el tiempo y el porcentaje permitido por el programa, la computadora indicará un fallo.

El monitor del sistema de combustible es compatible con ambos tipos de vehículos, de "encendido por chispa" y de "encendido por compresión". El monitor del sistema de combustible es compatible con ambos tipos de vehículos, de "encendido por chispa" y de "encendido por compresión". El monitor del sistema de combustible puede ser un monitor de "Un viaje de prueba" o de "Dos viajes de prueba", dependiendo de la gravedad del problema.

Monitor de fallo de encendido - Este monitor verifica continuamente los fallos de encendido del motor. Ocurre un fallo de encendido cuando en el cilindro no se enciende la mezcla de aire y combustible. El monitor de fallo de encendido utiliza los cambios en la velocidad del eje del cigüeñal para detectar un fallo de encendido del motor. Cuando falla el encendido en un cilindro, no contribuye a la velocidad del motor, y la

velocidad del motor disminuye cada vez que falla el encendido del cilindro afectado. El monitor de fallo de encendido está diseñado para detectar fluctuaciones en la velocidad del motor y determinar de qué cilindro o cilindros proviene el fallo de encendido, además de la gravedad del fallo de encendido. Existen tres tipos de fallos de encendido del motor, Tipos 1, 2 y 3.

- Los fallos de encendido Tipo 1 y Tipo 3 son fallos de monitor de dos viajes de prueba. Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la computadora guarda temporalmente el fallo en su memoria como código pendiente. La luz indicadora MIL no se enciende en este momento. Si se vuelve a encontrar el fallo en el segundo viaje de prueba, en condiciones similares de velocidad, carga y temperatura del motor, la computadora ordena el encendido de la luz indicadora MIL, y el código se guarda en su memoria de largo plazo.
- Los fallos de encendido Tipo 2 son los más graves. Al detectarse un fallo de encendido Tipo 2 en el primer viaje de prueba, la computadora enciende la luz indicadora MIL al detectar el fallo de encendido. Si la computadora determina que un fallo de encendido Tipo 2 es grave, y puede causar daño al convertidor catalítico, inicia el encendido "intermitente" de la luz indicadora a razón de una vez por segundo tras detectar el fallo de encendido. Cuando desaparece la condición de fallo de encendido, la luz indicadora MIL vuelve a la condición de "encendido" continuo.

El monitor de fallo de encendido es compatible con ambos tipos de vehículos, de "encendido por chispa" y de "encendido por compresión".

Monitor del convertidor catalítico - El convertidor catalítico es un dispositivo instalado corriente abajo del múltiple de escape. Éste ayuda a oxidar (quemar) el combustible sin quemar (hidrocarburos) y el combustible parcialmente quemado (monóxido de carbono) remanentes del proceso de combustión. Para lograr lo anterior, el calor y los materiales catalizadores en el interior del convertidor reaccionan con los gases de la combustión para quemar el combustible restante. Algunos materiales en el interior del convertidor catalítico también tienen la capacidad de almacenar oxígeno, y liberarlo según sea necesario para oxidar los hidrocarburos y el monóxido de carbono. En el proceso, reduce las emisiones del vehículo mediante la conversión de los gases contaminantes en dióxido de carbono y aqua.

La computadora verifica la eficiencia del convertidor catalítico mediante el monitoreo de los sensores de oxígeno que utiliza el sistema. Un sensor está ubicado antes (corriente arriba) del convertidor; el otro está localizado después (corriente abajo) del convertidor. Si el convertidor catalítico pierde su capacidad de almacenamiento de oxígeno, el voltaje de la señal del sensor corriente abajo se vuelve casi igual que la señal del sensor corriente arriba. En este caso, el monitor falla la prueba.

El monitor del convertidor catalítico es compatible solamente con vehículos de "encendido por chispa". El monitor del convertidor catalítico es un monitor de "Dos viajes de prueba". Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la computadora guarda temporalmente el fallo en su memoria como código pendiente. La computadora no enciende la luz indicadora MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo viaje de prueba, la computadora

enciende la luz indicadora MIL, y guarda el código en su memoria de largo plazo.

Monitor de convertidor catalítico caliente - El funcionamiento del convertidor catalítico "caliente" es similar al del convertidor catalítico. La principal diferencia es que se agrega un calefactor para que el convertidor catalítico alcance su temperatura de funcionamiento más rápidamente. Esto ayuda a reducir las emisiones al reducir el tiempo de inactividad del convertidor catalítico mientras el motor está frío. El monitor del convertidor catalítico caliente realiza las mismas pruebas de diagnóstico que el monitor del convertidor catalítico, y además verifica el funcionamiento correcto del calefactor del convertidor catalítico.

El monitor del convertidor catalítico caliente es compatible solamente con vehículos de "encendido por chispa". Este monitor también es monitor de "Dos viajes de prueba".

Monitor de la recirculación de los gases de escape (EGR) -El sistema de recirculación de los gases de escape (EGR) ayuda a reducir la formación de óxidos de nitrógeno durante la combustión. Las temperaturas superiores a 2500 °F (1371 °C) causan la combinación del nitrógeno y el oxígeno para formar óxidos de nitrógeno en la cámara de combustión. Para reducir la formación de óxidos de nitrógeno, es necesario mantener las temperaturas de combustión por debajo de 2500 °F (1371 °C). El sistema EGR hace recircular pequeñas cantidades de gases de escape de vuelta al múltiple de entrada, donde se combinan con la mezcla aire-combustible de entrada. Esto reduce hasta 500 °F (260 °C) en las temperaturas de combustión. La computadora determina cuándo, durante cuánto tiempo y qué volumen de gases de escape se ha de recircular de vuelta al múltiple de entrada. El monitor EGR realiza pruebas de funcionamiento del sistema EGR a intervalos definidos durante el funcionamiento del vehículo.

El monitor de EGR es compatible con ambos tipos de vehículos, de "encendido por chispa" y de "encendido por compresión". El monitor del sistema EGR es un monitor de "Dos viajes de prueba". Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la computadora guarda temporalmente el fallo en su memoria como código pendiente. La computadora no enciende la luz indicadora MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo viaje de prueba, la computadora enciende la luz indicadora MIL, y guarda el código en su memoria de largo plazo.

Monitor del sistema de control de evaporación de emisiones (EVAP) - Los vehículos OBD 2 están equipados con un sistema de control de evaporación de emisiones de combustible (EVAP) que ayuda a evitar que los vapores de combustible se evaporen hacia el medio ambiente. El sistema EVAP transporta los vapores desde el tanque de combustible hacia el motor donde se queman durante la combustión. El sistema EVAP puede consistir en un cartucho de carbón, la tapa del tanque de combustible, un solenoide de purga, un solenoide

Diagnóstico a bordo MONITORES OBD2

de ventilación, monitor de flujo, un detector de fugas y tubos, líneas y manqueras de conexión.

Los vapores se transportan por medio de mangueras o tubos desde el tanque de combustible hasta el cartucho de carbón. Los vapores se almacenan en el cartucho de carbón. La computadora controla el flujo de los vapores de combustible desde el cartucho de carbón hasta el motor a través de un solenoide de purga. La computadora energiza o desenergiza el solenoide de purga (dependiendo del diseño del solenoide). El solenoide de purga abre una válvula que permite que el vacío del motor aspire los vapores de combustible del cartucho hacia el motor, que es donde se queman dichos vapores. El monitor EVAP verifica que ocurra el flujo correcto de vapor de combustible hacia el motor, y presuriza el sistema para comprobar que no haya fugas. La computadora acciona el monitor una vez por cada viaje de prueba.

El monitor de EVAP es compatible solamente con vehículos de "encendido por chispa". El monitor del sistema EVAP es un monitor de "Dos viajes de prueba". Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la computadora guarda temporalmente el fallo en su memoria como código pendiente. La computadora no enciende la luz indicadora MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo viaje de prueba, el módulo PCM enciende la luz indicadora MIL, y guarda el código en su memoria de largo plazo.

Monitor del calefactor del sensor de oxígeno - El monitor del calefactor de oxígeno comprueba el funcionamiento del calefactor del sensor de oxígeno. Existen dos modos de funcionamiento en un vehículo controlado por computadora: "bucle abierto" y "bucle cerrado". El vehículo funciona en bucle abierto cuando el motor está frío, antes de que alcance su temperatura normal de funcionamiento. El vehículo también funciona en modo de bucle abierto en otras oportunidades, tales como en condiciones de carga pesada y de estrangulador completamente abierto. Cuando el vehículo está funcionando en bucle abierto, la computadora ignora la señal del sensor de oxígeno para efectuar correcciones de la mezcla aire y combustible. La eficiencia del motor durante el funcionamiento de bucle abierto es muy baja, y resulta en la producción de más emisiones de gases en el vehículo.

El funcionamiento en bucle cerrado es la mejor condición para las emisiones de gases del vehículo y el funcionamiento del vehículo mismo. Cuando el vehículo está funcionando en bucle cerrado, la computadora utiliza la señal del sensor de oxígeno para efectuar correcciones de la mezcla aire y combustible.

Para que la computadora inicie el funcionamiento en bucle cerrado, el sensor de oxígeno debe alcanzar una temperatura mínima de 600 °F (316 °C). El calefactor del sensor de oxígeno ayuda al sensor de oxígeno a alcanzar y mantener su temperatura mínima de funcionamiento (600 °F - 316 °C) con mayor rapidez, para llevar al vehículo al funcionamiento de bucle cerrado lo más pronto posible.

El monitor del calentador del sensor de oxígeno es compatible solamente con vehículos de "encendido por chispa". El monitor del calefactor del sensor de oxígeno es un monitor de "Dos viajes de prueba". Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la

computadora guarda temporalmente el fallo en su memoria como código pendiente. La computadora no enciende la luz indicadora MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo viaje de prueba, la computadora enciende la luz indicadora MIL, y guarda el código en su memoria de largo plazo.

Monitor del sensor de oxígeno - El sensor de oxígeno monitorea la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape del vehículo. Éste genera un voltaje variable de hasta un voltio, con base en el volumen de oxígeno presente en los gases de escape, y envía la señal a la computadora. La computadora utiliza esta señal para efectuar correcciones a la mezcla de aire y combustible. Si los gases de escape incluyen un volumen elevado de oxígeno (una mezcla pobre de aire y combustible), el sensor de oxígeno genera una señal de voltaje "bajo". Si los gases de escape incluyen un volumen bajo de oxígeno (una mezcla rica de aire y combustible), el sensor de oxígeno genera una señal de voltaje "alto". Una señal de 450 mV indica la mezcla aire combustible más eficiente y menos contaminante con una proporción de 14.7 partes de aire por una parte de combustible.

El sensor de oxígeno debe alcanzar una temperatura mínima de 600-650 °F (316 - 434 °C), y el motor debe alcanzar una temperatura normal de funcionamiento, para que la computadora inicie el funcionamiento de bucle cerrado. El sensor de oxígeno sólo funciona cuando la computadora está en bucle cerrado. Un sensor de oxígeno funcionando correctamente reacciona rápidamente ante cualquier cambio de contenido de oxígeno en el caudal de escape. Un sensor defectuoso de oxígeno reacciona lentamente, o su señal de voltaje es débil o inexistente.

El monitor del sensor de oxígeno es compatible solamente con vehículos de "encendido por chispa". El monitor del sensor de oxígeno es un monitor de "Dos viajes de prueba". Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la computadora guarda temporalmente el fallo en su memoria como código pendiente. La computadora no enciende la luz indicadora MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo viaje de prueba, la computadora enciende la luz indicadora MIL, y quarda el código en su memoria de largo plazo.

Monitor del sistema secundario de aire - Al iniciar la marcha de un motor frío, éste funciona en modo de bucle abierto. Durante el funcionamiento de bucle abierto, el motor usualmente funciona con una mezcla rica de aire y combustible. Un vehículo funcionando con mezcla rica desperdicia combustible y genera más emisiones, tales como el monóxido de carbono y algunos hidrocarburos. Un sistema secundario de aire inyecta aire en el caudal de escape para ayudar al funcionamiento del convertidor catalítico:

- Éste suministra al convertidor catalítico el oxígeno necesario para oxidar el monóxido de carbono y los hidrocarburos restantes del proceso de combustión durante el calentamiento del motor.
- El oxígeno adicional inyectado al caudal de escape también ayuda al convertidor catalítico a alcanzar la temperatura de funcionamiento con mayor rapidez durante los períodos de calentamiento. El

convertidor catalítico debe alcanzar la temperatura de funcionamiento para funcionar correctamente.

El monitor del sistema secundario de aire verifica la integridad de los componentes y el funcionamiento del sistema, y realiza pruebas para detectar fallos en el sistema. La computadora acciona el monitor una vez por cada viaje de prueba.

El monitor del sistema secundario de aire es un monitor de "Dos viajes de prueba". Al detectar un fallo en el primer viaje de prueba, la computadora guarda temporalmente este fallo en su memoria como código pendiente. La computadora no enciende la luz indicadora MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo viaje de prueba, la computadora enciende la luz indicadora MIL, y guarda el código en su memoria de largo plazo.

Monitor de convertidor catalítico de hidrocarburos no metánicos (NMHC) – El convertidor catalítico de hidrocarburos no metánicos es un tipo de convertidor catalítico. Éste ayuda a eliminar los hidrocarburos no metánicos (NMH) residuales en el proceso de combustión de la corriente del escape. Para lograr esto, los materiales del calentador y del convertidor catalítico reaccionan con los gases del escape para convertir el NMH en compuestos menos perjudiciales. La computadora verifica la eficiencia del convertidor catalítico mediante el monitoreo de la cantidad de NMH en la corriente del escape. El monitor verifica además que exista suficiente temperatura para ayudar a la regeneración del filtro de partículas de materia (PM).

El monitor NMHC es compatible solamente con vehículos de "encendido por compresión". El monitor de NMHC es un monitor de "Dos disparos". Si se encuentra un fallo en el primer disparo, la computadora guarda temporalmente el fallo en la memoria como código pendiente. La computadora no emite instrucción alguna a la MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo disparo, la computadora emite la instrucción para que se encienda ("ON") la MIL y guarda el código en la memoria de largo plazo.

Monitor NOx de tratamiento posterior – El monitoreo de las emisiones NOx de tratamiento posterior está diseñado con el apoyo de un convertidor catalítico que ha sido recubierto con un recubrimiento especial de lavado que contiene zeolita. El sistema de monitoreo de emisiones NOx posteriores al tratamiento está diseñado para reducir los óxidos de nitrógeno emitidos en la corriente de los gases de escape. La zeolita actúa como una "esponja" molecular para atrapar las moléculas de NO y de NO2 en la corriente de los gases de escape. En algunas implementaciones la inyección de un reactivo antes del tratamiento posterior lo purga. El NO2 en particular es inestable, y se combinará con hidrocarburos para producir H2O y N2. El monitor de NOx de tratamiento posterior monitorea la función del tratamiento posterior de las emisiones NOx para verificar que las emisiones en la cola del escape permanezcan dentro de los límites aceptables.

El monitor NOx de tratamiento posterior es compatible solamente con vehículos de "encendido por compresión". El monitor NOx de tratamiento posterior es un monitor de "Dos disparos". Si se encuentra un fallo en el primer disparo, la computadora guarda temporalmente el fallo en la memoria como código pendiente. La computadora no emite instrucción alguna a la MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo disparo, la computadora emite la instrucción para que se encienda ("ON") la MIL y guarda el código en la memoria de largo plazo.

Monitor del sistema de presión de refuerzo – El sistema de presión de refuerzo sirve para aumentar la presión producida en el interior del múltiple de admisión hasta un nivel mayor que el de la presión atmosférica. Este aumento en la presión ayuda a asegurar la combustión completa de la mezcla aire-combustible. El monitor del sistema de presión de refuerzo verifica la integridad de los componentes y el funcionamiento del sistema, y además prueba los fallos en el sistema. La computadora acciona este monitor una vez por cada disparo.

El monitor del sistema de presión de refuerzo es compatible solamente con vehículos de "encendido por compresión". El monitor del sistema de presión de refuerzo es un monitor de "Dos disparos". Si se encuentra un fallo en el primer disparo, la computadora guarda temporalmente el fallo en la memoria como código pendiente. La computadora no emite instrucción alguna a la MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo disparo, la computadora emite la instrucción para que se encienda ("ON") la MIL y guarda el código en la memoria de largo plazo.

Monitor del sensor de gases de escape – El sensor de gases de escape es utilizado por varios sistemas/monitores para determinar el contenido de la corriente de gases de escape. La computadora verifica la integridad de los componentes, el funcionamiento del sistema, y prueba los fallos en el sistema, además de los fallos de retroalimentación que puedan afectar otros sistemas de control de emisiones.

El monitor del sensor de gases de escape es compatible solamente con vehículos de "encendido por compresión". El monitor del sensor de gases de escape es un monitor de "Dos disparos". Si se encuentra un fallo en el primer disparo, la computadora guarda temporalmente el fallo en la memoria como código pendiente. La computadora no emite instrucción alguna a la MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo disparo, la computadora emite la instrucción para que se encienda ("ON") la MIL y guarda el código en la memoria de largo plazo.

Monitor de filtro PM – El filtro de partículas de materia (PM) elimina mediante filtración la materia particulada residual en la corriente de los gases de escape. El filtro posee una estructura de panal similar al substrato del convertidor catalítico, pero con los canales

Diagnóstico a bordo MONITORES OBD2

bloqueados en extremos alternados. Esto fuerza a los gases de escape a fluir a través de las paredes entre los canales, para eliminar así por filtración la materia particulada. Los filtros se limpian por sí solos mediante la modificación periódica de la concentración de los gases de escape a fin de quemar las partículas atrapadas (oxidando las partículas para formar CO2 y agua). La computadora monitorea la eficiencia del filtro para atrapar las partículas de materia, además de la capacidad del filtro para regenerarse (autolimpieza).

El monitor de filtro PM es compatible solamente con vehículos de "encendido por compresión". El monitor de filtro PM es un monitor de "Dos disparos". Si se encuentra un fallo en el primer disparo, la computadora guarda temporalmente el fallo en la memoria como código pendiente. La computadora no emite instrucción alguna a la MIL en este momento. Si se vuelve a detectar el fallo en el segundo disparo, la computadora emite la instrucción para que se encienda ("ON") la MIL y guarda el código en la memoria de largo plazo.

Tabla de referencia OBD2

La tabla a continuación enumera los monitores OBD 2 actuales, e indica lo siguiente para cada monitor:

- A. Tipo de monitor (qué tan a menudo funciona el monitor; continuamente o una vez por viaje)
- B. El número necesario de viajes, cuando existe la presencia de un fallo, para establecer un DTC pendiente
- C. Número de viajes consecutivos necesarios, ante la presencia de un fallo, para encender la luz indicadora MIL y almacenar un DTC
- D. Número necesario de viajes, cuando no existe la presencia de un fallo, para borrar un DTC pendiente
- E. Número y tipo de viajes o ciclos de manejo de prueba necesarios, sin la presencia de fallos, para apagar la luz indicadora MIL
- F. Número de períodos de calentamiento necesarios para borrar el DTC de la memoria de la computadora después de que se apague la luz indicadora MIL

Nombre del Monitor	Α	В	С	D	E	F
Monitor general de componentes	Continuo	1	2	1	3	40
Monitor de fallo de encendido (Tipos 1 y 3)	Continuo	1	2	1	3 - en condiciones similares	80
Monitor de fallo de encendido (Tipo 2)	Continuo		1		3 - en condiciones similares	80
El monitor del siste- ma de combustible	Continuo	1	1 or 2	1	3 - en condiciones similares	80
Monitor de conver- tidor catalítico	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor del sensor de oxígeno	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor del calefac- tor del sensor de oxígeno	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor de recircula- ción de los gases de escape (EGR)	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor de los con- troles de evapora- ción de emisiones	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor del sistema secundario de aire (AIR)	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor NMHC	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor de adsorción NOx	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor del sistema de presión de refuerzo	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor de sensor de gases de escape	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40
Monitor de filtro PM	Una vez por viaje	1	2	1	3 viajes de prueba	40

HOJA DE TRABAJO DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

El propósito de este formulario es ayudarle a recolectar información preliminar sobre el vehículo antes de recuperar los códigos. Teniendo una lista completa de todos los problemas actuales en el vehículo es posible investigar sistemáticamente cada problema comparando las respuestas con los códigos de problemas que se recuperen. Usted también puede proporcionarle esta información a su mecánico para ayudarlo en los diagnósticos y evitar reparaciones costosas e innecesarias. Es importante que usted llene este formulario para que usted y/o su mecánico entiendan claramente los problemas que tiene el vehículo.

NOI	MBRE:
FEC	CHA:
VIN	*:
ΑÑ	D:
MAI	RCA:
MO	DELO:
TAN	MAÑO DEL MOTOR:
MIL	LAJE DEL VEHÍCULO:
part pest	I: Es el Número de Identificación del Vehículo y se encuentra en la e inferior del parabrisas en una placa metálica o en el área del tillo de la puerta del conductor (consulte el manual del propietario vehículo para obtener su ubicación).
TRA	ANSMISIÓN:
	Automática
	Manual
	Sírvase marcar todos los renglones que se apliquen en cada categoría.
DES	SCRIBA EL PROBLEMA:

Preparación para las pruebas HOJA DE TRABAJO DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

CUANDO NOTO POR PRIMERA VEZ EL PROBLEMA:								
	□ Acaba de comenzar							
	Comenzó la semana pasada							
	Comenzó el mes pasado							
	Otro:							
LISTE TODAS LAS REPARACIONES EFECTUADAS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES:								
PROBLEMAS AL ARRANCAR								
	No tiene síntomas		Gira con el motor de arranque					
	No gira con el motor de arranque		pero no se pone en marcha					
			Arranca, pero le toma demasiado tiempo					
EL	MOTOR SE PARA							
	No tiene síntomas		Se para tan pronto se					
	Inmediatamente	_	detiene el vehículo					
_	después de arrancar Cuando se pone en velocidad		Mientras se encuentra en marcha lenta					
			Durante la aceleración					
	Cuando se conduce a velocidad constante		Al estacionar					
СО	NDICIONES DE MARCHA LENT	Α						
	No tiene síntomas		A veces es rápida y a veces lenta					
	Siempre es lenta	_						
	Es demasiado rápida	_	Falla y es desigual					
			FILICILIA CUDIODAO V DAIADAO					

Preparación para las pruebas HOJA DE TRABAJO DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

CONDICIONES EN MARCHA No tiene síntomas Dispara por el carburador П П Marcha desigual Falla o se apaga No tiene potencia El motor detona, cascabelea П П o hace ruidos Corcovea o da sacudidas П П Acelera y desacelera como Excesivo consumo de П el vaivén de una ola combustible П Marcha cuando se apaga el Titubea al acelerar П encendido (como motor diesel) PROBLEMAS CON LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (Si se aplica) No tiene síntomas El vehículo no se mueve estando la transmisión en Cambia adelantado una marcha atrasado Corcovea o da sacudidas Cambia a una velocidad П incorrecta EL PROBLEMA OCURRE П En la mañana П En la tarde En todo mo-П mento TEMPERATURA DEL MOTOR CUANDO OCURRE EL PROBLEMA Frío Tibio Caliente П П П CONDICIONES DE OPERACIÓN CUANDO OCURRE EL PROBLEMA Viaje corto-menos de 2 Durante la aceleración millas Generalmente cuesta abajo Viaje de 2 a 10 millas Generalmente cuesta arriba Viaje largo más de 10 П Generalmente en camino a millas nivel Con muchas paradas y Generalmente en caminos arrangues con curvas Al dar vuelta П Generalmente en caminos Al frenar con baches ΑI hacer cambio de Con el aire acondicionado en funcionamiento velocidad П Con los faros encendidos

Preparación para las pruebas HOJA DE TRABAJO DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

ΗÁ	BITOS DEL CONDUCTOR						
	Conduce más que nada en ciudad			nduce entre 10 y 50 las por día			
	Conduce en carretera			nduce más de 50 millas			
	Estaciona el vehículo bajo techo		Est	por día Estaciona el vehículo a la			
	Conduce menos de 10 millas por día		inte	emperie			
GA	SOLINA UTILIZADA						
	87 octanos		91	octanos			
	89 octanos		Má	s de 91 octanos			
CONDICIONES DEL TIEMPO CUANDO EL PROBLEMA OCURRE							
	Entre 32 y 55°F (0 a 13°C)		Má	s de 55°F (13°C)			
	Por debajo de conge- lación (32°F/0°C)						
LUZ DE MAL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR / LUZ DE AVISO EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS							
	A veces \square se enciende	Siempre está encendida	a	□ Nunca se enciende			
OL	ORES PECULIARES						
	Olor "caliente"			Olor a gasolina			
	Olor a azufre (huevos			Aceite quemado			
	podridos)			Eléctrico			
	Goma quemada						
RUIDOS EXTRAÑOS							
	Ruido de matraca			Chillido			
	Golpe			Otros			

Preparación para las pruebas ANTES DE COMENZAR

ANTES DE COMENZAR

El FixAdvisor Pro ayuda a monitorear los fallos relacionados con los sistemas electrónicos y de emisiones en su vehículo y a recuperar códigos de fallos relacionados con desperfectos en estos sistemas. Los proble-



mas mecánicos tales como nivel bajo de aceite o tubos flexibles, cableados o conectores eléctricos dañados pueden causar un desempeño deficiente del motor y también pueden causar un código "falso" de fallo. Corrija cualquier problema mecánico conocido antes de realizar prueba alguna. Consulte el manual de servicio de su vehículo o a un mecánico para obtener más información.

Inspeccione las áreas siguientes antes de iniciar cualquier prueba:

- Inspeccione el nivel del aceite de motor, el fluido de la dirección asistida, el fluido de la transmisión (si fuese aplicable), verifique el nivel correcto del líquido refrigerante del motor y de otros fluidos. Si fuese necesario, rellene los depósitos de fluidos con nivel bajo.
- Cerciórese que el filtro de aire esté limpio y en buenas condiciones.
 Cerciórese que los conductos del filtro de aire estén debidamente conectados. Inspeccione los conductos del filtro de aire para verificar que no hayan orificios, rasgaduras o fisuras.
- Cerciórese que todas las correas del motor estén en buenas condiciones. Inspeccione para verificar que no haya correas agrietadas, rasgadas, quebradizas, sueltas o faltantes.
- Cerciórese que los enclavamientos mecánicos a los sensores del motor (estrangulador, posición de los cambios de engranajes, transmisión, etc.) estén fijos y debidamente conectados. En el manual de servicio del vehículo se indica la ubicación de los mismos.
- Inspeccione todos los tubos flexibles de goma (radiador) y las tuberías de acero (vacío/combustible) para verificar que no haya fugas, grietas, bloqueos ni otros daños. Cerciórese que todos los tubos flexibles estén debidamente instalados y conectados.
- Cerciórese que todas las bujías estén limpias y en buenas condiciones. Verifique que no haya cables de bujía dañados, sueltos, desconectados o faltantes.
- Cerciórese que los bornes de la batería estén limpios y bien ajustados. Verifique que no haya conexiones corroídas o rotas. Verifique que los voltajes de la batería y de los sistemas de carga sean los correctos.
- Inspeccione todos los arneses y cableados eléctricos para verificar la conexión apropiada. Cerciórese que el aislamiento del cable esté en buenas condiciones, y que no haya cables sin forro.
- Cerciórese que el motor esté en buenas condiciones mecánicas. Si fuese necesario, verifique la compresión, el vacío del motor, la sincronización de encendido (si fuese aplicable), etc.

MANUALES DE SERVICIO DEL VEHÍCULO

Siempre consulte el manual de servicio del fabricante de su vehículo antes de realizar cualquier procedimiento de prueba o de reparación. Comuníquese con el concesionario local de automóviles, con la tienda de repuestos automotrices o librería para determinar la disponibilidad de estos manuales. Las compañías que se indican a continuación publican importantes manuales de reparación:

Havnes Publications

861 Lawrence Drive Newbury Park, California 91320 Teléfono: 800-442-9637 Web: www.havnes.com


Mitchell 1

14145 Danielson Street Poway, California 92064 Teléfono: 888-724-6742 Web: www.m1products.com

Motor Publications

5600 Crooks Road, Suite 200 Troy, Michigan 48098 Teléfono: 800-426-6867

Web: www.motor.com



FUENTES DE FABRICANTES

Manuales de Servicio de Ford, GM, Chrysler, Honda, Isuzu, Hyundai y Subaru

Helm Inc.

14310 Hamilton Avenue Highland Park, Michigan 48203 Teléfono: 800-782-4356

Web: www.helminc.com

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS

La recuperación y uso de los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) para la resolución de problemas en el funcionamiento del vehículo es sólo una parte de una estrategia general de diagnóstico.

Nunca reemplace una pieza basando la decisión únicamente en la definición del DTC. Cada DTC tiene un conjunto de procedimientos de pruebas, instrucciones y diagramas de flujo que se deben seguir para confirmar la localización del problema. Esta información se encuentra en el manual de servicio del vehículo. Siempre consulte el manual de servicio del vehículo para obtener instrucciones detalladas para las pruebas.





Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 38 para obtener detalles.



SIEMPRE observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Consulte las Precauciones de seguridad en la página 3 para obtener más información.

- Coloque la llave de la ignición en la posición OFF.
- Localice el conector Data Link de 16 clavijas del vehículo (DLC). Consulte la página 5 para determinar la ubicación del conector.






Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable del FixAdvisor Pro.



Si el FixAdvisor Pro está encendido (ON), apáguelo (OFF) pulsando el botón **POWER/LINK** 🗘 🖘 ANTES de conectar el FixAdvisor Pro al DLC.



- 3. Acople el conector de cables del FixAdvisor Pro al DLC del vehículo. El conector de cables tiene guías para el acoplamiento correcto.
 - Si tiene problemas para acoplar el conector de cables al DLC, gire el conector 180° y vuelva a intentarlo.
 - Si aún tiene problemas, verifique el DLC en el vehículo y en el FixAdvisor Pro. Consulte el manual de servicio de su vehículo para verificar correctamente el DLC del vehículo.
- Gire la llave de la ignición hasta la posición ON. NO ponga en marcha el motor.

- Cuando el conector de cables del FixAdvisor Pro esté debidamente conectado al DLC del vehículo, la unidad se encenderá (ON) automáticamente.
 - Si la unidad no se enciende automáticamente al acoplarse al conector DLC del vehículo, usualmente es una indicación de que no hay alimentación eléctrica presente en el conector DLC del vehículo. Inspeccione el panel de fusibles y cambie los fusibles guernados.
 - Si el reemplazo de los fusibles no corrige el problema, consulte el manual de reparaciones de su vehículo a fin de identificar el fusible o circuito correcto en la computadora (PCM), y antes de continuar, lleve a cabo las reparaciones necesarias.
- El FixAdvisor Pro iniciará automáticamente la verificación de la computadora del vehículo para determinar qué tipo de protocolo de comunicación se está utilizando. Cuando el FixAdvisor Pro identifica el protocolo de comunicación de la computadora, se establece un enlace de comunicación, y aparece la pantalla de seleccionar el vehículo. La pantalla muestra los tres vehículos recientemente seleccionados.

Un momento Auto-Enlace esta en progreso Detectando el protocolo



Un PROTOCOLO es un conjunto de normas y procedimientos para regular la transmisión de datos entre computadoras, y entre el Seleccione vehículo
Seleccione y oprima
Vehículo nuevo
2002 Ford F150
1999 Lexus RX300
1996 Honda Civic

equipo de pruebas y las computadoras. Al momento de redactar este manual, hay en uso cinco tipos diferentes de protocolos (ISO 9141, Keyword 2000, J1850 PWM, J1850 VPW y CAN) entre los fabricantes de vehículos. El FixAdvisor Pro identifica automáticamente el tipo de protocolo y establece un enlace de comunicaciones con la computadora del vehículo.

Para seleccionar un vehículo existente, uselos botones ARRIBA
 — y ABAJO
 — y según sea necesario, para resaltar el vehículo deseado, después oprima el botón ENTRAR
 — J. Aparece un pantalla de confirmación del vehículo.

Información del vehículo Año: 2005 Marca: Toyota Modelo: Tacoma Motor: L4, 2.7L Transmisión: Automatico ¿Estás seguro? Seleccione y oprima

 Si la información no es correcta para el vehículo seleccionado, uselos botones ARRIBA ▲ y ABAJO ▼, según sea

necesario, para resaltar **No**, después oprima el botón **ENTRAR**✓ Aparece la pantalla de Seleccionar el vehículo. Vuelva a seleccionar el vehículo deseado

- Si la información es correcta para el vehículo seleccionado, uselos botones ARRIBA → y ABAJO ▼ , según sea necesario, para resaltar Sí, después oprima el botón ENTRAR → .
 - Aparece en la pantalla Seleccionar el sistema. Proceda al paso 14.
- Para seleccionar un nuevo vehículo, use los botones ARRIBA y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar Nuevo vehículo, después oprima el botón ENTRAR ┙. Aparece en pantalla Seleccionar el año.
- Use los botones ARRIBA y ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar el año de modelo deseado, después oprima el botón ENTRAR
 - Aparece en pantalla Seleccionar marca.
- 10. Use los botones ARRIBA y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar la marca de vehículo deseado, después oprima el botón ENTRAR □. Para ver otras páginas de la lista, seleccione Página siguiente.
 - Aparece la pantalla Seleccionar modelo.
- 11. Use los botones ARRIBA y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar el modelo de vehículo deseado, después oprima el botón ENTRAR □. Para ver otras páginas de la lista, seleccione Página siguiente.
 - Aparece la pantalla Seleccionar motor.
- 12. Use los botones ARRIBA y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar el tamaño del motor deseado , después oprima el botón de ENTRAR Ⅰ.
 - Aparece la pantalla de Seleccionar la transmisión.











PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS

- Aparece en la pantalla Seleccionar el sistema.
- 14. Use los botones ARRIBA y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar OBD2 Global + FixAssist, después oprima el botón de ENTRAR Ⅰ.
 - Aparece una pantalla de progreso mientras se recuperan los códigos.
- 15. Después de aproximadamente 10~60 segundos, el FixAdvisor Pro recuperará y mostrará los códigos de diagnóstico de problemas, el estado del monitor y los datos instantáneos 'Freeze Frame' recuperados de la memoria de la computadora del vehículo.
 - Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla del lector de códigos aparece el mensaje "Falló el enlace".
 - Verifique la conexión en el DLC. y verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.

Selecione y oprima (H)
Global OBD2 + Fix
Assist
ABS
SRS
Mejorado OEM





- Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 5 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.
- Verifique que su vehículo cumple con OBD2. Vea la sección VEHÍCULOS CON COBERTURA, en la página 5 para obtener información sobre la verificación del cumplimiento del vehículo.
- El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece el mensaje "Actualmente no hay DTC del tren de potencia o datos Freeze Frame guardados en la computadora del vehículo. Por favor visite www.Matco.CarScan.com para videos reparación, TSBs, recuerda y más." se muestra.



■ El FixAdvisor Pro tiene capacidad para recuperar y guardar un máximo de 32 códigos en la memoria, para la visualización inmediata o posterior.

- 16. Si existe una solución recomendada para la DTC "prioridad", aparece la pantalla de FixAssist para el DTC. La pantalla muestra acciones recomendadas de inspección y reparación para corregir la falla que causó el DTC para establecerse.
 - Si una solución recomendada para la DTC "prioridad" no está disponible. aparece en pantalla un mensaje de asesoramiento. Oprima el DTC/FF para ver datos instantáneous 'Freeze Frame' para la "prioridad" DTC.
 - En sistemas OBD2, cuando ocurre un mal funcionamiento del motor relacionado con las emisiones que causan que se establezca el DTC, también se guarda en la memoria de la computadora del vehículo un registro o fotografía instantánea de las condiciones del motor en el momento en que ocurrió el desperfecto. El registro guardado se conoce como dato instantáneo 'Freeze Frame'. Las condiciones guardadas del motor pueden incluir sin carácter limitativo: la velocidad del motor, el funcionamiento bucle abierto o cerrado, comandos del sistema de combustible. la temperatura del refrigerante, el valor calculado de la carga, la

P0130 Fix Assist 1. Compruebe para saber si hay un sensor fallado del oxígeno, un cableado 2. Comprueba que la manguera de aspiración fallado





presión del combustible, la velocidad del vehículo, la velocidad del flujo de aire, y la presión de entrada del múltiple.



Si está presente más de un desperfecto que cause el establecimiento de más de un código DTC, solamente el código con la máxima prioridad contendrá los datos instantáneos o 'Freeze Frame'. El código designado como "01" en la pantalla del lector de códigos se conoce como el código de PRIORIDAD, y los datos instantáneos 'Freeze Frame' se refieren siempre a este código. El código de prioridad es además el que activa el encendido del indicador MIL.

Oprima el botón DTC/FF para ver los códigos de obtenido, comenzando con la DTC "prioridad".

17. Para leer la pantalla:



Consulte la sección FUNCIONES DE LA PANTALLA en la página 12 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla.

- Un icono visible indica que el FixAdvisor Pro está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- Un icono visible D indica que el FixAdvisor Pro está enlazado con (comunicándose con) la computadora del vehículo.

- Los iconos de estado del monitor I/M indican el tipo y número de monitores compatibles con el vehículo, y proporcionan indicaciones del estado actual de los monitores del vehículo. Un icono de monitor iluminado continuamente indica que el monitor asociado ha ejecutado y completado su prueba. Un icono de monitor iluminado intermitentemente indica que el monitor asociado no ha ejecutado y ni ha completado su prueba.
- En la esquina superior derecha de la pantalla aparece el número del código que se muestra actualmente, el total de códigos recuperados, y si el código mostrado activó el indicador MIL. Si el código que se muestra es un código PENDIENTE, aparece el icono PENDING (Pendiente). Si el código que se muestra es un código PERMANENTE, aparece el icono PERMANENT (Permanente).



 El código de diagnóstico de problemas (DTC) y la definición del código relacionado se muestran en la sección inferior de la pantalla.





Si no hay disponible una definición para el código DTC actualmente en pantalla, aparece un mensaje de aviso en la pantalla del FixAdvisor Pro.

18. Lea e interprete los códigos de diagnóstico y la condición del sistema utilizando la pantalla y los LED verde, amarillo y rojo.



Los indicadores LED verde, amarillo y rojo se utilizan (con la pantalla) como ayudas visuales para determinar con mayor facilidad las condiciones de los sistemas del motor.

- LED verde Indica que todos los sistemas del motor están bien ("OK") y funcionando normalmente. Todos los monitores compatibles con el vehículo han ejecutado y realizado sus pruebas de diagnóstico y no hay presentes códigos de problemas. Todos los iconos de monitor se iluminarán continuamente.
- LED amarillo Indica una de las condiciones siguientes:



- A. ESTÁ PRESENTE UN CÓDIGO PENDIENTE - Si el LED amarillo está iluminado, puede indicar la presencia de un código pendiente. Verifique la pantalla del FixAdvisor Pro confirmación. Un código pendiente se confirma por medio de la presencia de un código numérico y en la pantalla del lector de código aparece la palabra PENDING (Pendiente).
- B. ESTADO DE MONITOR NO EJECU-TADO - Si en la pantalla del FixAdvisor Pro aparece un cero (para indicar que no hay DTC presente en la memoria de la computadora del vehículo), pero está iluminado el LED amarillo, puede haber una indicación de que algunos de los monitores compatibles con el vehículo aún no se han ejecutado ni han completado sus pruebas de diagnóstico. Verifique la pantalla del FixAdvisor Pro para confirmación. Todos los iconos que están intermitentes aún no sean ejecutados ni han completado sus pruebas de diagnóstico; todos los iconos de monitores que estén iluminados de manera continua ya han ejecutado y han completado sus pruebas de diagnóstico.





- LED ROJO Indica que hay un problema en uno o más de los sistemas del vehículo. El LED rojo también se utiliza para indicar que hay presentes (aparecen en la pantalla del FixAdvisor Pro). En este luz indicadora de mal funcionamiento ("Check Engine") en el panel de instrumentos del vehículo estará iluminada.
 - Si se aparece el fabricante correcto. use los botones ARRIBA A y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar Sí, después oprima el botón **ENTRAR** ← para continuar.
 - Si no aparece el fabricante correcto, use los botones ARRIBA A y **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar No, después oprima el botón ENTRAR ← para volver a la lista de fabricantes de vehículos.







Si el fabricante de su vehículo no está en la lista, use los botones ARRIBA ▲ y ABAJO ▼, según sea necesario, para seleccionar otros fabricantes y pulse el botón **ENTRAR** ← para obtener información adicional acerca del código DTC.



Si no hay disponible una definición para el código actualmente en pantalla, aparece un mensaje de aviso en la pantalla LCD del lector de códigos.

19. Si se recuperó más de un código DTC, y para ver los datos instantáneos 'Freeze Frame', pulse y suelte el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), según sea necesario.



- Cada vez que se pulse y se suelte el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), el lector de códigos se desplazará por la lista y mostrará el próximo código DTC en secuencia hasta que todos los códigos DTC en la memoria aparezcan en pantalla.
- Los datos instantáneos 'Freeze Frame' (si están disponibles) aparecerán después de DTC #1.



Siempre que se utilice la función de desplazamiento para visualizar códigos DTC y datos instantáneos 'Freeze Frame' adicionales, se desconectará el enlace de comunicación del lector de códigos con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón INTERRUPTOR/ENLACE OSD.



La información recuperada se puede cargar a una Computadora Personal (PC) mediante el uso de la software opcional. (Consulte las instrucciones incluidas con en el software para obtener más información).

- 20. Después que se haya visualizado el ultimo DTC y se presiona el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos) aparece la pantalla de FixAssist.
- 21. Determine la condición de los sistemas del motor mediante la visualización de la pantalla del FixAdvisor Pro para cualesquier códigos de diagnóstico de problemas, definiciones de códigos, datos Freeze Frame y datos en vivo, y la interpretación de los LED verde, amarillo y rojo.
 - Si se recuperaron los códigos DTC y usted decide realizar los trabajos de reparación por su propia cuenta, primero consulte el manual de reparación de servicio del vehículo en lo pertinente a las instrucciones para realizar las pruebas, procedimientos de pruebas, y diagramas de flujo relacionados con los códigos recuperados.
 - Si piensa llevar el vehículo a un profesional para la reparación, llene la HOJA DE TRABAJO DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR en la página 34 y llévela junto con la información de los códigos recuperados, de los datos instantáneos 'Freeze Frame' y de los indicadores LED, para ayudar en la resolución de problemas con mayor facilidad.

EL MENÚ DE SISTEMA

Para prolongar la vida útil de la pila, el FixAdvisor Pro se desactiva automáticamente aproximadamente tres minutos después de que se desconecte del vehículo. Los códigos DTC recuperados, la información capturada de datos en vivo, los datos de estado de monitor y los datos instantáneos 'Freeze Frame' (si los hubiese) permanecerán en la memoria del FixAdvisor Pro, y se pueden ver en cualquier momento al activar la unidad. Si se retiran las pilas del FixAdvisor Pro, o si el FixAdvisor Pro se vuelve a conectar a un vehículo para recuperar códigos o datos, cualesquier datos o códigos anteriores en la memoria se borrarán automáticamente.

EL MENÚ DE SISTEMA

El modo Menu sistema proporciona la capacidad de recuperar DTC mejorados OEM de la mayoría de vehículos Chrysler/Jeep, Ford/Mazda, GM/Isuzu, Honda/Acura y Toyota/Lexus. Los tipos de datos con características mejoradas disponibles dependen de la marca del vehículo.

Además, se puede recuperar códigos DTC del sistema de frenos antibloqueo (ABS) y el sistema de alojamiento suplemental (SRS).

- Para acceder al "Menú de sistema", oprima el botón **SISTEMA (s)**. Use los botones ARRIBA ▲ y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar la opción deseada y oprima el botón **ENTRAR** ← para ver la información seleccionada.
- Si el fabricante seleccionado durante el procedimiento de recuperación de códigos PROCEDIMIENTO (ver DF RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS en la página 40) fue de Chrysler, Jeep, Ford, Mazda, General Motors, Isuzu, Honda, Acura, Toyota o Lexus, aparecerá el menú Seleccionar datos. Use los ARRIBA ▲ v ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar la opción deseada, después presione el botón ENTRAR ← para ver la información seleccionada, o,
- Si el fabricante seleccionado durante el procedimiento de recuperación de códigos **PROCEDIMIENTO** (ver DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS en la página 40) no fue de Chrysler, Jeep, Ford, Mazda, General Motors, Isuzu, Honda, Acura, Toyota o Lexus, aparece un mensaje de información. Oprima el botón SISTEMA (S) para volver al Menú sistema.





ABS no está disponible para este vehículo. Oprima (9) para ver

48 **MD80**

presione el botón **SISTEMA (s)** para volver al Menú sistema.

Para Ver los códigos DTC Mejorados OEM: Seleccione Mejorados OEM desde el Menú de sistema. Consulte CÓMO VISUALIZAR DTC MEJORADOS OEM, en la página 49 para ver los códigos DTC mejorados para su vehículo.

Para Ver los códigos DTC de ABS: Seleccione ABS desde el Menú de sistema. Consulte CÓMO VER LOS DTC DE ABS en la página 58 para ver los códigos DTC de ABS para su vehículo.



Para Ver los códigos DTC de SRS: Seleccione SRS desde el Menú de sistema. Consulte CÓMO VER LOS DTC DE SRS en la página 60 para ver los códigos DTC de SRS para su vehículo.

CÓMO VISUALIZAR DTC MEJORADOS OEM

Consulte el párrafo apropiado para ver los datos mejorados OEM para su vehículo:

Chrysler/Jeep	página 49
Ford/Mazda	página 51
GM/Isuzu	página 53
Honda/Acura	página 55
Toyota/Lexus	página 56

DTC mejorados OEM de Chrysler/Jeep

Al seleccionar **Mejorados OEM** desde el Menú de sistema (y el fabricante seleccionado durante el proceso de recuperación de códigos fue Chrysler o Jeep), aparece el menú Chrysler Mejorado. Puede visualizar los DTC del ECM/PCM (ECM/PCM DTCs) o de la transmisión (Transmission DTCs).



Los DTC de transmisión **no están** disponibles en la mayoría de los vehículos Chrysler/Jeep fabricados antes de 2002.

- Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras el FixAdvisor Pro recupera el DTC seleccionado.
- Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro aparece el mensaje "Linking Failed" (Falló el enlace).



Chrysler mejorado
No se pudo establecer
vínculo con el vehículo.
Verifique la conexión
en el DLC. Verifique la
ignición esté en ON, y
oprima el botón

Voltaje de sistema 11.6V

 Verifique que la llave de encendido esté en la posición ON, después presione el botón INTERRUPTOR/ ENLACE ∅ ▷ para continuar.

2. Para leer la pantalla:



Consulte la sección FUNCIONES DE LA PANTALLA en la página 12 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible indica que el FixAdvisor Pro está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- En la esquina superior derecha de la pantalla aparece el número del código que se muestra actualmente, el número total de códigos recuperados.



 El código de diagnóstico de problemas (DTC) y la definición del código relacionado se muestran en la sección inferior de la pantalla LCD.



Los íconos I/M MONITOR STATUS no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.



En el caso de definiciones extensas de códigos, na pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones y , según sea necesario, para visualizar la información adicional.

■ El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No Enhanced DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo). Presione el botón SISTEMA (S) para volver al Menú sistema.



- Si se recupera más de un código pulse el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
 - Siempre que se usa la función desplazamiento para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación del FixAdvisor Pro con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón INTERBUPTOR/ENLACE desp.

- 4. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), el FixAdvisor Pro regresa al menú "DTC mejorados para Chrysler/Jeep".
 - Para DTC mejorados *adicionales*, repita los pasos 1 al 4, anteriores.
 - Para salir del modo mejorado, presiones el botón SISTEMA (S).
 El FixAdvisor Pro regresa al Menú de sistema.

DTC mejorados OEM de Ford/Mazda



Los DTC mejorados de Mazda sólo están disponibles en los vehículos de **Ford fabricados por Mazda**.

Al seleccionar **Mejorados OEM** desde el Menú de sistema (y el fabricante seleccionado durante el proceso de recuperación de códigos fue Ford o Mazda), aparece el menú Ford/Mazda Mejorado. Puede ver los DTC para la "Prueba de memoria continua", prueba "KOEO" (siglas en inglés para llave en On, motor apagado) o la prueba "KOER (Llave en On motor en marcha)".



Al seleccionar la visualización de los DTC del **KOER Test**, ponga en marcha el vehículo antes de efectuar su selección.

- Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras el FixAdvisor Pro recupera los DTC seleccionados.
- Si se selecciona la prueba KOER Test, y el motor del vehículo no está en marcha, aparece un mensaje de aviso en la pantalla del FixAdvisor Pro.
 - Presione el botón **SISTEMA** (§) para volver al Menú sistema.
- En la pantalla del FixAdvisor Pro aparece un mensaje "instructivo". Lleve a cabo los procedimientos de prueba según corresponda.
 - Si se seleccionó Memoria Continua o prueba KOEO, APAGUE la ignición y después ENCIÉNDALA. Pulse el botón ENTRAR ← (Entro) para iniciar la prueba.







Cómo usar el FixAdvisor Pro™ cómo visualizar dTc mejorados oem

- Cuando la prueba está en ejecución, aparece el mensaje "Un momento por favor".
- Si se seleccionó la prueba KOER, pulse el botón ENTRAR ← para continuar.
 - Cuando la prueba está en ejecución, aparece el mensaje "Un momento por favor".
 - Gire el volante hacia la derecha, después suéltelo.
 - Oprima y suelte el pedal de frenos.
 - Encienda y apague el interruptor de marcha directa (Overdrive) (si está instalado).
- Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla del FixAdvisor Pro aparece el mensaje "Linking Failed" (Falló el enlace).

Al iniciar la prueba, haga lo siguente: Gire el volante 1/2 vuelta a la derecha Oprima y suelte el pedal de frenos Encienda y apague el interruptor de marcha

KOER para Ford



 Verifique que la llave de encendido esté en la posición ON, después presione el botón INTERRUPTOR/ENLACE Φ Φ para continuar.

3. Para leer la pantalla:



Consulte la sección FUNCIONES DE LA PANTALLA en la página 12 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible indica que el Fix-Advisor Pro stá recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- En la esquina superior derecha de la pantalla aparece el número del código que se muestra actualmente, el número total de códigos recuperados.



 El código de diagnóstico de problemas (DTC) y la definición del código relacionado se muestran en la sección inferior de la pantalla LCD.



Los íconos I/M MONITOR STATUS no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones \spadesuit y \blacktriangledown , según sea necesario, para visualizar la información adicional.

■ El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No Enhanced DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo). Presione el botón SISTEMA (\$) para volver al Menú sistema.



- 4. Si se recupera más de un código pulse el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
 - Siempre que se usa la función desplazamiento para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación del FixAdvisor Pro con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón INTERRUPTOR/ENLACE desp.
- Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), el FixAdvisor Pro regresa al menú "DTC mejorados para Ford/Mazda".
 - Para DTC mejorados adicionales, repita los pasos 1 al 5, anteriores.
 - Para salir del modo mejorado, presione el botón SISTEMA (§).
 El lector de códigos regresa al Menú de sistema.

DTC mejorados OEM de General Motors/Isuzu

Al seleccionar **Mejorados OEM** desde el Menú de sistema (y el fabricante seleccionado durante el proceso de recuperación de códigos fue GM o Isuzu), aparece el menú mejorado GM/Isuzu Enhanced. Se puede ver los códigos de problemas el "MIL DTC", "Current DTC", "Fail Since Clear DTC" o "History DTC".

- Use los botones ARRIBA y ABAJO
 , según sea necesario, para resaltar la
 opción deseada, después presione el
 botón ENTRAR .
 - Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras el FixAdvisor Pro recupera el DTC seleccionado.
 - Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro aparece el mensaje "Linking Failed" (Falló el enlace).

GM mejorado
Seleccione y oprima

Tota mil.

DTCs actual
DTCs fallo desde borrado
DTCs historicos
DTCs transmission

GM mejorado

No se pudo establecer
vínculo con el vehículo.
Verifique la conexión
en el DLC. Verifique la
ignición esté en ON, y
oprima el botón

 Verifique que la llave de encendido esté en la posición ON, después presione el botón ENTRAR ← para continuar.

2. Para leer la pantalla:



Consulte la sección FUNCIONES DE LA PANTALLA en la página 12 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible indica que el FixAdvisor Pro está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- En la esquina superior derecha de la pantalla aparece el número del código que se muestra actualmente, el número total de códigos recuperados.
- El código de diagnóstico de problemas (DTC) y la definición del código relacionado se muestran en la sección inferior de la pantalla LCD.





Los íconos I/M MONITOR STATUS no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones \spadesuit y \blacktriangledown , según sea necesario, para visualizar la información adicional.

■ El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No Enhanced DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo). Presione el botón SISTEMA ﴿③ para volver al Menú sistema.




- Si se recupera más de un código pulse el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
 - Siempre que se usa la función desplazamiento para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación del FixAdvisor Pro con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón INTERRUPTOR/ENLACE O SD.
- Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), el FixAdvisor Pro regresa al menú "DTC mejorados para GM/Isuzu."
 - Para DTC mejorados adicionales, repita los pasos 1 al 4, anteriores.

Para salir del modo mejorado, presione el botón SISTEMA (§).
 El lector de códigos regresa al Menú de sistema.


DTC mejorados OEM de Honda/Acura

Al seleccionar **Mejorados OEM** desde el Menú de sistema (y el fabricante seleccionado durante el proceso de recuperación de códigos fue Honda o Acura), aparece el menú Honda/Acura Mejorado. Usted puede ver "ECM/PCM DTCs" o "Transmisión DTCs."

- DTCs permanentes o DTCs temporales
- DTCs confirmados o DTCs pendiente



- Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras el FixAdvisor Pro recupera el DTC seleccionado.
- Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro aparece el mensaje "Linking Failed" (Falló el enlace).
 - Verifique que la llave de encendido esté en la posición ON, después presione el botón INTERRUPTOR/ ENLACE OCE para continuar.



Honda mejorado
Seleccione y oprima H
DTCs ECM/PCM

DTCs transmission

No se pudo establecer vínculo con el vehículo. Verifique la conexión en el DLC. Verifique la ignición esté en ON, y oprima el botón

Voltaje de sistema 11.6V

2. Para leer la pantalla:



Consulte la sección FUNCIONES DE LA PANTALLA en la página 12 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible indica que el FixAdvisor Pro está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- En la esquina superior derecha de la pantalla aparece el número del código que se muestra actualmente, el número total de códigos recuperados.
- El código de diagnóstico de problemas (DTC) y la definición del código relacionado se muestran en la sección inferior de la pantalla LCD.



Los íconos I/M MONITOR STATUS no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.



Cómo usar el FixAdvisor Pro™ cómo visualizar dTc mejorados oem



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones y v, según sea necesario, para visualizar la información adicional.

■ El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No Enhanced DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo). Presione el botón SISTEMA (\$) para volver al Menú sistema.



- Si se recupera más de un código pulse el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
 - Siempre que se usa la función desplazamiento para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación del FixAdvisor Pro con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón INTER-RUPTOR/ENLACE OCD.
- 4. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), el FixAdvisor Pro regresa al menú "DTC mejorados para Honda/Acura".
 - Para DTC mejorados adicionales, repita los pasos 1 al 4, anteriores.
 - Para salir del modo mejorado, presione el botón SISTEMA (s).
 El lector de códigos regresa al Menú de sistema.


DTC mejorados OEM de Toyota/Lexus

Al seleccionar **Mejorados OEM** desde el Menú de sistema (y el fabricante seleccionado durante el proceso de recuperación de códigos fue Toyota o Lexus), aparece el menú Toyota/Lexus Mejorado. Usted puede ver "ECM/PCM DTCs" o "Transmisión DTCs."



- Current DTCs (DTC actuales), History DTCs (DTC históricos) o Pending DTCs (DTC pendientes)
- DTC actuales, DTC históricos o DTC de preparación

- Use los botones ARRIBA y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar la opción deseada, después presione el botón ENTRAR ◄-!.
 - Aparece el mensaje "One moment please" (Espere un momento) mientras el FixAdvisor Pro recupera los DTC seleccionados.
 - Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla del FixAdvisor Pro aparece el mensaje "Linking Failed" (Falló el enlace).
 - Verifique que la llave de encendido esté en la posición ON, después presione el botón INTERRUPTOR/ ENLACE OSP para continuar.



2. Para leer la pantalla:



Consulte la sección FUNCIONES DE LA PANTALLA en la página 12 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible a indica que el FixAdvisor Pro está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- En la esquina superior derecha de la pantalla aparece el número del código que se muestra actualmente, el número total de códigos recuperados.
- El código de diagnóstico de problemas (DTC) y la definición del código relacionado se muestran en la sección inferior de la pantalla LCD.





Los íconos I/M MONITOR STATUS no aparecen cuando se visualizan los DTC mejorados.



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones **A** y **V**, según sea necesario, para visualizar la información adicional.

■ El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No Enhanced DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC mejorados almacenados actualmente en la computadora del vehículo). Presione el botón SISTEMA (\$) para volver al Menú sistema.

No hay DTC mejorado almacenados en la computadora del vehículo.

- 3. Si se recupera más de un código pulse el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
 - Siempre que se usa la función desplazamiento para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación del FixAdvisor Pro con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a pulsar el botón INTER-RUPTOR/ENLACE O ...
- 4. Después que se haya visualizado el último DTC y se presiona el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), el FixAdvisor Pro regresa al menú "DTC mejorados para Toyota/Lexus."
 - Para DTC mejorados adicionales, repita los pasos 1 al 4, anteriores.
 - Para salir del modo mejorado, presione el botón SISTEMA (\$).
 El lector de códigos regresa al Menú de sistema.

CÓMO VER LOS DTC DE ABS



Refiera a Aplicaciónes del Vehículo - ABS en la página 159 para vehículos cubierto.

- Al seleccionar ABS del Menú de sistema, aparece un mensaje pidiendo que espere un momento mientras el FixAdvisor Pro recupera los códigos DTC seleccionados.
 - Aparece un mensaje pidiendo que espere un momento mientras el FixAdvisor Pro recupera los códigos DTC seleccionados.
 - Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla del FixAdvisor Pro aparece el mensaje "Falló el enlace".
 - Verifique que la llave de encendido esté en la posición ON, después presione el botón INTERRUPTOR/ENLACE ⊘⊲⊳ para continuar.

No se pudo establecer vínculo con el vehículo. Verifique la conexión en el DLC. Verifique la ignición esté en ON, y oprima el botón en Voltaje de sistema 11.6V

2. Para leer la pantalla:



Consulte la sección FUNCIONES DE LA PANTALLA en la página 12 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible ➡ indica que el FixAdvisor Pro está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- Un icono visible do indica que el FixAdvisor Pro está enlazado con (comunicándose con) la computadora del vehículo.

- En la esquina superior derecha de la pantalla aparece el número del código que se muestra actualmente, el número total de códigos recuperados.
- El código de diagnóstico y su definición se muestran en la sección inferior de la pantalla LCD.



Los íconos I/M MONITOR STATUS no aparecen cuando se visualizan los DTC de ABS.





En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los UP y DOWN , según sea necesario, para ver información adicional.

■ El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje, "No ABS DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC de ABS guardados actualmente en la computadora del vehiculo). Presione el botón SISTEMA ③ para regresar al Menú de sistema.



- Si se recupera más de un código presione el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
 - Siempre que se use la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación del FixAdvisor Pro con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a presionar el botón INTER-RUPTOR/ENLACE 🗘 ▷ .
- 4. Después de que se haya recuperado el último DTC y se haya presionado el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), el FixAdvisor Pro regresa al primer DTC.
 - Para salir del modo mejorado, presione el botón SISTEMA (§). El FixAdvisor Pro regresa al Menú de sistema.

CÓMO VER LOS DTC DE SRS



Refiera a Aplicaciónes del Vehículo - SRS en la página 168 para vehículos cubierto.

- Al seleccionar SRS del Menú de sistema, aparece un mensaje pidiendo que espere un momento mientras el FixAdvisor Pro recupera los códigos DTC seleccionados.
 - Aparece un mensaje pidiendo que espere un momento mientras el FixAdvisor Pro recupera los códigos DTC seleccionados.
 - Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla del FixAdvisor Pro aparece el mensaje "Falló el enlace".



2. Para leer la pantalla:



Consulte la sección FUNCIONES DE LA PANTALLA en la página 12 para obtener una descripción de los elementos de la pantalla LCD.

- Un icono visible indica que el FixAdvisor Pro está recibiendo alimentación eléctrica a través del conector DLC del vehículo.
- Un icono visible de indica que el FixAdvisor Pro está enlazado con (comunicándose con) la computadora del vehículo.
- En la esquina superior derecha de la pantalla aparece el número del código que se muestra actualmente, el número total de códigos recuperados.
- El código de diagnóstico y su definición se muestran en la sección inferior de la pantalla LCD.





Los íconos I/M MONITOR STATUS no aparecen cuando se visualizan los DTC de SRS.



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los ARRIBA y ABAJO , según sea necesario, para ver información adicional.

CÓMO BORRAR CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)

■ El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje, "No SRS DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC de SRS guardados actualmente en la computadora del vehiculo). Presione el botón SISTEMA (§) para regresar al Menú de sistema.



- 3. Si se recupera más de un código presione el botón **DTC/FF** según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.
 - Siempre que se use la función Scroll para visualizar códigos adicionales, se interrumpe el enlace de comunicación del FixAdvisor Pro con la computadora del vehículo. Para restablecer la comunicación, vuelva a presionar el botón INTER-RUPTOR/ENLACE ◆ □.
- Después de que se haya recuperado el último DTC y se haya presionado el botón DTC/FF, el FixAdvisor Pro regresa al primer DTC.
 - Para salir del modo mejorado, presione el botón SISTEMA (\$).
 El FixAdvisor Pro regresa al Menú de sistema`.

CÓMO BORRAR CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)



Al utilizar la función ERASE (BORRAR) del FixAdvisor Pro para borrar DTC de la computadora a bordo del vehículo, también se borrarán los datos instantáneos 'Freeze Frame' y los datos mejorados específicos del fabricante.

Si piensa llevar el vehículo a un centro de servicio para reparación, **NO** borre los códigos de la computadora del vehículo. Si se borran los códigos, también se borrará importante información que podría ayudar al técnico a localizar y resolver el problema.

Borrar los DTC de la memoria de la computadora de la manera siguiente:



Al borrar los DTC de la memoria de la computadora del vehículo, el programa de estado de monitor de preparación l/M restablece el estado de todos los monitores a una condición "intermitente" no ejecutados. Para establecer todos los monitores a un estado DONE (Listo), será necesario realizar un ciclo de conducción OBD2. Consulte el manual de servicio de su vehículo para obtener información acerca de cómo realizar un ciclo de conducción OBD2 para el vehículo sometido a pruebas.

CÓMO BORRAR CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)




Es necesario que el FixAdvisor Pro esté conectado al DLC del vehículo para borrar los códigos de la memoria de la computadora. Si pulsa el botón **ERASE** (Borrar) cuando el FixAdvisor Pro no está conectado al DLC del vehículo, aparece la pantalla de instrucciones para borrado.

- PARA BORRAR:
 Conecte el DLC al
 vehículo, encienda la
 ignición ON, oprima el
 botón para
 continuar
- Si aún no está conectado, conecte el FixAdvisor Pro al DLC del vehículo, y coloque la llave de la ignición en la posición "On". (Si el lector de códigos ya está conectado y enlazado a la computadora del vehículo, continúe directamente en el paso 4. De lo contrario, continúe en el paso 2.)
- Realice el procedimiento de recuperación de códigos como se describe en la página 40.
 - Para borrar los DTC OBD2: Espere hasta que los códigos se muestran en la pantalla del FixAdvisor Pro y después continúe con el paso 3.
 - Para borrar los DTC OEM mejorado, ABS o SRS: Oprima el botón MENÚ DE SISTEMA ⑤ para mostrar el Menú de sistema. Use los botones ARRIBA ▲ y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar la opción deseada, después oprima el botón ENTRAR ← J. Realice el procedimiento de recuperación de códigos apropiado (ver página 48 para más información) y después proceder al paso 3.
- Presione y suelte el botón ERASE (Borrar). Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de.
 - Si está seguro de que desea continuar, use los botones ARRIBA ▲ y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar Sí, después oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
 - Si no desea continuar, utilice los botones ARRIBA → y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar No, después oprima el botón ENTRAR ← para cancelar el procedimiento de borrado.



- PRUEBAS DE PREPARACIÓN I/M
- Si desea borrar los códigos DTC, aparece una pantalla de avance mientras la función de borrado está en ejecución.
 - Si el borrado tuvo éxito, aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla.
 Pulse el botón INTERRUPTOR/ ENLACE OSP para regresar a la pantalla DTC.
 - Si el borrado fracasó, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del lector de códigos.







El borrado de los códigos DTC no corrige los problemas que causaron la emisión del código de fallo. Si no se realizan las reparaciones apropiadas para corregir el problema que causó la aparición de los códigos, los códigos volverán a aparecer (y se iluminará el indicador de mal funcionamiento 'Check Engine') tan pronto como se conduzca el vehículo la distancia suficiente para que los monitores terminen sus pruebas.

PRUEBAS DE PREPARACIÓN I/M

I/M es un programa de Inspección y Mantenimiento legislado por el gobierno para cumplir estándares federales de aire limpio.

El programa requiere que un vehículo se lleve periódicamente a una Estación de Control de Emisiones para realizar una "Prueba de emisiones" o "Verificación de contaminación ambiental" donde se inspeccionan y prueba el buen funcionamiento de los componentes y sistemas relacionados con las emisiones. Usualmente, las pruebas de emisiones se realizan una vez al año, o una vez cada dos años.

En los sistemas OBD2, el programa I/M tiene características mejoradas al requerir que los vehículos cumplan estándares de prueba más rigurosos. Una de las pruebas instituidas por el Gobierno Federal se llama I/M 240. En I/M 240, el vehículo bajo prueba se conduce a diferentes velocidades y diferentes condiciones de carga en un dinamómetro durante 240 segundos, mientras se miden las emisiones del vehículo.



Las pruebas de emisiones varían dependiendo del área geográfica o regional en la cual esté registrado el vehículo. Si el vehículo está registrado en un área altamente urbanizada, probablemente sea necesario aplicar la prueba I/M 240. Si el vehículo está registrado en un área rural, quizá no sea necesario aplicar la prueba más rigurosa con el 'dinamómetro'.

Monitores de preparación I/M

La preparación I/M muestra si los sistemas en el vehículo relacionados con las emisiones están funcionando correctamente y si están listos para las pruebas de Inspección y Mantenimiento.

Cómo usar el FixAdvisor Pro[™] PRUEBAS DE PREPARACIÓN I/M

El gobierno federal y los estatales promulgaron Normativas, Procedimientos y Estándares de Emisiones para asegurar que todos los componentes y sistemas relacionados con las emisiones se monitoreen, prueben y diagnostiquen de manera **continua** o **periódica** siempre que el vehículo esté en funcionamiento. Además requiere que los fabricantes de vehículos detecten automáticamente y reporten cualquier tipo de problemas o fallos que puedan aumentar las emisiones del vehículo hasta un nivel aceptable.

El sistema de control de emisiones del vehículo consta de diversos componentes o subsistemas (Sensor de oxígeno, convertidor catalítico, EGR, sistema de combustible, etc.) que ayuda a reducir las emisiones del vehículo.

Para lograr un sistema eficiente de control de emisiones del vehículo, será necesario que todos los componentes y sistemas relacionados con las emisiones funcionen correctamente siempre que el vehículo esté en funcionamiento.

Para cumplir con las normativas del gobierno estatal y federal, los fabricantes de vehículos diseñaron una serie de programas especiales de computadora llamados "Monitores" que están programados en la computadora del vehículo. Cada uno de estos monitores está diseñado específicamente para ejecutar pruebas y diagnósticos en componentes o sistemas específicos y relacionados con las emisiones (sensor de oxígeno, convertidor catalítico, válvula de EGR, sistema de combustible, etc.) para verificar su funcionamiento correcto. Actualmente, existe un máximo de once Monitores disponibles para el uso.



Cada monitor tiene una función específica para probar y diagnosticar solamente su componente o sistema relacionado con las emisiones designado. Los nombres de los monitores (monitor de sensor de oxígeno, monitor de convertidor catalítico, monitor EGR, monitor de fallos de encendido, etc.) describa qué componente o sistema tiene asignado cada monitor para su prueba y diagnóstico.

Preparación para la Inspección y Mantenimiento (I/M) del control de emisiones

Información de estado de monitor

El estado de monitor de preparación I/M muestra cuáles de los monitores del vehículo se han ejecutado y ya han terminado sus diagnósticos y pruebas y cuáles monitores aún no han ejecutado ni terminado sus pruebas y diagnósticos de sus secciones designadas del sistema de emisiones del vehículo.

- Se dice que un monitor "<u>SE HA</u> EJECUTADO" si éste ya ha cumplido todas las condiciones necesarias que lo habilitan para realizar los autodiagnósticos y pruebas de su sistema de motor asignado.
- Se dice que un monitor "NO SE HA EJECUTADO" si éste aún no ha cumplido todas las condiciones necesarias que lo habilitan para realizar los autodiagnósticos y pruebas de su sistema de motor asignado.



Sin embargo, el estado de Monitor Ejecutado/No ejecutado no indica si existe o no un problema en un sistema. El estado de monitor sólo indica si un monitor particular ya se ha ejecutado o no y si ya ha realizado los autodiagnósticos y las pruebas del sistema asociado con dicho monitor.

Cómo realizar la verificación rápida de la Preparación I/M



Cuando un vehículo sale de la fábrica, todos los monitores indican un estado "SE HA EJECUTADO". Esto indica que se han ejecutado todos los monitores y que han completado sus pruebas de diagnóstico. El estado "SE HA EJECUTADO" permanece en la memoria de la computadora, a menos que se borren los códigos de Diagnóstico de Problemas o se borre la memoria de la computadora del vehículo.

El FixAdvisor Pro le permite recuperar información de estado del monitor/sistema para ayudarle a determinar si el vehículo está listo para una prueba de control de emisiones (Verificación de contaminación ambiental). Además de recuperar los Códigos de Diagnóstico de Problemas, el lector de códigos también recupera el estado de monitor Ejecutado/No ejecutado. Esta información es muy importante dado que diferentes regiones del estado/país tiene diferentes leyes y normativas respecto al estado de monitor Ejecutado/No ejecutado.

Antes de que se pueda realizar una prueba de emisiones (Verificación de contaminación ambiental), su vehículo debe cumplir algunas normativas, requisitos y procedimientos estipulados por los gobiernos federal y estatal (del país) donde usted reside.

- En la mayoría de las regiones, uno de los requisitos que se debe cumplir antes de permitir que se realice la prueba de emisiones (o se verifique la contaminación ambiental) es que el vehículo no tenga presente ningún Código de Diagnóstico de Problemas (con la excepción de Códigos de Diagnóstico de Problemas PENDIENTES).
- 2. Además del requisito de que no haya presentes Códigos de Diagnóstico de Problemas, algunas regiones también estipulan que todos los monitores compatibles con ese vehículo indiquen una condición de estado "Se ha ejecutado" antes de que se pueda realizar la prueba de emisiones.
- Otras regiones quizá estipulen solamente que algunos monitores (pero no todos) indiquen un estado "Se ha ejecutado" antes de que se pueda realizar una prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental).



Los monitores con un estado "Se ha ejecutado" indican que se han cumplido todas las condiciones necesarias para realizar un diagnóstico y las pruebas de su área (sistema) del motor asignada, y que todas las pruebas de diagnóstico se han completado con éxito.



Los monitores con un estado "No se ha ejecutado" aún no han cumplido las condiciones necesarias para realizar el diagnóstico y las pruebas de su área (sistema) del motor asignada, y no han podido ejecutar las pruebas de diagnóstico de ese sistema.


Los LED verde, amarillo y rojo ofrecen una manera rápida de ayudarle a determinar si un vehículo está listo para una prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental). Siga las instrucciones siguientes para realizar la Verificación rápida.

Lleve a cabo el PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN CÓDIGOS según se describe en la página 40, después interprete las indicaciones de los LED de la manera siguiente:

Interpretación de los resultados de las pruebas de preparación I/M

- 1. LED VERDE Indica que todos los sistemas del motor están funcionando correctamente (OK) (se han ejecutado todos los monitores compatibles con el vehículo y va han realizado sus pruebas de autodiagnóstico). El vehículo está listo para una prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental), y existe una buena probabilidad de que se pueda certificar.
- 2. LED AMARILLO Determine PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS (página 40) cuál de las probables condiciones está causando que se encienda el LED amarillo.
 - un código de diagnóstico de problemas "PENDIENTE" está causando que se encienda el LED amarillo. es probable que se permita probar las emisiones del vehículo y certificarlo. En la actualidad, la mayor parte de regiones (estados/países) permitirá realizar una Prueba de Emisiones (Verificación de contaminación ambiental) si el único código en la
 - Si la iluminación del LED amarillo la monitores "no aue han ejecutado" sus pruebas de diagnóstico, entonces la determinación de si el vehículo está listo para la prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental) dependerá de normativas aplicables emisiones de vehículos en su región particular.

"PENDIENTE".







computadora del vehículo es un código de diagnóstico de problema



- A partir del procedimiento de recuperación de códigos, determine el estado de cada monitor (un icono de monitor que se encienda de manera continua indica el estado "Se ha ejecutado" del monitor, un icono de monitor intermitente indica el estado "No se ha ejecutado"). Lleve esta información a un profesional de pruebas de emisiones para que determine (con base en los resultados de sus pruebas) si su vehículo está listo para una prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental).
- 3. LED ROJO Indica que hay un problema en uno o más de los sistemas del vehículo. Un vehículo que muestre un LED roio definitivamente no está listo para una prueba de emisiones (verificación de contaminación ambiental). El LED rojo también es una indicación de que hay presentes códigos de diagnóstico de problemas (aparecen en la pantalla del lector de códigos). La luz indicadora de mal funcionamiento ("Check Engine") en el panel de instrumentos del vehículo se encenderá de manera



continua. Será necesario corregir el problema que está causando que se encienda el LED rojo antes de que se pueda realizar la prueba de emisiones (verificación de la contaminación ambiental). Además se sugiere inspeccionar/reparar el vehículo antes de seguir conduciendo el vehículo.

Si se iluminó el LED rojo, definitivamente hay un problema presente en uno o más de los sistemas. En estos casos, usted dispone de las opciones siguientes.

- Reparar el vehículo usted mismo. Si piensa realizar las reparaciones usted mismo, comience leyendo el manual de servicio del vehículo y siga todos los procedimientos y recomendaciones aplicables.
- Llevar el vehículo donde un profesional para que lo repare. Será necesario corregir los problemas que están causando que se encienda el LED roio para que el vehículo esté listo para una prueba de emisiones (verificación de la contaminación ambiental).

Cómo usar el estado de monitor de preparación I/M para confirmar una reparación

La función de estado de monitor de preparación I/M se puede usar también (después de que se haya realizado la reparación de un fallo) para confirmar que la reparación se ha realizado correctamente, o para verificar el estado 'Ejecutado' del monitor. Use el procedimiento siguiente para determinar el estado del monitor de preparación I/M:

1. Utilizando como guía los códigos recuperados de diagnóstico de problemas (DTC) y las definiciones, y siguiendo los procedimientos de reparación indicados por el fabricante, repare los fallos según se le indique.

PRUEBAS DE PREPARACIÓN I/M

- Después de reparar los fallos, conecte el lector de códigos al DLC del vehículo y borre los códigos de la memoria de la computadora del vehículo.
 - En la página 61 se detallan los procedimientos para borrar códigos DTC de la computadora a bordo del vehículo.
 - Antes de borrarlos, anote en una hoja de papel los códigos para referencia.
- 3. Después de realizar el procedimiento de borrado, la mayoría de los iconos del monitor en la pantalla del lector de códigos se encenderán de manera intermitente. Deje el lector de códigos conectado al vehículo, y lleve a cabo un ciclo de conducción de disparo para cada monitor "intermitente":



Los monitores de fallo de encendido, de combustible y de monitoreo completo de componentes se ejecutan continuamente y sus iconos siempre se encenderán de manera continua, incluso después de ejecutar la función de borrado.

- Cada DTC está asociado con un monitor específico. Consulte el manual de servicio del vehículo para identificar el monitor (o monitores) asociados con los fallos que se repararon. Siga los procedimientos del fabricante para realizar un ciclo de conducción de disparo para los monitores apropiados.
- Mientras observa los iconos de monitor en la pantalla del lector de códigos, realice un ciclo de conducción de disparo para los monitores apropiados.



Si es necesario conducir el vehículo a fin de realizar el ciclo de conducción de disparo, SIEMPRE solicite la ayuda de otra persona. Una persona deberá conducir el vehículo mientras la otra persona observa los iconos de los monitores en el lector de códigos para verificar el estado EJECUTADO del monitor. Es peligroso tratar de conducir y observar el lector de códigos al mismo tiempo, y podría causar un accidente de tráfico grave.

- 4. Cuando un ciclo de conducción de disparo del monitor se realiza correctamente, el icono de monitor en la pantalla del lector de códigos cambia de "intermitente" a "continuo", para indicar que el monitor se ha ejecutado y que ha terminado sus pruebas de diagnóstico.
 - Si, después que se haya ejecutado el monitor, no se enciende el indicador de malfuncionamiento (MIL) en el tablero del vehículo, y no hay códigos almacenados ni pendientes asociados con ese monitor particular en la computadora del vehículo, la reparación tuvo éxito.
 - Si, después que se haya ejecutado el monitor, se enciende el indicador de malfuncionamiento (MIL) en el tablero del vehículo o está presente un código DTC asociado con ese monitor en la computadora del vehículo, la reparación no tuvo éxito. Consulte el manual de servicio del vehículo y vuelva a verificar los procedimientos de reparación.

ACERCA DE REPAIRSOLUTIONS®

RepairSolutions® es un servicio basado en la Web y creado para ayudar a los técnicos profesionales a diagnosticar y reparar con rapidez y exactitud los vehículos de hoy día. RepairSolutions® le permite ver, almacenar y enviar por correo electrónico los datos de diagnóstico recuperados de las computadoras a bordo del vehículo utilizando una herramienta de diagnóstico Matco. RepairSolutions® ofrece además acceso a una extensa base de datos de conocimiento que incluye:

- Verified Fixes (Correcciones verificadas) Encuentre las correcciones más probables reportadas y verificadas por técnicos ASE para los DTCs recuperado.
- Step-By-Step Repair Instructions (Instrucciones de reparación paso a paso) – Vea las instrucciones disponibles para realizar la reparación.
- How-To-Repair Videos (Vídeos sobre cómo realizar las reparaciones) – Vea vídeos tutoriales de reparaciones para obtener consejos útiles de reparación.
- Technical Service Bulletins (Boletines de servicio técnico) Investigue problemas conocidos reportados por los fabricantes de vehículos.
- Safety Recalls (Notificaciones de seguridad) Investigue problemas conocidos de seguridad aplicables a un vehículo.

Y mucho más. Viste Matco.CarScan.com para obtener información adicional.

Requisitos de hardware:

- Herramienta de diagnóstico Matco Diagnostic Tool
- Cable Mini USB (incluido con la herramienta)

Requisitos mínimos del sistema operativo

- PC con sistema Windows®
- Windows® XP. Windows® Vista, o Windows® 7
- 128 MB de memoria RAM
- Procesador Pentium III
- Un puerto USB disponible
- Conexión de Internet
- Navegador Internet Explorer 5.5, Netscape 7.0 o Firefox 1.0

Cómo acceder a RepairSolutions®

1. Conecte su herramienta de diagnóstico Diagnostic Tool a un vehículo y recupere los datos de diagnóstico.

Cómo usar el FixAdvisor Pro™ ACERCA DE REPAIRSOLUTIONS®

- Visite Matco.CarScan.com, descargar y instalar el software más reciente de RepairSolutions ® para su herramienta de diagnóstico. Seleccione la pestaña de Support y, a continuación, elija Download.
- 3. Conecte la herramienta de diagnóstico a su PC utilizando un cable Mini USB (cable incluido).
 - Su navegador predeterminado de Web se inicia automáticamente y se conecta con el sitio Web Matco.CarScan.com.
- Inicie sesión en su cuenta RepairSolutions® utilizando su Dirección de correo electrónico y Contraseña registrados.



Si aún no ha establecido una cuenta, será necesario registrarse en una cuenta GRATUITA de RepairSolutions® antes de continuar.

SISTEMAS OBD1 CHRYSLER/JEEP

Sistemas de computadoras a bordo de los vehículos de Chrysler Motors

Chrysler Motors presentó su primer vehículo con inyección electrónica de combustible a finales de 1983. Los sistemas de computadoras utilizadas a bordo de los vehículos Chrysler han evolucionado con el correr del tiempo, y, por consiguiente, sus nombres han cambiado.

1983-87: La computadora utilizada en estos vehículos constituye un sistema dividido, compuesto por dos unidades separadas: el módulo lógico y el módulo de potencia. El módulo lógico contiene un microprocesador que procesa los datos recibidos desde los detectores ubicados en distintas partes del vehículo y toma decisiones (en base a estos datos) que afectan el funcionamiento del motor. El módulo lógico está generalmente ubicado en el lado derecho, detrás del panel de faldón inferior. El módulo de potencia suministra la alimentación eléctrica para el funcionamiento del módulo lógico, y contiene los circuitos que controlan los dispositivos de corriente intensa. El módulo lógico controla la operación del módulo de potencia. El módulo de potencia está ubicado en el compartimiento del motor, cerca de la batería del vehículo.

1987-90: Este sistema se conoce con el nombre de controlador de motor de módulo único (SMEC). Este sistema aún utiliza dos tarjetas de circuitos separadas (módulo lógico y módulo de potencia). Sin embargo, ambas tarjetas de circuitos están ubicadas en un envolvente común.

1989-95: Este sistema se conoce con el nombre de controlador de motor de tarjeta única (SBEC). En este sistema, las tarjetas del módulo lógico y del módulo de potencia están integradas en una sola tarjeta de circuitos.

1993-97: A partir de 1993, se cambió el nombre de la computadora y se la llamó módulo de control del tren de potencia (PCM). Además de controlar el sistema de mando del motor y los sistemas de emisiones, la computadora también desempeña un activo papel en el control del funcionamiento del tren de potencia (sistema de transmisión).



A menos que se especifique lo contrario, todas las referencias a "computadora" en el contexto de este manual también son aplicables al "Módulo lógico / Módulo de potencia", "SMEC", "SBEC" o "PCM".

Sistemas de computadora a bordo Jeep

1993-95: En 1993, los sistemas de computadora a bordo Jeep (sólo en vehículos con sistemas de inyección de combustible) adoptaron los sistemas de computadora a bordo Chrysler. Todos los vehículos Jeep y Chrysler de 1993 a 1995 con sistemas de inyección están equipados con sistemas de computadora a bordo similares.

VEHÍCULOS CON COBERTURA

Esta sección cubre los vehículos Chrysler con inyección de combustible de 1983 a 1995.

Tipo	Año del Modelo	Modelo
Autos de Pasajeros	1983-1995	SOLAMENTE los modelos Chrysler, Dodge Dodge y Plymouth con inyección de combustible (Excepto Lasor/Talon 1.8 L, 2.0 L (TODOS LOS AÑOS) 1990 Monaco/Premier, 1993-1995 Intrepid, LHS, Concorde y Vision, 1995 Avenger, y Cirrus 2.5L (TODOS LOS AÑOS))
Camiones Livianos y Camionetas	1987-1995	Solamente los modelos Chrysler, Dodge y Plymouth con inyección de combustible.
	1992-1995	Modelos Diesel
Jeep	1993-1995	Solamente modelos Jeep con inyección de combustible

LUCES INDICADORES EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS

El tablero de instrumentos de su vehículo tiene una luz indicadora de "Power Loss" (Pérdida de potencia), "Check Engine" (Revisar el motor) o una "Malfunction Indicator Lamp" (Luz indicadora de desperfectos), dependiendo del año del vehículo. Estas luces indicadoras están diseñadas para advertirle sobre desperfectos de los componentes.



CHECK


MALFUNCTION INDICATOR LAMP



Si no se encienden las luces indicadoras del panel de instrumentos al encender la ignición, le sugerimos consultar el manual de servicio de su automóvil. Quizá tenga problemas en los circuitos del auto. Le recomendamos corregir estos problemas antes de recuperar DTC de la computadora de su vehículo.

CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)

Los vehículos Chrysler vienen equipados con conectores especiales para pruebas que permiten la conexión de equipo especializado que se comunica con la computadora a bordo del vehículo. Los conectores de prueba de vehículos de Chrysler son usualmente de color oscuro (NEGRO O GRIS) y están localizadas debaio del capó.



PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS

La recuperación y uso de los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) para la resolución de problemas en el funcionamiento del vehículo es sólo una parte de una estrategia general de diagnóstico.

Nunca reemplace una pieza basando la decisión únicamente en la definición del DTC. Cada DTC tiene un conjunto de procedimientos de pruebas, instrucciones y diagramas de flujo que deben seguirse para confirmar la localización del problema. Esta información se encuentra en el manual de servicio del vehículo. Siempre consulte el manual de servicio del vehículo para obtener instrucciones detalladas para las pruebas.





Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 38 para obtener detalles.


SIEMPRE observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Consulte las Precauciones de seguridad en la página 3 para obtener más información.

 Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (Data Link Connector - DLC) en la página 72 para localizar el conector.




Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirar para poder acopler el conector del cable del FixAdvisor Pro.

 Conecte el cable del FixAdvisor Pro (con el adaptador de cable y conector Chrysler acoplado) al FixAdvisor Pro, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón INTERRUPTOR/ENLACE
 p para encender el FixAdvisor Pro.



 Accione el freno de estacionamiento, y cerciórese de que los accesorios del vehículo estén apagados.

 Coloque la llave de la ignición en la posición ON. NO ponga en marcha el motor.



 Para ver los códigos en la memoria del FixAdvisor Pro:



Sistemas OBD1 Chrysler/Jeep PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS

- Use los botones ARRIBA ▲ y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar Ver DTCs en memoria, después pulse el botón ENTRAR ← J.
- Para recuperar los códigos de la computadora del vehículo:
- Menú Seleccione y oprima**4-**1984-1988 1989-1994 1994/FCC y 1995 Ver DTCs en memoria
- Use los botones ARRIBA y ABAJO , según sea necesario, para resaltar el año del vehículo, después pulse el botón ENTRAR .
- **6.** Prepare el vehículo para recuperar los códigos:
 - Para vehículos Chrysler/Jeep de 1988-1995: El FixAdvisor Pro comenzará automáticamente el proceso de recuperación de códigos. Avance al paso 7 para continuar.




- Para vehículos Chrysler de los años 1984-1988 SOLAMENTE: SIN poner en marcha el motor, coloque la llave de la ignición en las posiciones ON, OFF, ON, OFF y ON de nuevo en un lapso de 5 segundos para activar el proceso de recuperación de códigos. Avance al paso 6 para continuar.
- Cuando el FixAdvisor Pro está en el proceso de recuperar códigos, aparece un mensaje "One Moment Please..." (Un momento por favor) en la pantalla LCD.
 - Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD aparece el mensaje "Vehicle is not responding" (El vehículo no responde). Haga lo siguiente:
 - Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
 - Inspeccione las conexiones de cable en el FixAdvisor Pro y en el DLC del vehículo.
 - Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10-12 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.



 Oprima el botón ENTRAR ← y repita los pasos 4 al 6 según sea necesario.

- Si el FixAdvisor Pro no se puede enlazar con la computadora del vehículo después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".
 - Pulse el botón M para regresar al Menú Chrysler OBD1.
 - Apague la ignición, y desconecte el FixAdvisor Pro.
 - Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.
- Si el FixAdvisor Pro logra conectarse con éxito con el vehículo el FixAdvisor Pro recupera y muestra los códigos de problemas en la memoria de la computadora del vehículo.
 - El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC almacenados actualmente en la computadora del vehículo).
- Si se recupera más de un código oprima el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/ Datos Instantáneos), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez



Chrysler OBD1

Oprima M para salir







En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparecer en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones

y y para visualizar la información adicional

- Desconecte el FixAdvisor Pro del vehículo y gire la llave de la ignición a la posición OFF.
- 11. Para prolongar la vida útil de la pila, el FixAdvisor Pro se apaga automáticamente "Off" después de aproximadamente tres minutos sin actividad en los botones. Los códigos DTC recuperados permanecerán en la memoria del FixAdvisor Pro, y pueden visualizarse en cualquier momento. Si se retiran las pilas del FixAdvisor Pro, o si el FixAdvisor Pro se vuelve a conectar a un vehículo para recuperar códigos, cualquier código anterior en la memoria se borrará automáticamente.

Sistemas OBD1 Chrysler/Jeep cómo Borrar dtc

12. Siga los procedimientos de prueba y reparaciones descritos en el manual de servicio de reparación del vehículo para corregir DTC "persistentes". Es necesario corregir y eliminar los códigos en el orden en que se recibieron, borrando y volviendo a probar después de realizar cada reparación hasta eliminar el fallo.

CÓMO BORRAR DTC



Al utilizar la función BORRAR del FixAdvisor Pro para borrar DTC de la computadora a bordo del vehículo, también se borrarán los datos específicos del fabricante (cuando sea aplicable).

Si piensa llevar el vehículo a un centro de servicio para reparación, NO borre los códigos de la computadora del vehículo . Si se borran los códigos, también se borrará importante información que podría ayudar al técnico a localizar y resolver el problema.

Para borrar los DTC de la memoria de la computadora de la manera siguiente:

- Conecte el FixAdvisor Pro al DLC del vehículo. Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
- Coloque la llave de la ignición en la posición ON. NO ponga en marcha el motor.
- Oprima y suelte el botón BORRAR . Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD.
 - Si está seguro que desea continuar, use los botones ARRIBA ▲ y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar SI, después pulse el botón ENTRAR ← J.
 - Si usted no quiere proceder, use los botones ARRIBA y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar NO, después pulse el botón ENTRAR Ч para cancelar el procedimiento de borrado.
- Si desea borrar DTC, aparece una pantalla de estado mientras la función de borrado están en ejecución.





Sistemas OBD1 Chrysler/Jeep CÓMO BORRAR DTC



Debido a las diferencias en sistemas de computadora, el Fix-Advisor Pro puede utilizarse para borrar códigos para algunos vehículos, no obstante que otros tendrán que borrarse manualmente. Si aparece la pantalla "To erase DTC's consult the repair manual... vehicle's service (Para borrar DTC consulte el manual de reparación de servicio del vehículo).

Borrar

Este vehículo no admite esta función. Para borrar los DTC, consulte el manual de servicio del vehículo para el procedimiento correcto de borrado. Oprima M para salir

será necesario consultar el manual de reparación de servicio de su vehículo para determinar los procedimientos para borrar los DTC.

Si el borrado fracasó, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro. Verifique que la herramienta de diagnóstico esté debidamente conectado al DLC del vehículo y que la llave de la ignición esté en la posición de encendido 'ON'. Si el proceso de borrado aún no se lleva a cabo, gire la llave a la posición OFF, espere 10 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON v repita los pasos 2 y 3.

Borrar

El borrar a fracasado Verifique la conexión del Di C Verifique que la ignición esté en la posición ON Oprima H para continuar

- Si falla el proceso de borrado después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".
 - Pulse el botón M (Menú) para regresar al Menú Chrysler OBD1.
 - Apague la ignición, y desconecte el FixAdvisor Pro.
 - Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.

Chrysler OBD1

No se pudo establecer vinculo con el vehículo. Póngase en contacto con soporte técnico al 877-336-2826.

Oprima M para salir



El borrado de los DTC no corrige los problemas que causaron la aparición del código. Si no se realizan las reparaciones apropiadas para corregir el problema que causó la aparición de los códigos, los códigos volverán a aparecer y se iluminará el indicador de mal funcionamiento 'Check Engine' tan pronto como se manifieste el problema que causó la aparición de los DTC.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DE COMPUTADORA FORD



El FixAdvisor Pro mejoradio es compatible únicamente con sistemas de control de computadora EEC-IV.



IMPORTANTE: Cuando la computadora se encuentra en modo de Auto prueba (está verificando que los sensores o actuadores funcionen correctamente), utiliza las señales de voltaje que envía hacia o recibe desde los sensores o actuadores para determinar si dichos componentes están funcionando correctamente. Los sensores y actuadores están conectados mediante alambres a la computadora. Si hay defectos presentes en cualquier parte del circuito que conecta estos dispositivos a la computadora (como conectores o alambres defectuosos, conexiones defectuosas a tierra, voltaje erróneo, cortocircuitos, etc.), se afectará la señal de voltaje que la computadora recibe de estos dispositivos. La computadora no tiene manera de determinar si la señal de voltaje erróneo es causa de un defecto en el circuito o de los sensores/actuadores mismos. Al dar servicio a los códigos de fallo es necesario tener este en mente, y no reemplazar dispositivo alguno (sensores o actuadores) antes de inspeccionar el/los circuitos completos que son parte del dispositivo desde el cual se generó el código.

VEHÍCULOS CUBIERTOS

AUTO - Aplicación de herramienta de diagnóstico en sistemas de computadora Ford, Lincoln, Mercury

La siguiente tabla es aplicable a todos los modelos (excluyendo los que tengan motor Diesel) de vehículos Ford, Lincoln y Mercury

Motor	8ª cifra del VIN **	Sistema de combustible (Modelo del carburador)	Aplicación/Notas especiales	Sistema de computadora
		1981-	1982	
1.6L I-4	5, 2	EFI, EFI Turbo	Escort, EXP, LN7, Lynx	EEC-IV
2.3L I-4	5	EFI Turbo	Capri, Cougar, Mustang, T-Bird	
2.3L I-4 HSC	R, J	FBC (6149)*	Capri, Fairmont, LTD, Marquis, Mustang, Tempo, Topaz, Zephyr	
1984-1986				
1.6L I-4	4, 5 8	EFI EFI Turbo	Escort, EXP, Lynx	EEC-IV
2.3L I-4 2.3L I-4 OHC	A, J, R	FBC (YFA)* (6149)*	Capri, Cougar, LTD, Marquis, Mustang, Tempo, Topaz	
2.3L I-4	T, W	EFI Turbo	Capri, Cougar, Merkur XR4Ti, Mustang, T-Bird	
2.3L I-4 HSC	S, X	CFI	Tempo, Topaz	

Sistemas OBD1 Ford LOS SISTEMAS DE COMPUTADORA - VEHÍCULOS CUBIERTOS - AUTOS

Motor	8ª cifra del VIN **	Sistema de combustible (Modelo del carburador)	Aplicación/Notas especiales	Sistema de computadora	
	_	1984-198			
3.8L V-6	3	CFI	Capri, Cougar, LTD, Marquis, Mustang, T-Bird	EEC-IV	
5.0L V-8	F, M	CFI, SEFI	Capri, Continental, Colony Park, Cougar, Country Squire, Crown Victoria, Grand Marquis, LTD, Mark VII, Marquis, Mustang, T-Bird, Town Car		
		1987-	1993		
1.9L I-4	J, 9	EFI, CFI, SFI	Escort, EXP, Lynx, Tracer	EEC-IV	
2.0L I-4	Α	SEFI	Probe (1993 con transmisión manual solamente)		
2.3L I-4	Α	FBC (YFA)*	Capri, LTD, Marquis, Mustang (Modelo 1996)		
2.3L I-4 OHC	A, M	EFI	Mustang		
2.3L I-4	T, W	EFI Turbo	Capri, Cougar, Merkur, Mustang, T-Bird, XR4Ti		
2.3L I-4 HSC	S, X	CFI, EFI, SEFI	Tempo, Topaz		
2.5L I-4	D	EFI, CFI	Sable, Taurus		
3.0L V-6 3.0L V-6 SHO	1, U, Y	EFI, SEFI, SFI	Probe, Sable, Taurus, Tempo, Topaz (Modelos Taurus con VIN 1 son para combustibles múltipless)		
3.8L V-6	3, 4, C, R	CFI, EFI, SFI	Capri, Continental, Cougar, LTD, Marquis, Mustang, Sable, T-Bird,Taurus		
4.6L V-8	W, V	SEFI	Crown Victoria, Grand Marquis, Mark VII, Town Car		
5.0L V-8	F, M, E, T, D, 4	SEFI	Capri, Continental, Cougar, Crown Victoria, Grand Marquis, Mark VII, Mustang, Mustang Cobra, T-Bird, Town Car		
		19	94		
1.9L I-4	J	SFI	Escort, Topaz, Tracer	EEC-IV	
2.0L I-4	Α	SFI	Probe		
3.0L V-6	1, U, Y	SFI	Sable, Taurus, Tempo (Modelos Taurus con VIN 1 son para combustibles múltipless)		
3.8L V-6 3.8L V-6 SC	4 R	SFI	Continental, Cougar, Sable, Taurus, T-Bird		
4.6L V-8	W, V	SFI	Crown Victoria, Grand Marquis,Mark VIII, Town Car		
5.0L V-8	T, D	SFI	Mustang, Mustang Cobra		
	1995				
1.9L I-4	J	SFI	Escort, Tracer	EEC-IV	
2.0L I-4	A, 3	SFI	Contour, Mystique, Probe		
2.5L V-6	L	SFI	Contour, Mystique		

Motor	8ª cifra del VIN **	Sistema de combustible (Modelo del carburador)	Aplicación/Notas especiales	Sistema de computadora
		1995 (Cont)	
3.0L V-6	1, U	SFI	Sable, Taurus (Modelos	EEC-IV
3.0L V-6 SHO	Y		Taurus con VIN 1 son para combustibles múltipless	
3.8L V-6	4	SFI	Cougar, Sable, Taurus, T-Bird	
3.8L V-6 SC	R			
4.6L V8 DOHC	V	SFI	Mark VIII	
5.0L V-8 HO	T	SFI	Mustang	
5.0L V-8 SHP	D			

NOTAS

- * Modelos con carburador. Los números de modelo del carburador generalmente están estampados en el carburador o en una placa metálica sujeta al carburador. Consulte el manual de servicios del vehículo para obtener la identificación correcta.
- ** Número VIN. El número VIN es el número de serie del vehículo, que se usa en esta columna para identificar el tipo de motor que tiene el vehículo. Este número es la 8ª cifra del VIN (por sus siglas en inglés de Vehicle Identification Number). Consulte el manual de servicios del vehículo para obtener más detalles.

Definiciones de abreviaturas en la tabla de aplicaciones. CFI = Inyección central de combustible; DOHC = Doble árbol de levas a la cabeza; EFI = Inyección electrónica de combustible; FBC = Carburador con retroalimentación; HSC = Cámara de combustión de alto remolino; MFI = Inyección de combustible de puertos múltiples; OHC = Árbol de levas a la cabeza; SC = Supercargado; SEFI = Inyección electrónica secuencial de combustible; SFI = Inyección secuencial de combustible; SHO = Super alto rendimiento

CAMIONETAS/FURGONETAS - Tabla de aplicación de la herramienta de diagnóstico en sistemas de computadora Ford

La siguiente tabla es aplicable a todos los modelos de camiones, Vans y Vehículos Utilitarios (SUV).

Motor	8ª cifra del VIN **	Sistema de combustible (Modelo del carburador)	Aplicación/Notas especiales	Sistema de computadora		
	1983					
2.8L V-6	S	FBC (2150A)*	Bronco II and Ranger Pickup	EEC-IV		
	1984					
2.8L V-6	S	FBC (2150A)*	Bronco II, Ranger Pickup	EEC-IV		
4.9L I-6	Υ	FBC (YFA)*	Bronco, E and F Series Trucks/			
5.0L V-8	F	FBC (2150A)*	Vans (sólo 8500 lbs. de peso bruto o menos)			
5.8L V-8	G	FBC (2150A)*				
1985-1990						
2.3L I-4 OHC	Α	EFI	Aerostar, Bronco II, Ranger (excluyendo Diesel)	EEC-IV		
2.9L V-6	Т	EFI				

Motor	8ª cifra del VIN **	Sistema de combustible (Modelo del carburador)	Aplicación/Notas especiales	Sistema de computadora
		1985-199	90 (Cont)	
2.8L V-6	S	FBC (2150A)*	Bronco, E y F Series	EEC-IV
4.9L I-6	Y, 9	FBC (YFA)*, EFI	Trucks/Vans (sólo 8500 lbs. de peso brutoo menos)	
5.0L V-8 5.0L V-8	F N	FBC (2150A)* EFI		
5.8L V-8	G	FBC (2150A)*	E y F Series Trucks/Vans (sólo	
7.3L V-8	М	Diesel	8500 lbs. de peso bruto o	
7.5L V-8	G	EFI	menos)	
		1991-	-1994	
2.3L I-4 OHC	Α	EFI, MFI	Ranger	EEC-IV
2.9L V-6	Т	EFI		
3.0L V-6	U	EFI, SEFI, SFI	Aerostar, Ranger	
4.0L V-6	Х	EFI, MFI	Aerostar, Explorer, Ranger	
4.9L I-6	Y, H	EFI, MFI, SFI	Bronco, E y F Series	
5.0L V-8	N	EFI, MFI, SFI	Trucks/Vans (sólo 8500 lbs. de	
5.8L V-8	H, R	EFI, MFI, SFI	peso bruto omenos)	
7.3L V-8	M	Diesel	E y F Series Trucks/Vans	
7.3L V-8	K	Turbo Diesel	(Excluyendo Diesel modelos	
7.5L V-8	G	EFI, MFI	1994)	
		19	95	
3.0L V-6	U	SFI	Aerostar (Excluyendo Explorer, Ranger y Windstar)	EEC-IV
4.0L V-6	Х	SFI	1	
4.9L I-6	Y	SFI	E y F Series Trucks/Vans (Excluyendo vehículos con gas natural como combustible)	
5.0L V-8	N	SFI	Bronco, E y F Series Trucks/Vans	
5.8L V-8	H, R	MFI		
7.5L V-8	G	MFI	E-350; F-250-350 (Excluyendo California); F-Super Duty (Excluyendo Diesel)	

NOTAS


Definiciones de abreviaturas en la tabla de aplicaciones. EFI = Inyección electrónica de combustible; FBC = Carburador con retroalimentación; MFI = Inyección de combustible de puertos múltiples; OHC = Árbol de levas a la cabeza; SC = Supercargado; SEFI = Inyección electrónica secuencial de combustible; SFI = Invección secuencial de combustible

^{*} Modelos con carburador. Los números de modelo del carburador generalmente están estampados en el carburador o en una placa metálica sujeta al carburador. Consulte el manual de servicios del vehículo para obtener la identificación correcta.

^{**} Número VIN. El número VIN es el número de serie del vehículo, que se usa en esta columna para identificar el tipo de motor que tiene el vehículo. Este número es la 8ª cifra del VIN (por sus siglas en inglés de Vehicle Identification Number). Consulte el manual de servicios del vehículo para obtener más detalles.

CONECTORES DE PRUEBA

Los vehículos Ford están equipados con conectores de prueba especiales que permiten conectar equipo especializado de pruebas que se comunica con la computadora a bordo del vehículo. Los conectores de prueba en los vehículos Ford usualmente son de color oscuro (NEGRO o GRIS). Algunas veces tienen cubiertas plásticas encima o vienen rotulados como EEC Test. Se puede encontrar los conectores siguientes ubicaciones generales en el compartimiento del motor:



- Cerca de la esquina frontal (derecha o izquierda).
- Cerca del foso del guardafangos (derecha o izquierda).
- Cerca del mamparo contra incendios (derecha o izquierda).

CONEXIÓN DEL FIXADVISOR PRO




El adaptador del cable conector Ford del FixAdvisor Pro está diseñado para coincidir con el DLC de la computadora del vehículo. Al conectarse correctamente el DLC del vehículo debe encajar con las guías premoldeadas alrededor del adaptador. Cerciórese de que el adaptador y el DLC del vehículo encajen debidamente antes de aplicar fuerza. Al forzar el adaptador en el DLC hasta encajarlo erróneamente puede resultar en daños al adaptador o al FixAdvisor Pro, y posiblemente dañar el sistema de computadora del vehículo.

- Conectar el FixAdvisor Pro a AMBOS.
- 1. conector hembra grande, de seis clavijas con caja moldeada
- 2. conector hembra pequeño con una sola clavija



Los vehículos de 1988 y posteriores pueden tener más de un conector similar para otros sistemas (por ejemplo, frenos con antiagarrotamiento). Sólo el conector con una



clavija adicional es el conector de prueba correcto para el uso con códigos de servicio de computadora. Si tiene alguna pregunta acerca del conector correcto, consulte el manual de servicio del vehículo para obtener información detallada.

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)

Los Códigos de diagnóstico de problemas, o códigos de fallo, se pueden utilizar para identificar sistemas o componentes de motores que estén funcionando mal. La computadora registra códigos para dos tipos de problemas:

■ Códigos de diagnóstico de problemas "Hard" (persistentes)

Los problemas DTC "Hard" representan problemas que están ocurriendo actualmente y causan que se ilumine el "Indicador de malfuncionamiento" (MIL) en el panel de instrumentos o el indicador "Check Engine" y permanezca encendido hasta que se repare el fallo. Un DTC se almacena en la memoria de la computadora del vehículo para cada fallo que se detecte. Se puede utilizar un herramienta de diagnóstico o lector de códigos para recuperar los DTC que están almacenados en la memoria de la computadora del vehículo.

■ DTC intermitente/historia

Los DTC intermitentes/historia se almacenan en la memoria de la por computadora aquellos problemas aue intermitentemente, o por problemas que ocurren en el pasado pero ya no están presentes. Los DTC intermitentes pueden causar que la luz Indicadora de malfuncionamiento centellee o permanezca encendida hasta que se corrija el mal funcionamiento. Sin embargo, el código de fallo correspondiente se guardará en la memoria como DTC de historia. Si el mal funcionamiento que causó el DTC de historia no vuelve a ocurrir en un plazo predeterminado (usualmente de 40 a 80 ciclos de arrangue con la llave de la ignición), la computadora borrará automáticamente de la memoria el código de fallo relacionado.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS

Descripción general del proceso de recuperación de códigos Ford

El sistema de autodiagnóstico de la computadora Ford se divide en cuatro secciones principales:

- 1. Autoprueba Llave ON Motor OFF (Key On Engine Off KOEO)
- 2. Autoprueba de memoria continua (Continuous Memory CM)
- Autoprueba Llave ON Motor encendido (Key On Engine Running -KOER)
- Otras pruebas de sistemas EEC-IV

Estas autopruebas están diseñadas especialmente para monitorear o probar los diversos componentes y circuitos que controla la computadora del vehículo, y para guardar o transmitir resultados de pruebas de diagnóstico al herramienta de diagnóstico en forma de códigos de fallo numéricos.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS - PRUEBA KOEO

La autoprueba de "Memoria continua" está diseñada para funcionar continuamente siempre que el vehículo esté funcionando normalmente. Si la autoprueba de "memoria continua" detecta un fallo, se guardará un código de fallo en la memoria de la computadora del vehículo para su posterior recuperación.

Las autopruebas de diagnóstico a bordo de Ford están diseñadas de tal manera que a fin de poder diagnosticar debidamente un problema, es necesario realizar todas las autopruebas en la secuencia correcta.

Según se describió previamente, algunas pruebas están diseñadas para detectar problemas sólo cuando el vehículo está funcionando normalmente. Algunas pruebas están diseñadas para activar componentes y detectar problemas sólo cuando la llave está en la posición ON y el motor apagado. Otras pruebas están diseñadas para activar componentes y comprobar su funcionamiento sólo cuando la llave está en la posición ON y el motor en marcha. No omita deliberadamente paso alguno. Si falla en realizar una prueba, o si lleva a cabo una prueba fuera de secuencia, quizá podría dejar de detectar un problema que sólo se detecta durante esa parte de la prueba.

Revisión de DTC


Para ver los códigos en la memoria del FixAdvisor Pro:

 Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título CONECTORES DE PRUEBA en la página 82 para localizar el conector.



Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirar para poder acoplar el conector del cable de la herramienta de diagnóstico.

- 2. Conecte el cable del FixAdvisor Pro (con el adaptador de cable y conector Ford acoplado) al FixAdvisor Pro, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Pulse el botón INTERRUPTOR/ENLACE ☐ para encender el FixAdvisor Pro, después pulse el botón ENTRAR ☐ para continuar.
 - Aparece el Menú Ford OBD1.
- Use los botones ARRIBA y ABAJO
 ▼, según sea necesario, para resaltar Revisar DTCs en memoria, después pulse el botón ENTRAR -¹.





Prueba Llave ON Motor OFF (Key On Engine Off - KOEO)

Durante la autoprueba KOEO, el FixAdvisor Pro recupera dos grupos de códigos.

- El primer grupo de códigos que recupera el FixAdvisor Pro se conoce como "códigos KOEO". Aparecerá un icono "KOEO" en la esquina superior derecha de la pantalla LCD para indicar que el código recuperado es un código "KOEO".
- El segundo grupo de códigos se conoce como códigos de "Memoria continua" (Continuous Memory -CM). Aparecerá un icono "CM" en la esquina superior derecha de la pantalla LCD para indicar que el código recuperado es un código de "Memoria continua".



Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 38 para obtener detalles.


SIEMPRE observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Consulte Precauciones de seguridad en la página 3 para obtener más información.

 Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (Data Link Connector - DLC) en la página 108 para localizar el conector.



Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable del FixAdvisor Pro.

2. Conecte el cable del FixAdvisor Pro (con el adaptador de cable y conector Ford acoplado) al FixAdvisor Pro, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón INTERRUPTOR/ENLACE ☐ para encender el FixAdvisor Pro, después oprima el botón ENTRAR ☐ para continuar.



 Aparece el menú del sistema Ford OBD1.



Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para hacer su selección de menú.

 Desde el menú del sistema Ford OBD1, resalte Prueba KOEO, después oprima el botón ENTRAR ←...



 La pantalla de LCD muestra las instrucciones para preparar el vehículo para la prueba KOEO.

 Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.

 Gire la llave a la posición OFF y espere a las instrucciones en pantalla. Si desea abandonar la prueba KOEO en este momento, oprima el botón M. Prueba KOEO Ford

Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperature normal de funcionamiento

Oprima + para

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS - PRUEBA KOEO

- 6. Gire la llave de la ignición a la posición ON. NO ponga en marcha el motor. Si su vehículo está equipado con uno o más de los siguientes tipos de motor, lleve a cabo los procedimientos adicionales que se describen a continuación:
 - Para motores 4.9L de transmisión estándar (manual): Oprima y mantenga oprimido el embrague hasta que se envíen todos los códigos (pasos 7 al 9).
 - Para motores diesel de 7.3L: Oprima y mantenga oprimido el acelerador hasta que se envíen todos los códigos (pasos 7 al 9).

Prueba Ford KOEO

Para los siguientes vehículos, realizar las siguientes instrucciones y oprima H 4.9L Modelo de transmisión estándar presionado el embrague 7.3L Modelo Diesel -

- Para motores de 2.3L turbocargados con selector octanaje: Coloque el selector en la posición "premium" (especial).
- **ENTRAR** ← para 7. Oprima el botón continuar.
- 8. Mientras se recuperan los códigos, aparece temporalmente el mensaje "One moment please KOEO test is in progress..." (Un momento por favor, prueba KOEO en eiecución..." en la pantalla de LCD de el FixAdvisor Pro.

Prueba KOEO Ford

Un momento, por favor Se está realizando la prueba KOEO...



Tan pronto se gira la llave de la ignición a la posición "on", la computadora del vehículo se activa en modo de autoprueba. Se escucharán chasquidos que provienen del motor. Esto es normal. Es una indicación de que la computadora del vehículo está activando relés, solenoides, y otros componentes para verificar su funcionamiento.



ADVERTENCIA: En algunos vehículos equipados con ventiladores de enfriamiento eléctricos, la computadora activa el ventilador de enfriamiento para verificar su funcionamiento. A fin de evitar lesiones, mantenga las manos o cualquier otra parte del cuerpo a distancia segura del motor durante esta prueba.

- Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo después de tres intentos, en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro aparece el mensaje "Vehicle is not responding" (El vehículo no responde). Haga lo siguiente:

No se pudo establecer vinculo con el vehículo. Verifique la conexión en el DLC. Verifique que la ignición esté en ON, y oprima el botón 🕂

OBD1 Ford

- Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
- Inspeccione las conexiones de cable en el FixAdvisor Pro y en el DLC del vehículo.
- Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS - PRUEBA KOEO



Cerciórese de realizar los procedimientos adicionales indicados en el paso 6, si aplican a su vehículo, ANTES de girar la llave de la ignición a la posición ON.

- Si el FixAdvisor Pro no se puede enlazar con la computadora del vehículo, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".
 - Pulse el botón M para regresar al Menú Ford OBD1.
 - Apague la ignición, y desconecte el FixAdvisor Pro.
- Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.



- 9. Si el FixAdvisor Pro logra conectarse con éxito con el vehículo aparecerá temporalmente en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro el mensaje "Code retrieval was successful..." (La recuperación de códigos se realizó con éxito) seguido por cualquier DTC recuperado.
 - El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo.
 - Si no se detectan problemas durante la autoprueba KOEO, la computadora envía un código de aprobación "PASS" (código 11 ó 111) al herramienta de diagnóstico.
 - Si no hay presentes códigos de Memoria continua en la memoria de la computadora del vehículo, el Fix-Advisor Pro mostrará un código de aprobación "PASS" (código 11 o 111).



DTC: 111 EEC-IV
EI sistema pasa, no
hay códogos de falla
de memoria continua
presentes



La mayoría de computadoras de vehículo Ford EEC-IV hasta 1991 utiliza un sistema de códigos de dos dígitos. Las computadoras de 1991 a 1995 la mayoría utiliza un sistema de códigos de tres dígitos.

- El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC almacenados actualmente en la computadora del vehículo".
- 10. Si se recupera más de un código oprima el botón DTC (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.



RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS - VERIFICACIÓN SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones y y para visualizar la información adicional.

- **11.** Desconecte el FixAdvisor Pro del vehículo y gire la llave de la ignición a la posición OFF.
- 12. Para prolongar la vida útil de la pila, el FixAdvisor Pro se apaga automáticamente "Off" después de aproximadamente tres minutos sin actividad en los botones. Los códigos DTC recuperados permanecerán en la memoria del FixAdvisor Pro, y pueden visualizarse en cualquier momento. Si se retiran las pilas del FixAdvisor Pro, o si el FixAdvisor Pro se vuelve a conectar a un vehículo para recuperar códigos, cualquier código anterior en la memoria se borrará automáticamente.
- 13. Siga los procedimientos de prueba y reparaciones descritos en el manual de servicio de reparación del vehículo para corregir DTC "persistentes". Es necesario corregir y eliminar los códigos en el orden en que se recibieron, borrando y volviendo a probar después de realizar cada reparación hasta eliminar el fallo.



IMPORTANTE: NO atienda los códigos de "Memoria Continua" en este momento. Antes de poder atender y corregir los códigos de "Memoria continua", será necesario obtener aprobación de las autopruebas KOEO y KOER (se obtiene un código PASS 11 ó 111). Después de obtener la aprobación de ambas pruebas, borre la memoria de la computadora del autoprueba KOEO. Si hay presente algún fallo de Memoria Continua, atiéndalos y corríjalos en este momento. Consulte el manual de reparación de servicio del vehículo para corregir los Códigos de fallo de memoria continua.



No continúe con el procedimiento de verificación de la sincronización de encendido ni a la prueba KOER antes de obtener un código de aprobación PASS (11 ó 111) para la prueba KOEO.

Verificación de la sincronización del motor



Antes de realizar la autoprueba KOER, será necesario verificar la sincronización (puesta a tiempo) base del encendido y la capacidad de la computadora para controlar electrónicamente el avance de la chispa de encendido. El ajuste defectuoso de la sincronización de encendido, o un problema en el circuito de avance de la chispa, podría generar códigos de fallo falsos al realizar la autoprueba KOER lo que a su vez causaría que la prueba fuera no válida. Se recomienda utilizar los siguientes procedimientos para verificar la sincronización correcta del encendido y verificar la capacidad de la computadora para avanzar electrónicamente la chispa de encendido.



El procedimiento de "Verificación de sincronización" descrito a continuación sólo es aplicable a los vehículos de 1992 y posteriores (excepto los motores a diesel). Para los vehículos de 1993 y posteriores, consulte el manual de reparación de servicio del vehículo para obtener los procedimientos que le indicarán cómo verificar y ajustar la sincronización (chispa de encendido). NO INTENTE AJUSTAR LA SINCRONIZACIÓN EN ESTOS VEHÍCULOS SIN ANTES OBTENER LAS ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE.

Para los vehículos de 1992 y posteriores, el FixAdvisor Pro se puede utilizar en combinación con una lámpara de sincronización para verificar la sincronización de encendido y la capacidad de la computadora para avanzar la chispa de encendido.



Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 38 para obtener detalles.

SIEMPRE observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Lea y observe las Precauciones de seguridad en la página 3 antes de realizar esta prueba.

- Para realizar esta prueba se requiere el uso de una lámpara de sincronización.
- El vehículo debe aprobar la prueba KOEO (página 84) antes de realizar esta prueba.
- Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (Data Link Connector - DLC) en la página 108 para localizar el conector.




Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable del FixAdvisor Pro.

- - Aparece el menú del sistema Ford OBD1.



Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para hacer su selección de menú.



Verificación de la sincronización del motor Prueba de KOER Prueba de valance de cilindros

RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS - VERIFICACIÓN SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR

- Desde el menú del sistema Ford OBD1, resalte Verificación de sincronización, después oprima el botón ENTRAR ◄-
 - Aparece en pantalla Seleccionar año del modelo.
- Desde la pantalla Seleccionar año del modelo, resalte el año del modelo del vehículo, después pulse el botón ENTRAR
 - Para vehículos de 1993 y más recientes: Aparece el mensaje "Siga las instrucciones en el manual de servicio del vehículo para realizar la verificación de la sincronización". Presione el botón M para salir. Consulte el manual de servicio del vehículo para verificar los procedimientos de sincronización.
 - Para vehículos de 1992 y anteriores: Aparece el mensaje "Caliente el motor hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento".
- Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.

- Verificación de sincronización Seleccione y oprima (*) 1993 y más nuevo 1992 y más viejo Oprima M para salir
- Verificación de sincronización ↓
 Una herramienta de diagnóstico no está obligada a poner el vehículo en el modo de sincronización. Siga las instrucciones en el manual de servicio del
 - Verificación de sincronización ↓
 Ponga el marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento
 Oprima ← para continuar
- 6. Cuando el sistema se lo indique, apague todos los accesorios del vehículo, gire la llave a la posición OFF y espere a las instrucciones en pantalla. Si desea abandonar el procedimiento de Verificación de sincronización en este momento, oprima el botón M.
- Cuando se lo indique el mensaje en la pantalla del FixAdvisor Pro, ponga en marcha el motor y oprima el botón INTRO ⊕.
 - Aparece temporalmente el mensaje "One moment please preparation for test is in progress" (Un momento por favor, se está preparando esta prueba) en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro, seguido por el mensaje "Perform Timing Check within two minutes" (Realice verificación de chispa antes de dos minutos).



8. Al aparecer el mensaje "Perform Timing Check within 2 minutes", realice la verificación de la sincronización de la chispa de la manera siguiente:

■ La computadora del vehículo está programada para avanzar la chispa de encendido 20° (±3°) sobre el valor de "sincronización básica" del vehículo, y para congelar este ajuste dos minutos desde el momento en que aparece en pantalla el mensaje "Realice la prueba de sincronización dentro de un plazo de 2 minutos". Esto permite al usuario verificar la capacidad de la computadora para avanzar la chispa de encendido.

Verificación de sincronización

Vehículo está en modo de comprobación de sincronización. Realice la prueba de sincronización dentro de plazo de 2 minutos Oprima M para salir

■ Durante este período de dos minutos, siga las instrucciones en el manual de reparación de servicio del vehículo para verificar la sincronización del encendido con una lámpara de sincronización y verifique que ésta se encuentre 20° por encima del valor base de sincronización (±3°).

Ejemplo: Si la especificación de la sincronización base es de 10° BTDC, la lectura aceptable de la lámpara de sincronización deberá encontrarse entre 27° y 33° BTDC.



Las especificaciones de la temporización base se pueden encontrar en la calcomanía de información de control de emisiones del vehículo (Vehicle Emission Control Information - VECI). La calcomanía se encuentra debajo del capó o cerca del radiador. Si falta la calcomanía VECI o si está dañada, consulte el manual de reparación de servicio de su vehículo para obtener las especificaciones.

- Si las lecturas obtenidas con la lámpara de sincronización son aceptables:
 - La sincronización base y la capacidad de la computadora del vehículo para avanzar la chispa están funcionando correctamente.
 - Continúe con la autoprueba KOER que se indica a continuación.
- 10. Si las lecturas obtenidas con la lámpara de sincronización no son aceptables:
 - La sincronización base puede estar desajustada, o la computadora puede tener problemas con el circuito de avance de la chispa.
 - Consulte el manual de reparación de servicio del vehículo para obtener los procedimientos sobre cómo ajustar o reparar la sincronización de encendido. Será necesario realizar las reparaciones a la sincronización de encendido antes de proceder con la prueba KOER.

Autoprueba Llave ON Motor encendido (Key On Engine Running - KOER)



IMPORTANTE: Es necesario ejecutar primero la autoprueba KOEO (página 84), y obtener un "código de aprobación" (11 ó 111) antes de realizar la autoprueba KOER; de lo contrario, los resultados de la autoprueba KOER quizá no sean válidos.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS - PRUEBA KOER



La sincronización del encendido y el avance de la chispa deben estar funcionando correctamente como condición para que los resultados de la autoprueba KOER se consideren válidos. Lleve a cabo la verificación de la Sincronización del motor (página 88) antes de realizar la autoprueba KOER.

Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 38 para obtener detalles.



SIEMPRE observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Lea y observe las Precauciones de seguridad en la página 3 antes de realizar esta prueba.

 Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (Data Link Connector - DLC) en la página 108 para localizar el conector.




Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable del FixAdvisor Pro.

- 2. Conecte el cable del FixAdvisor Pro (con el adaptador de cable y conector Ford acoplado) al FixAdvisor Pro, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón INTERRUPTOR/ENLACE ▷ ₺ para encender el FixAdvisor Pro, después oprima el botón ENTRAR ◄ □ para continuar.
 - Aparece el menú del sistema Ford OBD1.



Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para hacer su selección de menú.

- Desde el menú del sistema Ford OBD1, resalte Prueba KOER, después oprima el botón ENTRAR ← ...
 - Aparece el mensaje "Verifique que la sincronización del encendido esté dentro de las especificaciones del fabricante". Si es necesario, pulse el botón M para salir, y realice una Verificación de la sincronización del motor (página 88). De lo contrario, pulse el botón ENTRAR ◀ para continuar.
- 4. Aparece el mensaje "Caliente el motor hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento". Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.



Ford OBD1

Seleccione y oprima + Prueba de KOEO
Verificación de la sincronización del motor
Prueba de KOER

Prueba de KOER Prueba de valance de cilindros

Prueba KOER

Asegúrese de que está encendido dentro de las especificaciones de fábrica.
Oprima + para continuar

Oprima M para salir

Prueba KOER

Ponga el marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento

Oprima ← para continuar Oprima M para salir

- Cuando el sistema se lo indique, apague todos los accesorios del vehículo, gire la llave a la posición OFF y espere a las instrucciones en pantalla. Si desea abandonar la prueba KOER en este momento, oprima el botón M.
- El FixAdvisor Pro recuperará el código (ID) de Identificación de cilindros. El código de ID de cilindros identifica el número de cilindros del vehículo sometido a la prueba.
 - Si el FixAdvisor Pro no puede recuperar el código de ID de cilindros, aparece un mensaje de advertencia. Pulse el botón M para salir y repetir la prueba Key On Engine Off (KOEO) (página 84) hasta que aparezca el código DTC 11 ó 111.
- 8. Lleve a cabo los procedimientos siguientes cuando se lo indique el mensaje en la pantalla del FixAdvisor Pro.
 - Gire el volante media vuelta a la derecha, manténgalo así cuatro segundos y suéltelo.
 - Oprima el pedal de frenos hasta el fondo y después suéltelo.
 - Encienda y apague el interruptor de marcha directa (Overdrive) (si está instalado).
 - Rápidamente, oprima el pedal del acelerador hasta el fondo y después suéltelo.
- 9. Después de realizar los procedimientos anteriores, aparecerá temporalmente un mensaje "One moment please KOER test is in progress..." (Un momento, se esta realizando la prueba KOER...") en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro, seguido por el mensaje "Retrieving codes" (Recuperando códigos).

Prueba KOER

Un momento, se está realizando la prueba KOER...

Oprima M para salir

Prueba KOER

Identificación del cilindro del vehículo: 8 cilindro

Prueba KOER

No no se puede recuperar el ID de cilindro o DTC KOER. Prueba puede realizarse hasta DTC 11 o 111 es obtenido durante la prueba KOEO.

Oprima M para salir

Prueba KOER

Gire en voltante media vuelta a la derecha y manténgalo así cuatro segundos y suéltelo

Prueba KOER

Un momento, se está realizando la prueba KOER...

Oprima M para salir

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS - PRUEBA KOER



La mayoría de computadoras de vehículo Ford EEC-IV hasta 1991 utiliza un sistema de códigos de dos dígitos. Las computadoras de 1991 a 1995 utilizan, en su mayoría, un sistema de códigos de tres dígitos.

- Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de la herramienta de diagnóstico aparece el mensaje "Vehicle is not responding" (El vehículo no responde). Haga lo siguiente:
 - Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.

OBD1 Ford

No se pudo establecer vinculo con el vehículo. Verifique la conexión en el DLC. Verifique que la ignición esté en ON, y oprima el botón +

- Inspeccione las conexiones de cable en el FixAdvisor Pro y en el DLC del vehículo.
- Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.
- Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
- Si el FixAdvisor Pro no se puede enlazar con la computadora del vehículo después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".
 - Pulse el botón M para regresar al Menú Ford OBD1.
 - Apague la ignición, y desconecte el FixAdvisor Pro.
 - Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.
- El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC almacenados actualmente en la computadora del vehículo".
- 10. Si no se detectan problemas durante la autoprueba KOER, la computadora envía un código de aprobación "PASS" (código 11 ó 111) al FixAdvisor Pro. El código 11 ó 111 indica que todos los relés y activadores y sus circuitos relacionados que se probaron durante la autoprueba KOER están bien y que no se encontraron fallos.

Ford OBD1

No se pudo establecer vinculo con el vehículo. Póngase en contacto con soporte técnico al 877-336-2826.

OBD1 Ford

OBD1 Ford

00

No hay DTC guardados en la computadora del vehiculo

Oprima M para salir

DTC: 111 EC-IV
EI sistema pasa, no
hay códigos de falla
KOER presentes

11. Después que el FixAdvisor Pro recupera todos los DTC de la autoprueba KOER, apague el motor, y desconecte el FixAdvisor Pro de los conectores de prueba del vehículo. Los DTC recuperados ahora están guardados en la memoria del FixAdvisor Pro.



Todos los DTC recuperados permanecerán en la memoria de el FixAdvisor Pro. Si se vuelve a realizar la prueba KOER, los DTC de una prueba anterior se borrarán automáticamente y se reemplazarán con los DTC recuperados más recientemente.

- 12. Todos los códigos KOER que se recuperen con el FixAdvisor Pro durante la autoprueba KOER representan problemas que están presentes al momento de realizar la prueba. Utilizando los procedimientos descritos en el manual de reparación del vehículo, será necesario reparar los problemas relacionados del vehículo que causaron el envío de los códigos.
- Después de completar todas las reparaciones, repita la autoprueba KOER.
- 14. Si se recibe un "código de aprobación" (11 ó 111), ello indica que las reparaciones tuvieron éxito y que todos los sistemas relacionados están funcionando correctamente.
- 15. Si no se recibe un "código de aprobación" (111 ó 111), la reparación no tuvo éxito. Consulte el manual de servicio del vehículo y vuelva a verificar el procedimiento de reparación.



PRUEBAS ADICIONALES PARA SISTEMAS EEC-IV



Estas pruebas son pruebas adicionales y suplementarias, y no son necesarias para recuperar los Códigos de Diagnóstico de Problemas. Ford las ha incluido para brindar ayuda adicional al técnico/aficionado a los oficios técnicos en la resolución de problemas del vehículo.

Prueba de balanceo de cilindros (Sólo para vehículos equipados con sistemas secuenciales electrónicos de inyección de combustible (SEFI))

La prueba de balanceo de cilindros ayuda a encontrar una contribución débil o nula de un cilindro. La computadora corta el paso de combustible (corta la alimentación eléctrica a los inyectores) a cada cilindro, en secuencia y monitorea los cambios (caída) de RPM. Con base en esta información, la computadora determina si todos los cilindros están aportando potencia equitativamente (para el funcionamiento correcto del motor), o si algunos cilindros sólo están aportando potencia de manera parcial o ninguna en absoluto.

Introducción al SEFI

El sistema electrónico secuencial de inyección de combustible (Sequential Electronic Fuel Injection - SEFI) pertenece a una familia de sistemas de inyección de combustible llamada "Inyección de combustible multipuertos/multipuntos" (Multi-port/Multipoint Fuel Injection). Los sistemas de invección de combustible multipuertos (Multiport Fuel Inyection - MFI) contienen un inyector de combustible por cilindro, y la computadora del vehículo controla electrónicamente su funcionamiento. En algunos sistemas multipuertos de invección de combustible, todos los inyectores se accionan simultáneamente y en cada revolución del motor. En otros sistemas los inyectores se accionan en grupos o cada dos revoluciones de motor. La característica que diferencia a los sistemas electrónicos secuenciales de invección de combustible de otros sistemas de inyección de combustible multipuertos es que, en los primeros, cada inyector se energiza independientemente y se acciona en secuencia uno después del otro en el orden correcto de accionamiento. Esto ofrece a la computadora del vehículo más control para cortar el paso de combustible a un inyector a la vez (esto no se puede lograr con los otros sistemas debido a que ellos accionan en grupos de dos o más inyectores).

Procedimiento de prueba de balanceo de cilindros



Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 38 para obtener detalles.

SIEMPRE observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Lea y observe las Precauciones de seguridad en la página 3 antes de realizar esta prueba.

 Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (Data Link Connector - DLC) en la página 108 para localizar el conector.



Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable del FixAdvisor Pro

- 2. Conecte el cable del FixAdvisor Pro (con el adaptador de cable y conector Ford acoplado) al FixAdvisor Pro, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón INTERRUPTOR/ENLACE 母母母 para encender el FixAdvisor Pro, después oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
 - Aparece el menú del sistema Ford OBD1.



Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para hacer su selección de menú.

 Desde el menú del sistema Ford OBD1, resalte Prueba de valance de cilindros, después oprima el botón ENTRAR ◄-



- Aparece un mensaje de advertencia. Si el vehículo **no está** equipado con Inyección de combustible electrónica secuencial (SEFI), pulse el botón **M** para salir. De lo contrario, pulse el botón **ENTRAR** para continuar.
- Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
- 5. Cuando el sistema se lo indique, apague todos los accesorios del vehículo, gire la llave a la posición OFF y espere a las instrucciones en pantalla. Si desea abandonar la prueba de Balanceo de cilindros en este momento, oprima el botón M.
- - Aparece temporalmente el mensaje "One moment please preparation for test is in progress..." (Un momento por favor, se están preparando pruebas..." en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro.
- Cuando se lo indique el mensaje en la pantalla del FixAdvisor Pro, oprima levemente el acelerador a la mitad de la carrera y suéltelo para activar la prueba de balanceo de cilindros.



SOLAMENTE para modelos de 1986: Oprima completamente el acelerador una vez y suéltelo.

■ La computadora se encuentra ya en modo de Prueba de Balanceo de Cilindros, y comenzará a cortar el paso de combustible a cada cilindro en secuencia para determinar si todos los cilindros están contribuyendo equitativamente. Pueden transcurrir hasta cinco minutos antes de que los resultados de las pruebas se transmitan al FixAdvisor Pro.

Prueba de equilibrio de cilindro

Sólo aplicable a los vehículos de inyección secuencial de combustible. Verifique que su vehículo tiene SFI antes de continuar.

Prueba de valance

Ponga el marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento

Prueba de valance de cilindros

Un momento, se está preparando la prueba

Prueba de valance de cilindros

Presione suavemente el pedal del aceleradors hasta la mitad, y suéleto

Oprima M para salir

Prueba de valance de cilindros

Un momento por favor se está realizando la prueba... Pueden transcurrir

Pueden transcurrir cinco minutos para terminar la prueba Oprima M para salir

8. Si la computadora no activa el modo Prueba de Balanceo de Cilindros, haga lo siguiente:

PRUEBAS PARA SISTEMAS EEC-IV - PRUEBA DE RELÉ Y SOLENOIDE

- Vuelva a presionar levemente el acelerador según se describió en el paso 7 anterior.
- Después de completar la prueba de balanceo de cilindros, los resultados se envían al FixAdvisor Pro.
 - La computadora compara la contribución de potencia que cada cilindro hace al funcionamiento del motor.
- 10. Si todos los cilindros están contribuyendo equitativamente, la computadora determina que la distribución de potencia es normal y aparece el mensaje "System Pass" (Sistema pasó).





Si la computadora detecta un problema con un cilindro al realizar la primera prueba de balanceo de cilindros, ésta necesitará repetir la prueba dos veces más para determinar correctamente cuáles cilindros podrían estar funcionando defectuosamente. Si así fuese, el FixAdvisor Pro mostrará en pantalla el mensaje "Lightly press the accelerator half way and release" (Oprima levemente acelerador a mitad de carrera y suéltelo) en vez del mensaje "El sistema pasa". Continúe en el paso 11.

- 11. Si un cilindro no está contribuyendo en la misma proporción que los otros, la computadora le indicará que repita la prueba dos veces más y volverá a aparecer en pantalla el mensaje "Lightly press the accelerator half way and release". Cada vez que aparezca el mensaje, lleve a cabo los procedimientos según las instrucciones.
- 12. Después de completar las pruebas repetidas de balanceo de cilindros, la computadora identificará qué cilindros no están contribuyendo equitativamente, y enviará esta información a la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro.
 - Si se identifica algún cilindro débil, consulte el manual de reparación de servicio del vehículo para realizar pruebas adicionales o reparaciones.



Prueba de relé y solenoide (Verificación de estado de salida)

El programa "Output State Check" (Verificación de estado de salida) es un programa especial en la computadora del vehículo que permite al usuario energizar (encender) y desenergizar (apagar), con un comando, la mayoría de los accionadores (relés y solenoides) que controla la computadora.

Use esta prueba para verificar los voltajes de salida de la computadora y el funcionamiento de los relés y solenoides.



Los inyectores de combustible y la bomba de combustible no están energizados durante esta prueba. Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 38 para obtener detalles.

PRUEBAS PARA SISTEMAS EEC-IV - PRUEBA DE RELÉ Y SOLENOIDE



SIEMPRE observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo.

Lea y observe las Precauciones de seguridad en la página 3 antes de realizar esta prueba.

 Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (Data Link Connector - DLC) en la página 108 para localizar el conector.




Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable del FixAdvisor Pro

- 2. Conecte el cable del FixAdvisor Pro (con el adaptador de cable y conector Ford acoplado) al FixAdvisor Pro, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón INTERRUPTOR/ENLACE ▷ ₺ para encender el FixAdvisor Pro, después oprima el botón ENTRAR ◄ □ para continuar.
 - Aparece el menú del sistema Ford OBD1.



Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para hacer su selección de menú.

- Desde el menú del sistema Ford OBD1, resalte Verificación de estado de salida, después oprima el botón ENTRAR ←...
- 4. Aparece el mensaje "Caliente el motor hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento". Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.





Verificación de estado de salida

Ponga el marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento

 Cuando está incitando, gire la llave a la posición OFF y espere a las instrucciones en pantalla. Si desea abandonar el procedimiento de verificación de estado de salida en este momento, oprima el botón M (Menú).

6. Gire la llave de la ignición a la posición ON. NO ponga en marcha el motor. Si su vehículo está equipado con uno o más de los siguientes tipos de motor, lleve a cabo los procedimientos adicionales que se describen a continuación:

Verificación de estado d salida &

Para los siguientes vehículos, realizar las siguientes instrucciones y oprima 44.9L Modelo de transmisión estándar presionado el embrague

PRUEBAS PARA SISTEMAS EEC-IV – PRUEBA DE RELÉ Y SOLENOIDE

- Para motores de 4.9L con transmisión estándar (manual): Oprima y mantenga oprimido el embrague hasta que aparezca en la pantalla el mensaje "Output State Check Active" (Verificación de estado de salida activo).
- Para motores diesel de 7.3L: Oprima y mantenga oprimido el acelerador hasta que aparezca en la pantalla el mensaje "Output State Check Active" (Verificación de estado de salida activo).
- Para motores de 2.3L turbocargados con selector de octanaje: Coloque el selector en la posición "premium" (especial).
- 7. Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
- Aparece temporalmente el mensaje "One moment please test is in progress..." (Un momento por favor, prueba en ejecución..." en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro.



Tan pronto se gira la llave de la ignición a la posición "on", la computadora del vehículo se activa en modo de autoprueba. Se escucharán chasquidos que provienen del motor. Esto es normal.

Verificación de estado de salida Un momento, por favor Se está realizando la prueba...



ADVERTENCIA: En algunos vehículos equipados con ventiladores de enfriamiento eléctricos, la computadora activa el ventilador de enfriamiento para verificar su funcionamiento. A fin de evitar lesiones, mantenga las manos o cualquier otra parte del cuerpo a distancia segura del motor durante la prueba.

- Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro aparece el mensaje "Vehicle is not responding" (El vehículo no responde). Haga lo siguiente:
 - Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
 - Inspeccione las conexiones de cable en el FixAdvisor Pro y en el DLC del vehículo.



 Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.



Cerciórese de realizar los procedimientos adicionales indicados en el paso 6, si aplican a su vehículo, ANTES de girar la llave de la ignición a la posición ON.

- Oprima el botón **ENTRAR** ← para continuar.

PRUEBAS PARA SISTEMAS EEC-IV – PRUEBA DE RELÉ Y SOLENOIDE

- Si el FixAdvisor Pro no se puede enlazar con la computadora del vehículo después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".
 - Pulse el botón M para regresar al Menú Ford OBD1.
 - Apague la ignición, y desconecte el FixAdvisor Pro.
 - Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.
- 9. Si el FixAdvisor Pro logra realizar con éxito el enlace con el vehículo aparece temporalmente el mensaje "Output State check active..." (Verificación de estado de salida activa...) en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro. A este mensaje le sigue una pantalla que le ofrece instrucciones sobre cómo realizar la prueba.
- 10. Cuando está incitado, oprima una vez el pedal del acelerador, después suéltelo. Esto activa la Verificación de estado de salida y energiza la mayoría de los accionadores (relés y solenoides) que se controlan desde la computadora del vehículo.

Comuníquese con Apoyo Técnico.

Verificación de estado de salida La prueba de estado de salida está activa...

Verificación de estado de salida ↓
Oprima el pedal del acelerador para energiza los actuadores, y presione otro vez para desenergizar Estado del actuador -



Si su vehículo está equipado con un Control integrado de velocidad de vehículo, desenganche la manguera de suministro de vacío del servo de control de velocidad antes de presionar el acelerador. Vuelva a conectar la manguera después de la prueba.

- 11. Para desenergizar los accionadores, vuelva a presionar el pedal del acelerador y suéltelo, los accionadores ya están desenergizados.
- 12. El procedimiento se puede repetir tantas veces como sea necesario al presionar y soltar el pedal del acelerador para energizar y desenergizar los accionadores.
- 13. Consulte el manual de reparación de servicio del vehículo para obtener una lista de accionadores (solenoides y relés) controlados por la computadora que aplique al vehículo sometido a prueba, y cuáles accionadores deberían energizarse y desenergizarse al realizar la Verificación de estado de salida. Todos los accionadores aplicables deben estar encendidos al energizarse y apagados al desenergizarse.
- 14. Si un accionador no está respondiendo a la Verificación de estado de salida, siga los procedimientos descritos en el manual de servicio del vehículo para verificar los voltajes y conexiones a tierra del circuito de salida del accionador de la computadora.

15. La modalidad de verificación de estado de salida permanecerá activa tanto tiempo como se desee. Para salir de la verificación de estado de salida, gire la llave de la ignición a la posición OFF y desconecte el FixAdvisor Pro del vehículo.

Prueba de fluactuacion



Dado que cualquier DTC de los resultados de la prueba de fluactuacion (Wiggle Test) se guarda en la memoria continua, se sugiere que borre cualquier DTC en la memoria continua antes de realizar la prueba de fluactuacion para establecer los procedimientos). De esta manera puede comenzar con una pizarra limpia, y cualesquier fallos detectados durante el procedimiento se relacionarán con ese circuito particular probado.

Use esta prueba para verificar fallos intermitentes en algunos circuitos.

Circuitos probados:

1984 y posteriores - Sensor de temperatura de carga de aire (Air Charge Temp Sensor - ACT), Sensor de presión barométrica (Barometer Pressure Sensor - BP), Sensor de temperatura de refrigerante del motor (Engine Coolant Temp Sensor - ECT), Sensor de oxígeno en gases de escape (Exhaust Gas Oxygen Sensor - EGO), Sensor de posición de válvula EGR (EGR Valve Position Sensor - EVP), Presión absoluta de múltiple (Manifold Absolute Pressure - MAP), Sensor de posición de mariposa de admisión (Throttle Position Sensor - TP), Sensor de temperatura de aire en canales de enfriamiento (VAT)

1985 y posteriores - Sensor de flujo de aire en canales de enfriamiento (Vane Air Flow Sensor - VAF)

1986 y posteriores - Sensor EGR de retroalimentación de presión (Pressure Feedback EGR Sensor - PFE)

1990 y posteriores - Sensor de oxígeno en gases de escape (Exhaust Gas Oxygen Sensor - EGO), Monitor de diagnóstico de encendido (Ignition Diagnostic Monitor - IDM) (DIS o DIS con doble tapón solamente), Interruptor de seguimiento de marcha en vacío (Idle Tracking Switch - ITS), Sensor de flujo de aire másico (Mass Air Flow Sensor - MAF)



SIEMPRE observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Lea y observe las Precauciones de seguridad en la página 3 antes de realizar esta prueba.

 Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (Data Link Connector - DLC) en la página 108 para localizar el conector.



Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable del FixAdvisor Pro.


PRUEBAS PARA SISTEMAS EEC-IV – PRUEBA DE FLUACTUACION

- Conecte el cable del FixAdvisor Pro (con el adaptador de cable y conector Ford acoplado) al FixAdvisor Pro, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón INTERRUPTOR/ENLACE ▷ ⊅ para encender el FixAdvisor Pro, después oprima el botón ENTRAR ◄ □ para continuar.
 - Aparece el Menú Ford OBD1.



Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para hacer su selección de menú.

- Desde el menú del sistema Ford OBD1, resalte Prueba de fluactuación, oprima el botón ENTRAR ←...
- 4. Aparece el mensaje "Caliente el motor hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento". Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento. Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
- Cuando está incitado, gire la llave a la posición OFF y espere a las instrucciones en pantalla. Si desea abandonar la prueba KOEO en este momento, oprima el botón M (Menu).
- **6.** Seleccione la prueba de fluactuacion deseada en el menú que aparece.
 - Para realizar la prueba de fluactuacion KOFO:
 - Resalte Prueba de fluactuación KOEO.
 - Gire la llave de la ignición a la posición ON. NO PONGA EN MARCHA EL MOTOR.
 - Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
 - Para realizar la prueba de fluactuacion KOFR:
 - Resalte Prueba de fluactuación KOER.
 - Gire la llave de la ignición a la posición ON y ponga en marcha el motor.
 - Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.





Prueba de fluactuacion

Ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento

Oprima ← para

Prueba de fluactuacion

Gire la llave a la posición OFF y espere a las instrucciones en pantalla

Oprima M para salir



PRUEBAS PARA SISTEMAS EEC-IV - PRUEBA DE FLUACTUACION

- Aparece temporalmente el mensaje "One moment please test is in progress..." (Un momento por favor, prueba en ejecución..." en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro.
 - Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD de el FixAdvisor Pro aparece el mensaje "Vehicle is not responding" (El vehículo no responde). Haga lo siguiente:

Para la prueba de fluactuacións KOEO:

 Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.



 Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora. Oprima el botón ENTRAR ← J para continuar.

Para la prueba de fluactuacións KOER:

 Apague el motor (OFF), espere 10 segundos, después vuelva a encenderlo (ON). Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.



Cerciórese de realizar los procedimientos adicionales indicados en el paso 6, si aplican a su vehículo, ANTES de girar la llave de la ignición a la posición ON.

- Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
- Si el FixAdvisor Pro no se puede enlazar con la computadora del vehículo después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".
 - Pulse el botón M para regresar al Menú Ford OBD1.
 - Apague la ignición, y desconecte el FixAdvisor Pro.
 - Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.
- 8. Si el FixAdvisor Pro logra realizar con éxito el enlace con el vehículo aparece temporalmente el mensaje "Wiggle test is active..." (Prueba de fluactuacions activa...) en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro. A este mensaje le sigue una pantalla que le ofrece instrucciones sobre cómo realizar la prueba.





 Oprima el botón M si desea abandonar la prueba de fluactuacions en este momento.

- **9.** Jalonee, golpee levemente y mueva el sensor o cableado sospechoso.
 - Si no se detectan fallos tras realizar una prueba de fluactuacions (Wiggle Test), aparece un mensaje de aprobación "System Pass" (sistema aprobado).
 - Si se detectan fallos tras realizar una prueba de fluactuacions, aparece un mensaje "Circuit Fault detected" (Se detectó fallo en circuito).



Si la prueba de fluactuacions detecta algún problema, la computadora guardará el DTC relacionado en la continua". Para "Memoria visualizar los DTC de la prueba de fluactuacions es necesario realizar la prueba KOEO. Consulte en la página 84 los procedimientos para la prueba KOEO.

- 10. Siga los procedimientos descritos en el manual de reparación de servicio del vehículo para realizar la resolución de problemas y reparaciones según los resultados de la prueba de fluactuacions.
- 11. La prueba de fluactuacions permanecerá activa tanto tiempo como se desee. Para salir de la prueba de fluactuacions, gire la llave de la ignición a la posición OFF y desconecte el FixAdvisor Pro del vehículo.



CÓMO BORRAR DTC



Al utilizar la función BORRAR del FixAdvisor Pro para borrar DTC de la computadora a bordo del vehículo, también se borrarán los datos específicos del fabricante (cuando sea aplicable).

Si piensa llevar el vehículo a un centro de servicio para reparación, NO borre los códigos de la computadora del vehículo . Si se borran los códigos, también se borrará importante información que podría ayudar al técnico a localizar y resolver el problema.

Para borrar los DTC de la memoria de la computadora de la manera siguiente:

- Conecte el FixAdvisor Pro al DLC del vehículo. Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
- Coloque la llave de la ignición en la posición ON. NO ponga en marcha el motor.

Sistemas OBD1 Ford CÓMO BORRAR DTC

- Oprima y suelte el botón BORRAR . Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD.
 - Si está seguro que desea continuar, use los botones ARRIBA y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar SI, después pulse el botón ENTRAR I.
 - Apague el motor y espere a que la pantalla prompt.
 - Cuando se le solicite, encienda la ignición y oprima el botón ENTRAR
 para continuar.

Borrar

Al borrar se eliminan todos los datos de códogos de diagnóstico de la computadora del vehículo. ¿Esta usted seguro?

Seleccione y oprima 4

- Si usted no quiere proceder, use los botones ARRIBA y ABAJO , según sea necesario, para resaltar NO, después pulse el botón ENTRAR J para cancelar el procedimiento de borrado.
- Si desea borrar DTC, aparece una pantalla de estado mientras la función de borrado están en ejecución.
 - Si el borrado tuvo éxito, aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro. Oprima el botón M para salir.
 - Si el borrado fracasó, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla LCD de de la herramienta diagnóstico. Verifique que FixAdvisor Pro esté debidamente conectado al DLC del vehículo y que la llave de la ignición esté en la posición de encendido 'ON'. Si el proceso de borrado aún no se lleva a cabo, gire la llave a la posición OFF, espere 10 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON y repita los pasos 2 y 3.
 - 3.
 Si falla el proceso de borrado después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".
 - Pulse el botón **M** (Menú) para regresar al Menú Ford OBD1.
 - Apague la ignición, y desconecte el FixAdvisor Pro.
 - Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.





OBD1 Ford

No se pudo establecer vínculo con el vehículo. Verifique la conexión en el DLC. Verifique la ignición esté en ON, y oprima el botón **mun**

Ford OBD1

No se pudo establecer vinculo con el vehículo. Póngase en contacto con soporte técnico al 877-336-2826.

El borrado de los DTC no corrige los problemas que causaron la aparición del código. Si no se realizan las reparaciones apropiadas para corregir el problema que causó la aparición de los códigos, los códigos volverán a aparecer y se iluminará el indicador de mal funcionamiento 'Check Engine' tan pronto como se manifieste el problema que causó la aparición de los DTC.

EL SISTEMA DE COMPUTADORA DE SU VEHÍCULO

Los vehículos de hoy día vienen equipados con la capacidad de realizar autopruebas que pueden localizar problemas en su vehículo y guardarlos como Códigos de diagnóstico de problemas (Diagnostic Trouble Codes - DTC) en la computadora a bordo del vehículo. El FixAdvisor Pro le permite obtener acceso a la memoria de la computadora y recupera los DTC.

VEHÍCULOS CON COBERTURA

Este FixAdvisor Pro se puede utilizar para recuperar códigos de servicio del motor de la mayoría de autos y camionetas de fabricación nacional de General Motors (GM) (EXCEPTO Geo, Nova, Saturn y Sprint).

Año del modelo	Marca	Modelo
1982-93	Buick	Century, Electra, Electra Wagon, Estate Wagon,Le Sabre, Le Sabre Wagon, Park Avenue,Reatta, Regal, Grand National, Riviera, Roadmaster, Skyhawk, Skylark, Somerset
	Cadillac	De Ville, El Dorado, Fleetwood, Seville
	Chevrolet	Berreta, Camaro, Caprice, Cavalier, Celebrity, Chevette, Citation, Corisca, Corvette, El Camino, Impala, Lumina, Monte Carlo
	Oldsmobile	Achieva, Calais, Custom Cruiser, Cutlass Calais, Ciera, Cutlass Cruiser, Cruiser Wagon, Cutlass Supreme, Supreme Classic, Delta 88, Eighty-eight, Firenze, Ninety-eight, Omega, Toronado, Touring Sedan, Trofeo
	Pontiac	6000, 6000 STE, Bonneville, Fiero, Firebird, Grand Am, Grand Prix, J 2000, Lemans, J Parisienne, Phoenix, Safari, Safari Wagon, Sunbird, T 1000
	Camionetas y furgonetas	Todos los modelos de una tonelada o menos con motores de gasolina
1994	Buick	Roadmaster 5.7 litros
	Chevrolet	Camaro 3.4 litros/5.7 litros, Caprice 5.7 litros, Caprice 5.7 litros, Cavalier 3.1 litros, Lumina 3.1 litros
	Pontiac	Firebird 3.4 litros/5.7 litros, Sunbird 2.0 litros/3.1 litros
	Camionetas y furgonetas	Todos los modelos de una tonelada o menos con motores de gasolina
1995	Chevrolet	Caprice 4.3 litros
	Camionetas y furgonetas	Todos los modelos de una tonelada o menos con motores de gasolina (EXCEPTO los vehículos de la serie S/T)



Además de los vehículos incluidos en la lista anterior, este FixAdvisor Pro ES COMPATIBLE TAMBIÉN con los modelos GM OBD1 que están equipados con "Computadoras para el control climático".



Para los vehículos de 1994 y 1995, solamente los modelos incluidos en la lista son compatibles con el FixAdvisor Pro.

ACERCA DEL FIXADVISOR PRO

El FixAdvisor Pro es un dispositivo que se conecta al conector de enlace de datos de su vehículo (Data Link Connector) para recuperar los códigos de diagnóstico de problemas que estén almacenados en la computadora a bordo del vehículo.

CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)

El conector de pruebas de su vehículo se conoce como el conector de Enlace de datos de línea de ensamblaje (Assembly Line Data Link - ALDL), conector de Enlace de comunicaciones de línea de ensamblaje



(Assembly Line Communication Link - ALCL) o simplemente conector de enlace de datos (Data Link Connector - DLC). El conector DLC GM contiene 12 patillas y es usualmente de color negro. En la mayoría de vehículos GM, el conector se encuentra debajo del lado izquierdo del tablero de instrumentos.

LUZ INDICADORA DE MAL FUNCIONAMIENTO (MIL)

El panel de instrumentos de su vehículo tiene una luz indicadora de mal funcionamiento (Malfunction Indicator Light - MIL) que también se conoce como la luz indicadora "Check Engine" o "Service Engine Soon". El indicador MIL advierte al operador del vehículo sobre algún problema en el sistema de control de la computadora.







Si no se encienden las luces indicadoras del panel de instrumentos al encender la ignición, le sugerimos consultar el manual de servicio de su automóvil. Quizá tenga problemas en los circuitos del vehículo.

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)

Los códigos de servicio también se conocen como "códigos de fallos", "Códigos de diagnóstico de problemas" (Diagnostic Trouble Codes - DTC) o "códigos de problemas". Estos códigos se pueden utilizar para identificar sistemas o componentes que estén funcionando defectuosamente. La computadora registra códigos para dos tipos de problemas:

Códigos de diagnóstico de problemas "Hard" (persistentes)

Los problemas DTC "Hard" (persistentes) representan problemas que están ocurriendo actualmente y causan que se ilumine el "Indicador de malfuncionamiento" (MIL) en el panel de instrumentos o el indicador "Check Engine" y que permanezca encendido hasta que se repare el fallo. Un DTC se almacena en la memoria de la computadora del vehículo para cada fallo que se detecte. Se puede utilizar un herramienta de diagnóstico o Lector de códigos para recuperar los DTC que están almacenados en la memoria de la computadora del vehículo.

■ DTC intermitente/historia

Los DTC intermitentes/historia se almacenan en la memoria de la computadora por aquellos problemas que ocurren intermitentemente, o por problemas que ocurren en el pasado pero ya no están presentes. Los DTC intermitentes pueden causar que la luz Indicadora de malfuncionamiento centellee o permanezca encendida hasta que se corrija el mal funcionamiento. Sin embargo, el código de fallo correspondiente se guardará en la memoria como DTC de historia. Si el mal funcionamiento que causó el DTC de historia no vuelve a ocurrir en un plazo predeterminado (usualmente de 40 a 80 ciclos de arranque con la llave de la ignición), la computadora borrará automáticamente de la memoria el código de fallo relacionado.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS

La recuperación y uso de los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) para la resolución de problemas en el funcionamiento del vehículo es sólo una parte de una estrategia general de diagnóstico.

Nunca reemplace una pieza basando la decisión únicamente en la definición del DTC. Cada DTC tiene un conjunto de procedimientos de pruebas, instrucciones y diagramas de flujo que se deben seguir para confirmar la localización del problema. Esta información se encuentra en el manual de servicio del vehículo. Siempre consulte el manual de servicio del vehículo para obtener instrucciones detalladas para las pruebas.





Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 38 para obtener detalles.



SIEMPRE observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Consulte Precauciones de seguridad en la página 3 para obtener más información.

 Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (Data Link Connector - DLC) en la página 108 para localizar el conector.




Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable del FixAdvisor Pro.

- 2. Conecte el cable del FixAdvisor Pro (con el adaptador de cable y conector GM acoplado) al FixAdvisor Pro, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón INTERRUPTOR/ENLACE para encender el FixAdvisor Pro, después oprima el botón ENTRAR ◀ para continuar.
 - Aparece el Menú GM OBD1.
- Para ver los códigos en la memoria del FixAdvisor Pro:
 - Use los botones ARRIBA ▲ y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar Revisar DTCs en memoria, después pulse el botón ENTRAR ← J.
- 4. Para recuperar los códigos de la computadora del vehículo:



Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para hacer su selección de menú.

- Para recuperar los DTC de la selección de vehículo actualmente en la memoria del FixAdvisor Pro:
 - Desde el menú "GM OBD1" Selección actual, coloque la llave de la ignición en la posición ON (NO ponga en marcha el motor) y oprima el botón ENTRAR ← J.
 - Avance al paso 5 para continuar.
- Para recuperar códigos DTC de un nuevo vehículo:
 - Desde el menú "GM OBD1" resalte **Seleccionar nuevo vehículo** y oprima el botón **ENTRAR ←** ; aparece el menú "Seleccione el año del vehículo"
 - Resalte el año deseado, después oprima el botón ENTRAR ← ; aparece el menú "Introduzca el 8º dígito del VIN".
 - Resalte el 8º dígito del VIN del vehículo, después oprima el botón ENTRAR ←...



Seleccione de vehículo GM OBD1

Seleccione y oprima 4-1
Selección nuevo vehículo Selección actual
Año = 1986; VIN = A, H
Revisar DTCs en memoria

GM OBD1 Seleccione el año del

vehículo 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Oprima M para salir

Seleccione de vehículo GM OBD1

Seleccione y oprima ← Selección nuevo vehículo Selección actual Año = 1986; VIN = A, H Revisar DTCs en memoria

GM OBD1

Introduzca el octavo dígito del VIN: 10 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z



Si aparece la pantalla "Introduzca el 4º dígito del VIN" (no aplica a todos los vehículos), resalte el 4 dígito del VIN del vehículo, después oprima el botón **ENTRAR** — J.



Si aparece en la pantalla "Camión" (no es aplicable a todos los vehículos), resalte **Sí** o **No**, según sea apropiado, después pulse el botón **ENTRAR** — J.

- Aparece el menú GM OBD1 para su confirmación.
- Si la información que aparece en el campo "Selección actual" es correcta, resalte **Selección actual**, coloque la llave de la ignición en la posición ON (NO ponga en marcha el motor) y oprima el botón **ENTRAR** ◄ J. Avance al paso 4 para continuar.







Si el año mostrado no es correcto, resalte **Seleccionar nuevo vehículo** y oprima el botón **ENTRAR ←** □ para regresar al menú "Seleccionar año del vehículo" y efectuar las correcciones.

- Cuando el FixAdvisor Pro está recuperando códigos, aparece un mensaje "One Moment Please..." (Un momento por favor) en la pantalla LCD del FixAdvisor Pro.
 - Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro aparece el mensaje "Vehicle is not responding" (El vehículo no responde). Haga lo siguiente:
 - Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
 - Inspeccione las conexiones de cable en el FixAdvisor Pro y en el DLC del vehículo.

OBD1 GM

No se pudo establecer vínculo con el vehículo. Verifique la conexión en DLC. Verifique que la ignición esté en ON y oprima el botón #

- Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10-12 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.
- Oprima el botón ENTRAR ← y repita los pasos 4 al 5 según sea necesario.
- Si el FixAdvisor Pro no se puede enlazar con la computadora del vehículo después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".
 - Pulse el botón M para regresar al Menú GM OBD1.

GM OBD1

No se pudo establecer vinculo con el vehículo. Póngase en contacto con soporte técnico al 877-336-2826.

Oprima M para salir

- Apague la ignición, y desconecte el FixAdvisor Pro.
- Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.
- 6. Si el FixAdvisor Pro logra conectarse con éxito con el vehículo aparecerá temporalmente en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro el mensaje "Code retrieval was successful..." (La recuperación de códigos se realizó con éxito) seguido por cualquier DTC recuperado.
 - El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC almacenados actualmente en la computadora del vehículo).





 Si se recupera más de un código oprima el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos) según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones \spadesuit y \blacktriangledown , según sea necesario, para visualizar la información adicional.

El código 12 estará siempre presente y tiene uno de los siguientes significados:

- Si el código 12 es el único DTC recuperado y su vehículo SÍ ARRANCA (STARTS OK) entonces el código 12 indica que el sistema "APROBÓ" (PASS) y todos los sistemas de control de la computadora están funcionando correctamente.
- Si el código 12 está presente y su vehículo "NO ARRANCA" (DOES NOT START), entonces puede indicar un problema con el sistema de control de encendido.
- 8. Desconecte el FixAdvisor Pro del vehículo y gire la llave de la ignición a la posición OFF.
- 9. Para prolongar la vida útil de la pila, el FixAdvisor Pro se apaga automáticamente "Off" después de aproximadamente tres minutos sin actividad en los botones. Los códigos DTC recuperados permanecerán en la memoria del FixAdvisor Pro, y se pueden visualizar en cualquier momento. Si se retiran las pilas del FixAdvisor Pro, o si el FixAdvisor Pro se vuelve a conectar a un vehículo para recuperar códigos, cualquier código anterior en la memoria se borrará automáticamente.

- 10. Siga los procedimientos de prueba y reparaciones descritos en el manual de servicio de reparación del vehículo para corregir DTC "persistentes". Es necesario corregir y eliminar los códigos en el orden en que se recibieron, borrando y volviendo a probar después de realizar cada reparación hasta eliminar el fallo. El código 12 aparecerá solo cuando no haya otros códigos de fallo presente.
 - Puede ser necesario salir a conducir brevemente el vehículo para probarlo y restablecer los códigos de falla "hard" (persistentes) 13, 15, 24, 44, 45, y 55 después que estos se hayan borrado.



Siempre que aparezcan los códigos 51, 52, 54 o 55 juntos con otros códigos, lleve a cabo una resolución de problemas y elimine primero los códigos de la "Serie 50", después continúe con los códigos de número menor.

CÓMO BORRAR DTC



Al utilizar la función BORRAR del FixAdvisor Pro para borrar DTC de la computadora a bordo del vehículo, también se borrarán los datos específicos del fabricante (cuando sea aplicable).

Si piensa llevar el vehículo a un centro de servicio para reparación, NO borre los códigos de la computadora del vehículo . Si se borran los códigos, también se borrará importante información que podría ayudar al técnico a localizar y resolver el problema.

Para borrar los DTC de la memoria de la computadora de la manera siguiente:

- Conecte el FixAdvisor Pro al DLC del vehículo. Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
- Coloque la llave de la ignición en la posición ON. NO ponga en marcha el motor.
- Oprima y suelte el botón BORRAR . Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD.
 - Si está seguro que desea continuar, use los botones ARRIBA ▲ y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar SI, después pulse el botón ENTRAR ↓ ...
 - Si usted no quiere proceder, use los botones ARRIBA ▲ y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar NO, después pulse el botón ENTRAR ← para cancelar el procedimiento de borrado.



 Si desea borrar DTC, aparece una pantalla de estado mientras la función de borrado están en ejecución.

■ Si el borrado tuvo éxito, aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro. Oprima el botón ENTRAR ← para salir.



Debido a las diferencias en los de sistemas computadora. el FixAdvisor Pro puede utilizarse para borrar códigos para algunos vehículos, no obstante que otros tendrán que borrarse manualmente. Si aparece la pantalla "To erase DTC's consult the vehicle's service repair manual..." (Para borrar DTC consulte el manual de reparación de servicio del vehículo), será necesario consultar el manual de reparación de servicio de su vehículo para determinar los procedimientos para borrar los DTC.

- Si el borrado fracasó, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro. Verifique que la herramienta de diagnóstico esté debidamente conectado al DLC del vehículo y que la llave de la ignición esté en la posición de encendido 'ON'. Si el proceso de borrado aún no se lleva a cabo, gire la llave a la posición OFF, espere 10 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON y repita los pasos 2 y 3.
- Si falla el proceso de borrado después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".
 - Pulse el botón M (Menú) para regresar al Menú GM OBD1.
 - Apague la ignición, y desconecte el FixAdvisor Pro.
 - Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.

El borrado de los DTC no corrige los problemas que causaron la aparición del código. Si no se realizan las reparaciones apropiadas para corregir el problema que causó la aparición de los códigos, los códigos volverán a aparecer y se iluminará el indicador de mal funcionamiento 'Check Engine' tan pronto como se manifieste el problema que causó la aparición de los DTC.

Borrar

Se ha borrado

Oprima M para salir

Borrar

Este vehículo no admite esta función. Para borrar los DTC, consulte el manual de servicio del vehículo para el procedimiento correcto de borrado.
Oprima M para salir

Borrar

El borrar a fracasado Verifique la conexión del DLC Verifique que la ignición esté en la posición ON Oprima 🕂 para continuar

GM OBD1

No se pudo establecer vinculo con el vehículo. Póngase en contacto con soporte técnico al 877-336-2826.

EL SISTEMA DE COMPUTADORA DE SU VEHÍCULO

Los vehículos de hoy día vienen equipados con la capacidad de realizar autopruebas que pueden localizar problemas en su vehículo y guardarlos como Códigos de diagnóstico de problemas (Diagnostic Trouble Codes - DTC) en la computadora a bordo del vehículo. El FixAdvisor Pro le permite obtener acceso a la memoria de la computadora y recupera los DTC.

VEHÍCULOS CUBIERTOS

Los vehículos Honda/Acura utilizan una diversidad de sistemas de computadora. El FixAdvisor Pro puede utilizarse para recuperar códigos de servicio del motor de los siguientes vehículos Honda/Acura.


Año de modelo	Marca	Modelo
1990-1991, 1994-1995	Honda	Accord
1992-1995	Honda	Civic
1992-1995	Honda	Prelude
1993-1995	Honda	Del Sol
1995	Honda	Odyssey
1993-1995	Acura	Integra

ACERCA DEL FIXADVISOR PRO

El FixAdvisor Pro es un dispositivo que se conecta al conector de enlace de datos de su vehículo (Data Link Connector) para recuperar los códigos de diagnóstico de problemas que estén almacenados en la computadora a bordo del vehículo.

CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)

El conector de pruebas de su vehículo se conoce como el Conector de Enlace de Datos (DLC) o Conector de diagnóstico. El conector de LCD de Honda es un conector plástico rectangular con dos receptáculos, usualmente de color celeste. El conector puede estar ubicado detrás del tablero en el lado del pasajero, cerca de la consola central y cercano al pedal del acelerador; o



cerca del bloque de fusibles y relés en el compartimiento del motor.

LUZ INDICADORA DE MAL FUNCIONAMIENTO (MIL)

El panel de instrumentos de su vehículo tiene una luz indicadora "Check Engine". Puede estar rotulada como "PGM-FI", "PGM-CARB", "CHECK" o mostrar una silueta de un motor. La luz "Check Engine" es un indicador que advierte al operador del vehículo sobre algún problema en el sistema de control de la computadora.

PGM-FI PGM-CARB CHECK

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC)

Los "Códigos de Diagnóstico de Problemas" (DTC) se utilizan para identificar sistemas o componentes que estén funcionando deficientemente.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE CÓDIGOS

La recuperación y uso de los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) para la resolución de problemas en el funcionamiento del vehículo es sólo una parte de una estrategia general de diagnóstico.

Nunca reemplace una pieza basando la decisión únicamente en la definición del DTC. Cada DTC tiene un conjunto de procedimientos de pruebas, instrucciones y diagramas de flujo que se deben seguir para confirmar la localización del problema. Esta información se encuentra en el manual de servicio del vehículo. Siempre consulte el manual de servicio del vehículo para obtener instrucciones detalladas para las pruebas.





Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR, en la página 38, para obtener detalles.

SIEMPRE observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Consulte Precauciones de seguridad en la página 3 para obtener más información.

 Localice el conector de enlace de datos del vehículo (DLC). Consulte el título DATA LINK CONECTOR – DLC CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC) en la página 115 para determinar la ubicación del conector.




Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirar para poder acoplar el conector del cable del FixAdvisor Pro.

- Conecte el cable del FixAdvisor Pro con el adaptador de cable y conector Honda acoplados (al FixAdvisor Pro, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón INTERRUPTOR/ENLACE
 ☼ o para encender el FixAdvisor Pro, después oprima el botón ENTRAR ✓ para continuar.
 - Aparece el Menú Honda OBD1.



Use los botones ▲ y ▼ para hacer su selección de menú.






- 3. Para ver los códigos en la memoria del FixAdvisor Pro:
 - Use los botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼ para resaltar Revisar DTCs en memoria, después pulse el botón ENTRAR ◄ J.
- Para recuperar los códigos de la computadora del vehículo:
 - Resalte Read DTC y oprima el botón ENTRAR.
 - En la pantalla del FixAdvisor Pro aparece un mensaje "instructivo".
 - Gire la llave de la ignición a la posición "ON".
 - Asegúrese de que la mariposa de admisión de combustible esté completamente cerrada.
 - Asegúrese de que el freno de emergencia esté activado.
 - Coloque la transmisión en neutro.
 - Apague ("OFF") todos los accesorios del vehículo.
 - Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
- Cuando el FixAdvisor Pro está recuperando códigos, aparece un mensaje "Un momento por favor" en la pantalla del FixAdvisor Pro.
 - Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla del FixAdvisor Pro aparece el mensaje "El vehículo no responde". Haga lo siguiente:
 - Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
 - Inspeccione las conexiones de cable en el FixAdvisor Pro y en el DLC del vehículo.
 - Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10-12 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.

 Oprima el botón ENTRAR ← y repita los pasos 3 y 4 según sea necesario.

OBD1 Honda

Conecte el cable DLC al vehículo:
Gire la ignición ON Cierre el gas
Transmisión debe estar en punto muerto Apague todos los accesorios



Honda OBD1

Un momento por favor se está recuperando el código...

OBD1 Honda

No se pudo establecer vínculo con el vehículo. Verifique la conexión en DLC. Verifique que la ignición esté en ON y oprima el botón +

- Si el FixAdvisor Pro no logra enlazar con computadora del vehículo después de tres intentos, aparece la pantalla "Contact Technical Support" (Comuníquese con Soporte técnico). Oprima el botón M para regresar al menú Honda OBD1. Comuníquese con Soporte Técnico para obtener más ayuda.
- 6. Si el FixAdvisor Pro logra conectarse con éxito con el vehículo aparecerá temporalmente en la pantalla del FixAdvisor Pro el mensaje "La recuperación de códigos se realizó con éxito" seguido por cualquier DTC recuperado.
 - El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No hay DTC almacenados actualmente en la computadora del vehículo".
- Si se recupera más de un código oprima el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.

Honda OBD1

No se pudo establecer vinculo con el vehículo. Póngase en contacto con soporte técnico al

877-336-2826.

DTC: 16 Honda Circuito del inyector de combustible





En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones ▲ y ▼, según sea necesario, para visualizar la información adicional.

- 8. Desconecte el FixAdvisor Pro del vehículo y gire la llave de la ignición a la posición OFF.
- 9. Para prolongar la vida útil de la batería, el FixAdvisor Pro se apaga automáticamente ("Off") después de aproximadamente tres minutos sin actividad en los botones. Los códigos DTC recuperados permanecerán en la memoria del FixAdvisor Pro, y se pueden visualizar en cualquier momento. Si se retiran las baterías del FixAdvisor Pro, o si el FixAdvisor Pro se vuelve a conectar a un vehículo para recuperar códigos, cualesquier códigos anteriores en la memoria se borrarán automáticamente.
- 10. Siga los procedimientos de prueba y reparaciones descritos en el manual de servicio de reparación del vehículo para corregir los DTC. Es necesario corregir y eliminar los códigos en el orden en que se recibieron, borrando y volviendo a probar después de realizar cada reparación hasta eliminar el fallo.

CÓMO BORRAR DTC



Al utilizar la función BORRAR del FixAdvisor Pro para borrar DTC de la computadora a bordo del vehículo, también se borrarán los datos específicos del fabricante (cuando sea aplicable).

Si piensa llevar el vehículo a un centro de servicio para reparación, NO borre los códigos de la computadora del vehículo . Si se borran los códigos, también se borrará importante información que podría ayudar al técnico a localizar y resolver el problema.

Para borrar los DTC de la memoria de la computadora de la manera siguiente:

- Conecte el FixAdvisor Pro al DLC del vehículo. Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
- Coloque la llave de la ignición en la posición ON. NO ponga en marcha el motor.
- Oprima y suelte el botón BORRAR . Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD.

 - Si usted no quiere proceder, use los botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar NO, después pulse el botón ENTRAR ← J para cancelar el procedimiento de borrado.
- Si desea borrar DTC, aparece una pantalla de estado mientras la función de borrado están en ejecución.
 - Si el borrado tuvo éxito, aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro. Oprima el botón M para salir.
 - Si el borrado fracasó, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro. Verifique que la herramienta de diagnóstico esté debidamente conectado al DLC del vehículo y que la llave de la ignición esté en la posición de encendido 'ON'. Si el proceso de borrado aún no se lleva a cabo, gire la llave a la posición OFF, espere 10 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON y repita los pasos 2 y 3.



Borrar
El borrar a fracasado
Verifique la conexión
del DLC
Verifique que la
ignición esté en la
posición ON
Oprima + para
continuar

Oprima M para salir

Sistemas OBD1 Honda cómo Borrar dtc

- Si falla el proceso de borrado después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".
 - Pulse el botón M (Menú) para regresar al Menú Honda OBD1.
 - Apague la ignición, y desconecte el FixAdvisor Pro.
 - Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.

Borrar

No se pudo establecer vinculo con el vehículo. Póngase en contacto con soporte técnico al 877-336-2826.



El borrado de los DTC no corrige los problemas que causaron la aparición del código. Si no se realizan las reparaciones apropiadas para corregir el problema que causó la aparición de los códigos, los códigos volverán a aparecer y se iluminará el indicador de mal funcionamiento 'Check Engine' tan pronto como se manifieste el problema que causó la aparición de los DTC.

DIAGNÓSTICOS A BORDO DEL VEHÍCULO (OBD1)

- A partir de 1988, la Air Resources Board (CARB) de California, y posteriormente la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency EPA) del Gobierno Federal, estipularon que los fabricantes de vehículos incluyeran un programa de auto diagnóstico capaz de identificar un fallo relacionado con emisiones por medio de computadoras a bordo de vehículos (algunos fabricantes implementaron OBD antes de que fuese obligatorio). La primera generación de diagnósticos a bordo se conoció como OBD I.
- OBD I es un conjunto de autodiagnósticos o instrucciones de autodiagnóstico que están programadas en la computadora a bordo del vehículo.
- El programa está diseñado específicamente para detectar fallos en los sensores, accionadores, interruptores y cableado de los diversos sistemas relacionados con emisiones en el vehículo (sistema de inyección de combustible, sistema de encendido, sistema EGR, convertidor catalítico, etc.). Si la computadora detecta un fallo en cualquiera de estos componentes o sistemas, lo advierte al conductor mediante el encendido de la luz indicadora "Check Engine" en el tablero.
- La computadora asigna además un código numérico (los sistemas OBD I utilizaban un código de 2 ó 3 dígitos) para cada problema específico que detecte, y guarda estos códigos en memoria para su posterior recuperación. Los códigos se pueden recuperar desde la memoria de la computadora mediante el uso de un dispositivo llamado "Herramienta de diagnóstico" o "Escáner".



Con las excepciones de algunos vehículos de 1994 y 1995, la mayoría de los vehículos desde aproximadamente 1982 hasta 1995 están equipados con sistemas **OBD I**.

VEHÍCULOS CON COBERTURA

Las tablas siguientes identifican los vehículos Toyota y Lexus OBD1 que son compatibles con el FixAdvisor Pro.

Autos DLC 1

Año	Modelo	Desplazam. mot	Cod. mot	DOHC/ SOHC	Otro	Tipo DLC
1995	Camry Coupe	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1992	Camry Sedan	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1992	Camry Sedan	3.0L	2VZ-FE	DOHC		1
1993	Camry Sedan	3.0L	3VZ-FE	DOHC		1
1993	Camry Sedan	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1994	Camry Sedan	2.2L	5S-FE	DOHC		1

Año	Modelo	Desplazam. mot	Cod. mot	DOHC/ SOHC	Otro	Tipo DLC
1993	Celica	2.0L	3S-GTE	DOHC	Turbo	1
1993	Celica	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1994	Celica	1.8L	7A-FE	DOHC		1
1994	Celica	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1992	Celica Convertible	2.2L	5S-FE	DOHC	A/T	1
1992	Celica Coupe	1.6L	4A-FE	DOHC		1
1992	Celica Coupe	2.2L	5S-FE	DOHC	A/T	1
1993	Celica Coupe	1.6L	4A-FE	DOHC		1
1995	Celica Coupe	1.8L	7A-FE	DOHC		1
1992	Celica Liftback	2.0L	3S-GTE	DOHC	Turbo	1
1992	Celica Liftback	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1993	Corolla Sedan	1.6L	4A-FE	DOHC		1
1993	Corolla Sedan	1.8L	7A-FE	DOHC		1
1994	Corolla Sedan	1.6L	4A-FE	DOHC		1
1994	Corolla Sedan	1.8L	7A-FE	DOHC		1
1993	ES-300	3.0L	3VZ-FE	DOHC		1
1993	GS-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		1
1993	LS-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		1
1993	MR2	2.0L	3S-GTE	DOHC	Turbo	1
1993	MR2	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1994	MR2	2.0L	3S-GTE	DOHC	Turbo	1
1994	MR2	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1994	Paseo	1.5L	5E-FE	DOHC		1
1995	Paseo	1.5L	5E-FE	DOHC		1
1995	SC-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		1
1991	Supra	3.0L	7M-GTE	DOHC	Turbo	1
1991	Supra	3.0L	7M-GE	DOHC		1
1992	Supra	3.0L	7M-GTE	DOHC	Turbo	1
1992	Supra	3.0L	7M-GE	DOHC		1
1993	Tercel Sedan	1.5L	3E-E	SOHC		1
1994	Tercel Sedan	1.5L	3E	SOHC		1

Autos DLC 2

Año	Modelo	Desplazam. mot	Cod. mot	DOHC/ SOHC	Otro	Tipo DLC
1989	Cressida	3.0L	7M-GE	DOHC		2
1990	Cressida	3.0L	7M-GE	DOHC		2

Sistemas OBD1 Toyota/Lexus VEHÍCULOS CON COBERTURA

Año	Modelo	Desplazam. mot	Cod. mot	DOHC/ SOHC	Otro	Tipo DLC
1991	Cressida	3.0L	7M-GE	DOHC		2
1992	Cressida	3.0L	7M-GE	DOHC		2
1993	Camry	3.0L	3VZ-FE	DOHC		2
1993	Supra	3.0L	2JZ-GTE	DOHC	Turbo	2
1993	Supra	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1994	Camry	3.0L	3VZ-FE	DOHC		2
1994	Supra	3.0L	2JZ-GTE	DOHC	Turbo	2
1994	Supra	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1995	Supra	3.0L	2JZ-GTE	DOHC	Turbo	2
1995	Supra	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1992	SC-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1990	ES-250	2.5L	2VZ-FE	DOHC		2
1991	ES-250	2.5L	2VZ-FE	DOHC		2
1992	ES-300	3.0L	3VZ-FE	DOHC		2
1992	SC-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1991	LS-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1992	LS-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1993	SC-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1994	SC-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1994	SC-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1993	SC-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1994	GS-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1994	ES-300	3.0L	1MZ-FE	DOHC		2
1993	SC-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2

Camionetas DLC 1

Año	Modelo	Desplazam. mot	Cod. mot	DOHC/ SOHC	Otro	Tipo DLC
1992	Previa	2.4L	2TZ-FE	DOHC		1
1993	Previa	2.4L	2TZ-FE	DOHC		1
1994	Previa	2.4L	2TZ-FE	DOHC		1
1994	T100	3.0L	3VZ-FE	SOHC		1
1995	4 Runner	2.4L	22R-E	SOHC		1
1995	4 Runner	3.0L	3VZ-FE	SOHC		1
1995	Pickup	2.4L	22R-E	SOHC		1
1995	Pickup	3.0L	3VZ-FE	SOHC		1
1995	Previa	2.4L	2TZ-FE	DOHC		1


CONECTOR DE ENLACE DE DATOS (DATA LINK CONNECTOR - DLC)

Los vehículos Toyota vienen equipados con conectores especiales para pruebas que permiten la conexión de equipo especializado que se comunica con la computadora a bordo del vehículo. Este FixAdvisor Pro está diseñado para el uso con dos tipos de conectores DLC Toyota DLC; DLC Número 1 y DLC Número 2, según se describe a continuación.




El adaptador de cable con conector Toyota del FixAdvisor Pro está diseñado para ser compatible con el DLC del vehículo. Cerciórese de que el adaptador encaje debidamente antes de aplicar fuerza alguna al hacer la conexión. La aplicación de fuerza en el conector cuando no está debidamente acoplado puede dañar los conectores.

- El conector Tipo 1 se conoce además como el Conector de enlace de datos 1 (Data Link Connector Number 1). El conector DLC tipo 1 es un conector rectangular y usualmente es de color negro o gris. El conector está ubicado debajo del capó (compartimiento del motor) en las ubicaciones generales siguientes:
 - Esquina delantera (derecha o izquierda)
 - Foso de guardafangos (derecho o izquierdo)
 - Mamparo contra incendios (derecho o izquierdo)



 El conector tipo 2 también se conoce como Conector de enlace de datos 2 (Data Link Connector - DLC Number 2). El conector DLC tipo 2 es un conector redondo y usualmente es de color negro o gris.



 El conector está ubicado "debajo del tablero" en el lado izquierdo.

Puede tener una capa protectora que es necesario retirarla para poder conectar el DLC del FixAdvisor Pro. Utilice la cabeza circular del adaptador de cable con conector Toyota en vehículos con este tipo de conector.

LUCES INDICADORAS DE MAL FUNCIONAMIENTO (MIL) EN EL PANEL DE INSTRUMENTOS

El panel de instrumentos de su vehículo tiene una luz indicadora de mal funcionamiento (Malfunction Indicator Light - MIL) que también se conoce como la luz indicadora "Check Engine" o "Service Engine Soon". El indicador MIL advierte al operador del vehículo sobre algún problema en el sistema de control de la computadora.

CHECK ENGINE





Si no se encienden las luces indicadoras del panel de instrumentos al encender la ignición, le sugerimos consultar el manual de servicio de su automóvil. Quizá tenga problemas en los circuitos del auto. Le recomendamos corregir estos problemas antes de recuperar DTC de la computadora de su vehículo.

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

Los Códigos de diagnóstico de problemas, o códigos de fallo, se pueden utilizar para identificar sistemas o componentes de motores que estén funcionando mal. La computadora registra códigos para los dos tipos de problemas siguientes:

■ Códigos de diagnóstico de problemas "Hard" (persistentes)

Los problemas DTC "Hard" (persistentes) representan problemas que están ocurriendo actualmente y causan que se ilumine el "Indicador de malfuncionamiento" (MIL) en el panel de instrumentos o el indicador "Check Engine" y que permanezca encendido hasta que se repare el fallo. Un DTC se almacena en la memoria de la computadora del vehículo para cada fallo que se detecte. Se puede utilizar un herramienta de diagnóstico o Lector de códigos para recuperar los DTC que están almacenados en la memoria de la computadora del vehículo.

DTC intermitente/historia

Los DTC intermitentes/historia se almacenan en la memoria de la computadora por aquellos problemas que ocurren intermitentemente, o por problemas que ocurren en el pasado pero ya no están presentes. Los DTC intermitentes pueden causar que la luz Indicadora de malfuncionamiento centellee o permanezca encendida hasta que se corrija el mal funcionamiento. Sin embargo, el código de fallo correspondiente se guardará en la memoria como DTC de historia. Si el mal funcionamiento que causó el DTC de historia no vuelve a ocurrir en un plazo predeterminado (usualmente de 40 a 80 ciclos de arranque con la llave de la ignición), la computadora borrará automáticamente de la memoria el código de fallo relacionado.

La recuperación y uso de los códigos de diagnóstico de problemas (DTC) para la resolución de problemas en el funcionamiento del vehículo es sólo una parte de una estrategia general de diagnóstico.

Nunca reemplace una pieza basando la decisión únicamente en la definición del DTC. Cada DTC tiene un conjunto de procedimientos de pruebas, instrucciones y diagramas de flujo que se deben seguir para confirmar la localización del problema. Esta información se encuentra en el manual de servicio del vehículo. Siempre consulte el manual de servicio del vehículo para obtener instrucciones detalladas para las pruebas.





Inspeccione su vehículo minuciosamente antes de realizar cualquier prueba. Consulte ANTES DE COMENZAR en la página 38 para obtener detalles.

SIEMPRE observe las precauciones de seguridad al trabajar en un vehículo. Consulte Precauciones de seguridad en la página 3 para obtener más información.

 Localice el conector Data Link del vehículo (DLC). Consulte el título Conector de enlace de datos (Data Link Connector - DLC) en la página 124 para localizar el conector.



Algunos DLC tienen una cubierta plástica que es necesario retirarla para poder acoplar el conector del cable del FixAdvisor Pro.

- Conecte el cable del FixAdvisor Pro (con el adaptador de cable y conector Toyota acoplado) al FixAdvisor Pro, después conecte el adaptador al DLC del vehículo. Oprima el botón INTERRUPTOR/ ENLACE < → para encender el FixAdvisor Pro.
 - Aparece el Menú Toyota OBD1.
- Para ver los códigos en la memoria del FixAdvisor Pro:
- Menú Seleccione y oprima ↓↓ Lire DTCs Revisar DTCs en memorial
- 4. Para recuperar los códigos de la computadora del vehículo:
 - Use los botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar Leer DTC, después pulse el botón ENTRAR ◀ J.
 - La pantalla de LCD muestra las instrucciones para preparar el vehículo para la recuperación de códigos.

- Haga lo siguiente antes de avanzar al paso 4:
 - Gire la llave de la ignición a la posición ON y ponga en marcha el motor.
 Caliente el motor hasta que alcance la temperatura de funcionamiento. (Apague el motor después de calentarlo).
 - Cerciórese de que la mariposa de admisión de combustible esté cerrada.
 - admisión de combustible esté cerrada.
 Coloque la palanca de cambios en "park" (para transmisiones automáticas) o en "neutro" para transmisiones manuales.
 - Apaque todos los accesorios.
- Gire la llave de la ignición a la posición ON. NO ponga en marcha el motor. Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
 - El FixAdvisor Pro comenzará el proceso de recuperación de códigos.
- Cuando el FixAdvisor Pro está recuperando códigos, aparece un mensaje "One Moment Please..." (Un momento por favor) en la pantalla LCD del FixAdvisor Pro.
 - Si el FixAdvisor Pro no logra realizar el enlace con la computadora del vehículo, en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro aparece el mensaje "Vehicle is not responding" (El vehículo no responde). Haga lo siguiente:
 - Verifique que la llave de la ignición esté en la posición ON.
 - Inspeccione las conexiones de cable en el FixAdvisor Pro y en el DLC del vehículo.
 - Gire la llave de la ignición a la posición OFF, espere 10-12 segundos, después gírela nuevamente a la posición ON para restablecer la computadora.
 - Oprima el botón ENTRAR ← y repita los pasos 3 y 4 según sea necesario.
 - Si el FixAdvisor Pro no se puede enlazar con la computadora del vehículo después de tres intentos, aparece el mensaje "Comuníquese con Apoyo Técnico".
 - Pulse el botón M para regresar al Menú Toyota OBD1.
 - Apague la ignición, y desconecte el FixAdvisor Pro.



Conecte el cable DLC al vehículo Gire la ignición ON Cierre el acelerador Coloque la transmisión en neutral Apague todos los accesorios



Toyota OBD1

Un momento por favor se está recuperando el código...

Toyota OBD1

No se pudo establecer vinculo con el vehículo. Verifique la conexión en el DLC. Verifique que la ignición esté en ON, y oprima el botón ♣

Toyota OBD1

No se pudo establecer vinculo con el vehículo. Póngase en contacto con soporte técnico al 877-336-2826.

Sistemas OBD1 Toyota cómo Borrar dtc

- Comuníquese con Apoyo Técnico para obtener ayuda.
- 8. Si el FixAdvisor Pro logra conectarse con éxito con el vehículo aparecerá temporalmente en la pantalla de LCD del FixAdvisor Pro el mensaje "Code retrieval was successful..." (La recuperación de códigos se realizó con éxito) seguido por cualquier DTC recuperado.
 - El FixAdvisor Pro mostrará un código sólo si hay códigos presentes en la memoria de la computadora del vehículo. Si no hay códigos presentes, aparece en pantalla el mensaje "No DTC's are presently stored in the vehicle's computer" (No hay DTC almacenados actualmente en la computadora del vehículo).





 Si se recupera más de un código oprima el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos), según sea necesario, para visualizar códigos adicionales uno a la vez.



En el caso de definiciones extensas de códigos, una pequeña flecha aparece en la esquina superior o inferior derecha del área de visualización de códigos para indicar la presencia de información adicional. Use los botones
y para visualizar la información adicional.

- Desconecte el FixAdvisor Pro del vehículo y gire la llave de la ignición a la posición OFF.
- 11. Para prolongar la vida útil de la pila, el FixAdvisor Pro se apaga automáticamente "Off" después de aproximadamente tres minutos sin actividad en los botones. Los códigos DTC recuperados permanecerán en la memoria del FixAdvisor Pro, y se pueden visualizar en cualquier momento. Si se retiran las pilas del FixAdvisor Pro, o si el FixAdvisor Pro se vuelve a conectar a un vehículo para recuperar códigos, cualquier código anterior en la memoria se borrará automáticamente.
- 12. Siga los procedimientos de prueba y reparaciones descritos en el manual de servicio de reparación del vehículo para corregir DTC "persistentes". Es necesario corregir y eliminar los códigos en el orden en que se recibieron, borrando y volviendo a probar después de realizar cada reparación hasta eliminar el fallo.

CÓMO BORRAR DTC



Al utilizar la función BORRAR del FixAdvisor Pro para borrar DTC de la computadora a bordo del vehículo, también se borrarán los datos específicos del fabricante (cuando sea aplicable).

Si piensa llevar el vehículo a un centro de servicio para reparación, NO borre los códigos de la computadora del vehículo . Si se borran los códigos, también se borrará importante información que podría ayudar al técnico a localizar y resolver el problema.

Para borrar los DTC de la memoria de la computadora de la manera siguiente:

- Conecte el FixAdvisor Pro al DLC del vehículo. Oprima el botón ENTRAR ← para continuar.
- Coloque la llave de la ignición en la posición ON. NO ponga en marcha el motor.
- Oprima y suelte el botón BORRAR .
 Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD.



- Si usted no quiere proceder, use los botones **ARRIBA** ♠ and **ABAJO** ▼, según sea necesario, para resaltar **NO**, después pulse el botón **ENTRAR** ← para cancelar el procedimiento de borrado.
- 4. Si desea borrar DTC, aparece la pantalla "To erase DTC's consult the vehicle's service repair manual..." (Para borrar DTC consulte el manual de reparación de servicio del vehículo). Será necesario consultar el manual de reparación de servicio de su vehículo para determinar los procedimientos para borrar los DTC.





El borrado de los DTC no corrige los problemas que causaron la aparición

problemas que causaron la aparición del código. Si no se realizan las reparaciones apropiadas para corregir el problema que causó la aparición de los códigos, los códigos volverán a aparecer y se iluminará el indicador de mal funcionamiento 'Check Engine' tan pronto como se manifieste el problema que causó la aparición de los DTC.

El FixAdvisor Pro es una herramienta de diagnóstico especial que se comunica con la computadora del vehículo. El FixAdvisor Pro le deja visualizar o "capturar" (grabar) datos en vivo en "tiempo real". Esta información incluye valores (voltios, rpm, temperatura, velocidad, etc.) e información de estado del sistema (bucle abierto, bucle cerrado, estado del sistema de combustible, etc.) generados por diversos sensores del vehículo, interruptores y accionadores.

En efecto, el FixAdvisor Pro le permite visualizar, en "tiempo real", los mismos valores de señal generados por los sensores, accionadores, interruptores o la información de estado de sistemas del vehículo que utiliza la computadora del vehículo al calcular y realizar ajustes y correcciones al sistema.

La información de funcionamiento del vehículo (valores/estado) en tiempo real (datos en vivo) que la computadora suministra al FixAdvisor Pro para cada sensor, accionador, interruptor, etc. se conoce como datos de identificación de parámetros (PID).

Cada PID (sensor, accionador, interruptor, estado, etc.) tiene un conjunto de características y opciones de funcionamiento (parámetros) que sirven para identificarlo. El FixAdvisor Pro muestra esta información para cada sensor, accionador, interruptor o estado que es compatible con el vehículo sujeto de la prueba.



ADVERTENCIA: Si es necesario conducir el vehículo a fin de realizar un procedimiento de resolución de problemas, SIEMPRE solicite la ayuda de otra persona. Una persona deberá conducir el vehículo mientras que la otra persona observa los datos en el FixAdvisor Pro. Es peligroso tratar de conducir y accionar el FixAdvisor Pro mal mismo tiempo, y podría causar un accidente de tráfico grave.

VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN VIVO

- Mientras que está ligado al vehículo, encienda el motor, despues pulse y suelte el botón LD.
- Aparece la información de datos en vivo (PID) en tiempo real compatible con el vehículo objeto de la prueba.
 - Si datos en vivo no es compatible con el módulo seleccionado actualmente, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla del FixAdvisor Pro.



No se olvide, lo que usted está observando son Datos en vivo en "tiempo real". Los valores (voltios, rpm, temperatura, velocidad del vehículo, estado del sistema, etc.) para los diversos PID que se muestran pueden cambiar cuando cambien las condiciones de funcionamiento del vehículo.





Cómo visualizar datos en vivo cómo personalizar los datos en vivo (PID)

- 3. Un vehículo usualmente es compatible con varios PID, sin embargo, sólo se puede mostrar en pantalla una cantidad limitada de datos PID a la vez. Si hay datos PID disponibles, en la pantalla aparecerá una flecha pequeña. Use los botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para desplazarse hacia arriba o hacia abajo a fin de visualizar todos los datos PID disponibles.
 - Si se pierde la comunicación con el vehículo mientras se está visualizando Datos en vivos, en la pantalla del FixAdvisor Pro aparecerá el mensaje "Se perdió la comunicación".
- Pulse y sostenga el botón ENTRAR ← J para ver la definición ampliada para el PID actualmente seleccionado. Pulse y suelte el botón ENTRAR ← J otra vez para volver a la lista del PID.
- 6. Si se presentan problemas en el vehículo, vea y compare la información de los Datos en vivo (PID) que aparece en el FixAdvisor Pro con las especificaciones contenidas en el manual de reparación del vehículo.



Si lo desea, puede "personalizar" la pantalla de Datos en vivo para mostrar solamente los PID que le interese visualizar. Consulte la sección **Cómo personalizar los Datos en vivo (PID)** más adelante para obtener. Además Datos en vivo
Comunicación con el
vehículo se ha perdido.
Verifique la conexión
en DLC. Oprima DTC
para continuar.



puede elegir ["]grabar" Datos en vivo para su visualización posterior. Consulte CÓMO GRABAR (CAPTURAR) DATOS EN VIVO en la página 133 para obtener detalles.

CÓMO PERSONALIZAR LOS DATOS EN VIVO (PID)

Esta opción le permite personalizar la pantalla del FixAdvisor Pro para mostrar solamente aquellos PID que sean de interés en el momento actual. Usted puede personalizar la pantalla de Datos en vivo al establecer el FixAdvisor Pro en el modo "Datos en vivo personalizados" y seleccionar solamente los PID que usted desee visualizar. Para personalizar la pantalla Datos en vivo, haga lo siguiente:

 Mientras que está ligado al vehículo, encienda el motor, despues pulse y suelte el botón M.

- Aparece en pantalla el Menú principal.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ▼, según sea necesario, para resaltar
 Menú datos en vivo, después oprima el botón ENTRAR .
 - Aparece en pantalla el Menú de Datos en vivo.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar el elemento Datos en vivo personalizados, después pulse el botón ENTRAR .
 - Si datos en vivo no es compatible con el módulo seleccionado actualmente, aparece un mensaje de advertencia en la pantalla del FixAdvisor Pro.
 - Si los datos en vivo personalizado fue previamente seleccionado, aparece en la pantalla los PIDs seleccionados actualmente. Para seleccionar datos en vivo personalizados, use los botones de ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar Seleccione más PIDs, después oprima el botón ENTRAR ◄ ...
 - Si datos en vivo personalizados no fue previamente seleccionada, aparece el menú Datos en vivo personalizados, y aparece resaltado el primer PID en el menú.
- 4. Use los botones ARRIBA and ABAJO para desplazarse a través de los PID disponibles. Cuando aparece resaltado el PID que desea visualizar, pulse el botón ENTRAR para seleccionarlo (una "marca de verificación" aparecerá en la casilla a la derecha del PID para confirmar su selección). Repita el procedimiento hasta que estén seleccionados todos los PID que desee visualizar.











- Para anular la selección de un PID seleccionado actualmente, resalte el PID, después pulse el botón ENTRAR ← .
 Desaparecerá de la casilla la marca de verificación.
- Al terminar de hacer sus selecciones, Oprima el botón LD para guardar su cambios.

- Ahora, el FixAdvisor Pro se encuentra en modo "Datos en vivo personalizados". En la pantalla del FixAdvisor Pro sólo aparecen los PID que usted seleccionó.
- Para salir del modo "Datos en vivo personalizados", pulse y el botón LD.

CÓMO GRABAR (CAPTURAR) DATOS EN VIVO

Puede grabar y guardar varios segmentos de información de Datos en vivo para cada PID compatible con el vehículo en la memoria del FixAdvisor Pro. Los Datos en vivo grabados pueden utilizarse como información valiosa para ayudarle en la resolución problemas del vehículo.

El FixAdvisor Pro puede "grabar" Datos en vivo de dos maneras:

- Grabar por medio de disparador DTC
- Grabar por medio de disparador manual



Si se pulsa el botón **POWER/LINK** (haterruptor/Enlace) en cualquier momento mientras el lector de códigos esté en modo Datos en vivo, cualquier Dato en vivo guardado (grabado) se borrará de la memoria del lector de códigos.

Grabar por medio de disparador DTC


Esta función graba automáticamente (captura) la información de Datos en vivo cuando un DTC la establece y la guarda en la memoria del FixAdvisor Pro. Los datos grabados (capturados) pueden ser una ayuda valiosa para la resolución de problemas, particularmente si existe la presencia de un fallo que está causando el establecimiento de un código DTC.

- Mientras que está ligado al vehículo, encienda el motor, despues pulse y suelte el botón M.
 - Aparece en pantalla el Menú principal.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar
 Menú datos en vivo, después oprima el botón ENTRAR .
 - Aparece en pantalla el Menú de Datos en vivo.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar el elemento Grabar datos actuales, después pulse el botón ENTRAR .





- Aparece en pantalla el "Menú grabar datos en vivo".
- 4. Use los botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar el elemento "Grabar con accionador DTC," después pulse el botón ENTRAR ◀ J.
 - Aparece la pantalla de Seleccionar el conjunto de datos. Usted puede grabar toda la lista de datos en vivo o una lista personalizada de datos en vivo.
 - Para registrar la lista completa de datos en vivo, uselos botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar Lista completa de datos en vivo, después oprima el botón ENTRAR ◀ J. Proceda al paso 7.







- 5. Use los botones ARRIBA and ABAJO para recorrer los PID disponibles. Cuando esté resaltado el PID que desea grabar, oprima el botón ENTRAR para seleccionarlo. (Una "marca" se mostrará en la casilla de verificación a la derecha de la PID para confirmar su selección). Repita el procedimiento hasta que sólo los PID que desea grabar todos han sido seleccionados.
 - Para deseleccionar un PID seleccionado, resalte el PID, después oprima el botón ENTRAR — . Se eliminará la marca de la casilla de verificación.
- Cuando termine de hacer sus selecciones, oprima el botón LD para guardar su selección. Vaya al paso 7.
- 7. Si códigos DTCs se almancena actualmente en la computadora del vehículo, un mensaje consultivo aparece. Use los botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar Borre los DTCs, después pulse el botón ENTRAR ← CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS (DTC) en la página 61.

Grabar datos en vivo
Modo de
disparador DTC

Borre por favor DTCs
antes de grabar con
accionador DTC.
Seleccione y oprima

- Cuando aparezca la pantalla "Listo para grabar", establezca el motor en la condición de marcha que causa el establecimiento del código DTC.
 - Si es necesario, conduzca el vehículo hasta que éste alcance la velocidad a la cual ocurre el problema.
- 9. Cuando el lector de códigos detecta un fallo que causa el establecimiento de un DTC, automáticamente graba y guarda aproximadamente 100 segmentos de información de Datos en vivo en su memoria (de acuerdo con su selección de disparador) para cada PID compatible con el vehículo.
 - Los tres LED parpadearán por tres segundos para indicar que se está grabando Datos en vivo, y aparece en la pantalla el mensaje "Un momento por favor", junto con el número del segmento que es grabados.
 - - Si decide cancelar el proceso de grabación antes de que se completó la grabación, muestra un mensaje de asesor, preguntando si desea ver la lista de datos en vivo que se registró. Use los botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para seleccione Sí o No, según lo deseado, después oprima el botón ENTRAR ◆ J.
 - Si no fue exitoso el proceso de grabación de datos en vivo, aparece un mensaje de asesor en pantalla de la herramienta de diagnóstico. Oprima el botón M para volver al Menú de grabar datos en vivo.

Grabar datos en vivo Modo de disparador DTC
Listo para grabar.
Esperando DTC.

Grabar datos en vivo Accionador DTC Un momento por favor, Segmento 3 de la grabación

iLa grabación de datos en vivo tuvo éxito! ¿Desea verio ahora? Seleccione y oprima 🗗 Si

¡No se terminó la grabación de datos en vivo! ¿Quieres ver lista de datos en vivo grabada?

Seleccione y oprima +

Grabar datos en vivo XXXXXXX
¡Grabación de datos en vivo no tuvo éxito!



Si selecciona **S**i, el lector de códigos entra en modo de "Reproducción" desde el cual puede ver la reproducción segmento por segmento de Datos en vivo (consulte CÓMO REPRODUCIR DATOS EN VIVO en la página 138 para obtener más detalles). Si selecciona **No**, la pantalla regresa al modo "Vista de datos en vivo".

10. Puede salir del "Modo grabar datos en vivo" en cualquier momento al pulsar y mantener presionado el botón M hasta que aparezca el Menú principal".



Si lo desea, puede transferir la información grabada de Datos en vivo a una PC por medio del software opcional (véase las instrucciones incluidas con el software para obtener más información).

Grabar por medio de disparador manual

Esta opción le permite seleccionar el momento preciso en el cual ocurrirá la grabación de Datos en vivo. La opción de Grabar por medio de disparador manual puede ser una valiosa FixAdvisor Pro para la resolución de problemas intermitentes que no cumplen los requisitos para el establecimiento de un código DTC. Aunque no haya un DTC presente, los problemas intermitentes a veces se manifestarán brevemente, por una pocas fracciones de segundo o solamente a velocidades específicas del vehículo o en algunas condiciones de funcionamientos.

- Mientras que está ligado al vehículo, encienda el motor, despues pulse y suelte el botón M.
 - Aparece en pantalla el Menú principal.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar
 Menú datos en vivo, después oprima el botón ENTRAR .
 - Aparece en pantalla el Menú de Datos en vivo.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar el elemento Grabar datos actuales, después pulse el botón ENTRAR .
 - Aparece en pantalla el Menú grabar datos en vivo.
- 4. Use los botones ARRIBA and ABAJO , según sea necesario, para resaltar el elemento Grabar según disparador manual, después pulse el botón ENTRAR .







- Aparece la pantalla de Seleccionar el conjunto de datos. Usted puede grabar toda la lista de datos en vivo o una lista personalizada de datos en vivo.
- Grabar datos en vivo
 Seleccione y oprima
 Lista de datos en vivo
 completa
 Lista de datos en vivo
 personalizados



Grabar datos actuales

Modalidad de accionamiento manual

Listo para grabar. Oprima ⊢para grabar

datos actuales

- 5. Use los botones ARRIBA and ABAJO para recorrer los PID disponibles. Cuando esté resaltado el PID que desea grabar, oprima el botón ENTRAR para seleccionarlo. (Una "marca" se mostrará en la casilla de verificación a la derecha de la PID para confirmar su selección). Repita el procedimiento hasta que sólo los PID que desea grabar todos han sido seleccionados.
- Cuando termine de hacer sus selecciones, oprima el botón LD para guardar su selección. Vaya al paso 7.
- Aparece el mensaje "Un momento por favor" en la pantalla de. Cuando el lector de códigos está listo para grabar Datos en vivo, aparece la pantalla "Grabar datos en vivo".
- Establezca el motor en la condición de funcionamiento en la que se manifiesta el problema.
 - Si es necesario, conduzca el vehículo hasta que éste alcance la velocidad a la cual ocurre el problema.

9. Cuando ocurra el problema, pulse y suelte el botón LD.

Cómo visualizar datos en vivo cómo reproducir datos en vivo

- Los tres LED parpadearán por tres segundos para indicar que se está grabando Datos en vivo, y aparece en la pantalla el mensaje "Un momento por favor", junto con el número del segmento que es grabados.
- Al terminar de grabar, aparece una pantalla de confirmación, que le pregunta si desea ver los datos grabados. Use los botones ARRIBA
 ▲ and ABAJO ▼ , según sea necesario, para seleccionar Sí o No según lo desee, después pulse el botón ENTRAR ← ...

Grabar datos en vivo
Accionador
manualmente
Un momento por favor,
Segmento 3 de la
grabación

¡La grabación de datos en vivo tuvo éxito! ¿Desea verio ahora? Seleccione y oprima +



Si selecciona **S**í, el lector de códigos entra en modo de "Reproducción" desde el cual puede ver la reproducción segmento por segmento de Datos en vivo (consulte CÓMO REPRODUCIR DATOS EN VIVO en la página 138 para obtener más detalles). Si selecciona **No**, la pantalla regresa al modo "Vista de datos en vivo".

10. Puede salir del "Modo grabar datos en vivo" en cualquier momento al pulsar y mantener presionado el botón M hasta que aparezca el Menú principal.



Si lo desea, puede transferir la información grabada de Datos en vivo a una PC por medio del software opcional (véase las instrucciones incluidas con el software para obtener más información).

CÓMO REPRODUCIR DATOS EN VIVO

Después de grabar los Datos en vivo, se guardan en la memoria del FixAdvisor Pro. Puede ver los Datos grabados en vivo inmediatamente después de grabarlos al seleccionar Sí desde la pantalla de confirmación de Grabar datos en vivo (véase CÓMO GRABAR (CAPTURAR) DATOS EN VIVO en la página 133 para obtener más información), o puede verlos posteriormente mediante el uso de la función "Reproducir".

- 1. Oprima v suelte el botón M.
 - Aparece el Menú principal.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ▼, según sea necesario, para resaltar
 Menú de datos en vivo, después oprima el botón ENTRAR J.


Seleccione y oprima + Prueba especial
Menu datos en vivo
Infos de vehículo
Biblioteca DTC
Ubicaciones de DLC
Versión de firmware
Ajustes de herramienta

- Aparece el Menú de datos en vivo.
- 3. Use los botones ARRIBA A and ABAJO , según sea necesario, para resaltar Reproducción de datos en vivo. después oprima el botón **ENTRAR ←** .
 - La pantalla muestra los datos en vivo grabados. comenzando con segmento "disparador".



Al seleccionar **Sí** desde la pantalla de confirmación de Grabar datos en vivo. el lector de códigos se establece en modo "Reproducir datos en vivo", y la pantalla muestra los datos en vivo ya grabados. comenzando segmento "disparador".

Un vehículo usualmente es compatible con varios PID, sin embargo, sólo se mostrar en pantalla cantidad limitada de datos PID a la vez.



- flecha pequeña. Use los botones ARRIBA and ABAJO . según sea necesario, para desplazarse hacia arriba o hacia abajo a fin de visualizar todos los datos PID disponibles.
- Al ver los Datos en vivo grabados, verifique cualesquier irregularidades en cualquiera de los valores PID/información de señal (LTFT %, RPM, MAP, TEMP, etc.). Si alguno de los PID no está dentro de las especificaciones o si se detectan irregularidades, siga los procedimientos indicados en el manual de reparación del vehículo para realizar la resolución de problemas adicional y la reparación.



Al reproducir los Datos en vivo, aparecen en pantalla todos los PID disponibles, incluso si usted ha personalizado las selecciones de Datos en vivo.



Si no hay Datos en vivo almacenados actualmente en la memoria del lector de códigos, aparece en la pantalla un mensaje de advertencia. Pulse el botón DTC/FF (Desplazarse por DTC/Datos Instantáneos) para salir del modo "Reproducir datos en vivo".

- Después de ver toda la información PID para el segmento actual de Datos en vivo, use el botón **ABAJO v** para desplazarse hasta el final de la lista de PID. Resalte el elemento **Próximo segmento** o Segmento anterior, según lo desee, después pulse el botón ENTRAR ← .
- 5. Al terminar de ver los Datos en vivo grabados anteriormente, se puede salir del modo "Reproducir datos en vivo" mediante el procedimiento apropiado que se indica a continuación:





Cómo visualizar datos en vivo cómo reproducir datos en vivo

- Si el lector de códigos está conectado a un vehículo, use el botón ABAJO ▼ para desplazarse hasta el final de la lista PID, resalte el elemento Salir de Reproducción, después pulse el botón ENTRAR ← ...
- Si el Lector de códigos no está conectado a un vehículo, pulse el botón M.

Además de recuperar los Códigos de diagnóstico de problemas (DTC) y ver los Datos en vivo, se puede utilizar el FixAdvisor Pro para realizar pruebas adicionales de diagnóstico, y para ver la información de diagnóstico y del vehículo almacenada en la computadora a bordo del vehículo.

El menú de selección de modo "Menú prueba especial" permite acceder a pruebas adicionales.

Para acceder al Menú prueba especial:

- Oprima el botón M.
 - Aparece el Menu principal
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar
 Prueba especial, después oprima el botón ENTRAR .
 - Aparece el Menú prueba especial.

El "Menú prueba especial" permite el acceso a las siguientes funciones:

- Prueba de sensor de O2 Sensor -Recupera y muestra los resultados de la prueba del monitor del sensor de O2 de la computadora del vehículo.
- Prueba no continua Recupera y muestra en pantalla los resultados de las pruebas para componentes y sistemas del tren de potencia relacionados con las emisiones que no se monitorean continuamente.
- Fuga en el sistema EVAP Realiza una prueba de fugas para el sistema EVAP del vehículo.

PRUEBA DEL SENSOR DE 02

Las normativas OBD2 estipulan que los monitores aplicables del vehículo y el funcionamiento de prueba de los sensores de oxigeno (O2) identifiquen los problemas que pueden afectar el consumo eficiente de combustible y las emisiones del vehículo. Estas pruebas se realizan automáticamente cuando las condiciones de funcionamiento se encuentran dentro de los límites predefinidos. Los resultados de estas pruebas se guardan en la memoria de la computadora a bordo.

La función de **Prueba del sensor de O2** le permite recuperar y visualizar los resultados de las pruebas más recientes del monitor del sensor de O2 desde la computadora a bordo del vehículo.

Los vehículos están equipados con múltiples sensores de O2. Los sensores de O2 están instalados corriente arriba (antes) y corriente abajo (después) de los convertidores catalíticos del sistema de escape. El nombre de un sensor de O2 identifica su ubicación en el sistema de escape. El nombre de cada sensor de O2 se compone de tres partes:





O2S XX YY -o bien - O2S X Y

- O2S ésta es la designación básica para todos los sensores de O2.
- X o XX Estos caracteres identifican la ubicación del sensor de O2 en relación con un banco de cilindros. Un sensor de O2 para el banco de cilindros 1 se identifica con la designación "1" o "B1"; un sensor para el banco de cilindros 2 se identifica como "2" o "B2."



"Banco uno" indica el lado del motor donde está localizado el cilindro número uno (en motores en V). El banco dos es el opuesto al banco uno.

■ Y o YY - Estos caracteres identifican la ubicación del sensor de O2 en relación con el convertidor catalítico del sistema de escape. Un sensor de O2 localizado corriente arriba del convertidor catalítico se identifica por medio de la designación "1" o "S1", un sensor localizado corriente abajo del convertidor catalítico se identifica como "2" o "S2".

Por ejemplo, O2S12 o O2SB1S2 es la designación para el sensor de O2 corriente abajo para el banco de cilindros 1.




El FixAdvisor Pro no realizar las pruebas de los sensores de O2, pero recupera los resultados de las pruebas de sensores de O2 realizadas más recientemente desde la memoria de la computadora a bordo. Se puede recuperar los resultados de las pruebas del sensor de O2 para una sola prueba de un sensor en un momento dado.

- Desde el "Menú prueba especial", use los botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar el elemento Prueba del sensor de O2, después pulse el botón ENTRAR ← ...
- Mientras la petición se envía a la computadora a bordo del vehículo, aparece el mensaje "Un momento por favor".
 - Aparece en pantalla la instrucción "Seleccione el sensor". La pantalla muestra todos los sensores de O2 aplicables al vehículo sujeto de la prueba.




Si las pruebas del sensor de O2 no son compatibles con el vehículo sujeto de la prueba, en la pantalla del FixAdvisor Pro aparece un mensaje de advertencia. Pulse el botón **M** para regresar al "Menú prueba especial".

Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ▼, seqún sea necessario, para resultar el sensor de O2 para el cual desea ver los resultados de las pruebas, después pulse el botón ENTRAR .







- Al recuperar los resultados de la prueba, los datos para la prueba de sensor seleccionada aparecerán en la pantalla del FixAdvisor Pro.
- Al terminar de ver los datos de pruebas recuperados, pulse el botón M para regresar a la pantalla "Seleccione la sensor".




PRUEBA NO CONTINUA

La **Prueba no continuar** recupera y muestra en pantalla los resultados de prueba de sensor de O2 sensor, de las pruebas para componentes, y sistemas del tren de potencia relacionados con las emisiones que no se monitorean continuamente. El fabricante del vehículo determina cuáles con las pruebas disponibles.



El FixAdvisor Pro no realiza una prueba no continua, pero recupera los resultados de las pruebas realizadas más recientemente de la memoria de la computadora a bordo. Se puede recuperar resultados de pruebas no continuas solamente para una prueba en un momento dado.

- Desde el "Menú prueba especial", use los botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar el elemento Prueba no continua, después pulse el botón ENTRAR ←.
- Mientras la petición se envía a la computadora a bordo del vehículo, aparece el mensaie "Un momento por favor...".
 - Aparece en pantalla la instrucción "Seleccione la prueba". La pantalla muestra todas las pruebas aplicables al vehículo sujeto de la prueba. Consulte el manual de reparación de mantenimiento del vehículo para obtener información relacionada con las pruebas no continuas.





Prueba no continua



Si el vehículo sujeto de la prueba no es compatible con las pruebas no continuas, en la pantalla del FixAdvisor Pro aparece un mensaje de advertencia. Pulse el botón **M** para regresar al Menú prueba especial.

Este vehículo no admite la prueba no continua


- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ▼, según sea necesario, para resaltar la prueba deseada, después pulse el botón ENTRAR .
- 4. Al recuperar los resultados de la prueba, los datos para la prueba seleccionada aparecerán en la pantalla del FixAdvisor Pro. La pantalla muestra la información siguiente:

- Número de ID de prueba
- Número de ID de Módulo
- Número de ID de Componente
- Límite Mín o Máx de prueba



Para una prueba determinada solamente se muestra un límite de prueba, **Mín** o **Máx**.

Valor de prueba y Estado





El FixAdvisor Pro calcula el **Estado** mediante la comparación del **Valor de Prueba** con el límite de prueba mostrado (**Mín** o **Máx**). El Estado se indica como **Bajo**, **Alto** u **OK**.

 Al terminar de ver los datos de pruebas recuperados, pulse el botón M para regresar al "Seleccione prueba".

FUGA EN EL SISTEMA EVAP

La función de **Fuga en el sistema EVAP** le permite iniciar una prueba de fugas para el sistema EVAP del vehículo.



El FixAdvisor Pro no realiza la prueba de fugas, pero indica a la computadora a bordo del vehículo que inicie la prueba. El fabricante del vehículo determina los criterios y el método para detener la prueba después de que comienza. ANTES de usar la función de Prueba del sistema, consulte el manual de reparación de servicio del vehículo para determinar los procedimientos necesarios para detener la prueba.

- Desde el "Menú prueba especial", use los botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar el elemento "Fuga en el sistema EVAP", después pulse el botón ENTRAR ◄ ...
- Mientras la petición se envía a la computadora a bordo del vehículo, aparece el mensaje "Un momento por favor".





Algunos fabricantes de vehículos no permiten que el FixAdvisor Pro ni otros dispositivos externos controlen los sistemas del vehículo. Si el vehículo sujeto de la prueba no es compatible con la prueba Fuga del sistema EVAP, en la pantalla del FixAdvisor Pro aparece un mensaje de advertencia. Pulse el botón M para regresar al Menú prueba especial.

Prueba EVAP de fugas
Este vehículo no admite
la prueba EVAP de fugas

3. Cuando la computadora a bordo del vehículo inicia la prueba de fugas del sistema EVAP, en la pantalla del FixAdvisor Pro aparece un mensaje de confirmación. Pulse el botón M para regresar al "Menú prueba especial".

Prueba EVAP de fugas Se envió petición de prueba

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

La función de **Información del vehículo** ofrece tres opciones para recuperar información de referencia para el vehículo sujeto de la prueba; **ID del vehículo**, **módulos disponibles** y **IPT** (Rastreo de dedempeño en uso).

Cómo recuperar la información de ID del vehículo




La función de ID del vehículo es aplicable a los vehículos del año 2000 y posteriores que cumplen con las normativas OBD2.

El FixAdvisor Pro puede recuperar una lista de información (suministrada por el fabricante del vehículo), exclusiva para el vehículo sujeto de la prueba, desde la computadora a bordo del vehículo. Esta información puede incluir:

- Fl número VIN del vehículo
- El número de identificación del módulo de control.
- Las ID de calibración del vehículo. Estas ID identifican únicamente las versiones de software para los módulos de control del vehículo.
- Los números de verificación de calibración del vehículo (Calibration Verification Number CVN) estipulados por las normativas ODB2. Los números CVN se utilizan para determinar si las calibraciones relacionadas con las emisiones para el vehículo sujeto de la prueba han cambiado. La computadora del vehículo puede producir uno o más CVN.
- Mientras que está ligado al vehículo, pulse y suelte el botón M.
 - Aparece en pantalla el "Menú principal."
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar ID
 del vehículo, después oprima el botón
 ENTRAR .
 - Aparece en pantalla el menú "Menú de información del vehículo".
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar el elemento ID del vehículo, después pulse el botón ENTRAR .

Seleccione y oprima 🗗
Prueba especial
Menu datos en vivo
Infos de vehículo
Biblioteca DTC
Localizador de DLC
Versión de firmware
Ajustes de herramienta





La primera vez que se use la función **ID del vehículo**, puede demorarse <u>varios minutos</u> para recuperar la información de la computadora del vehículo.

- Al terminar el proceso de recuperación, la información de ID del vehículo aparece en la pantalla del FixAdvisor Pro. Use los botones ARRIBA and ABAJO ▼, según sea necesario, para visualizar toda la lista.
- Al terminar de ver la información de ID del vehículo recuperada, pulse el botón M para regresar al "Menú de información del vehículo".



Visualización de módulos disponibles

El FixAdvisor Pro puede recuperar una lista de módulos compatibles con el vehículo sujeto de la prueba.

- Mientras que está ligado al vehículo, pulse y suelte el botón M.
 - Aparece en pantalla el "Menú principal."
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar ID
 del vehículo, después oprima el botón
 ENTRAR .
 - Aparece en pantalla el menú "Menú de información del vehículo".
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar el elemento Módulos disponibles, después pulse el botón ENTRAR ...
- 4. Al terminar el proceso de recuperación, en la pantalla del FixAdvisor Pro aparece una lista completa de módulos compatibles con el vehículo sujeto de la prueba. Use los botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para visualizar toda la lista.
- Al terminar de ver la información de ID del vehículo recuperada, pulse el botón M para regresar al "Menú de información del vehículo".

Seleccione y oprima + Prueba especial Menu datos en vivo Infos de vehículo Biblioteca DTC Localizador de DLC Versión de firmware Ajustes de herramienta




Módules disponibles
Protocolo ISO9141
Módulo# \$10

Visualización del Rastreo de desempeño en uso (IPT)

El FixAdvisor Pro puede recuperar estadísticas de rastreo de desempeño e uso para los monitores compatibles con el vehículo sujeto de la prueba. Dos valores se vuelven para cada monitor; el número de épocas que todo condicione necesario para que un monitor específico detecte un malfuncionamiento para haber sido encontrado (XXXCOND) y el número de épocas que el vehículo se ha funcionado bajo condiciones específicas para el monitor (XXXCOMP). Las estadísticas también se proporcionan para el número de épocas que el vehículo se ha funcionado en condiciones de la supervisión del OBD (OBDCOND), y el número de épocas se ha encendido el motor de vehículo (IGNCNTR).

- Mientras que está ligado al vehículo, oprima y suelte el botón M.
 - Aparece en pantalla el "Menú principal."
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ▼, según sea necesario, para resaltar Información de vehículo, después oprima el botón ENTRAR .
 - Aparece en pantalla el "Menú información de vehículo."
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ▼, según sea necesario, para resaltar
 IPT, después oprima el botón ENTRAR
 ↓
 - Si el vehículo sujeto de la prueba no es compatible con el Rastreo de desempeño en uso, en la pantalla del FixAdvisor Pro aparece un mensaje de advertencia. Oprima el botón M para salir.
- 4. Al terminar el proceso de recuperación de datos, aparecerán en la pantalla del FixAdvisor Pro las estadísticas de Rastreo de desempeño en uso de los monitores compatibles con el vehículo sujeto de la prueba. Use los botones ARRIBA and ABAJO para ver toda la lista.
- Al terminar de ver las estadísticas, oprima el botón M para volver al " Menú información de vehículo "









USO DE LA BIBLIOTECA DTC (OBD1)

Puede utilizar el FixAdvisor Pro para localizar la definición de un DTC OBD1 especificado.

- Con el FixAdvisor Pro en modo OBD2, oprima y suelte el botón M.
 - Aparece el menú principal.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar
 Biblioteca de DTC en el Menú principal, después oprima el botón ENTRAR .
 - Aparece el Menú biblioteca de códigos.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar Biblioteca OBD1 en el Menú biblioteca de códigos, después oprima el botón ENTRAR —.
- Aparece la pantalla Introducir DTC. En la pantalla aparece el código "001", y el primer "0" aparece resaltado.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓ , según sea necesario, para desplazarse hasta el primer dígito del DTC, después optima el botón DTC/FF.
 - El carácter seleccionado aparece iluminado de manera continua, y aparece resaltado el siguiente carácter.
- 6. Seleccione los dígitos restantes de la misma manera, pulsando el botón DTC/FF para confirmar cada dígito. Al terminar de seleccionar todos los dígitos del DTC, pulse el botón ENTRAR —.
 - Aparece la pantalla Seleccionar fabricante.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar el fabricante de vehículo deseado, después oprima el botón ENTRAR J.
 - Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de LCD.
 - Si no aparece el fabricante correcto, use los botones ARRIBA 📤 and


ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar **No**, después oprima el botón **ENTRAR** ◀ para regresar a la lista de fabricantes de vehículos.

Seleccione y oprima + Prueba especial
Menu datos en vivo
Infos de vehículo
Biblioteca DTC
Ubicaciones de DLC
Versión de firmware
Ajustes de herramienta

Biblioteca DTC
Seleccione y oprima ←
Biblioteca DTC OBD1
Biblioteca DTC OBD2

Biblioteca DTC
DTC: 001
Oprima DTC para
seleccione
Oprima + para ver
Oprima M para salir

Seleccione fabricante
Chrysler Ford
GM Honda
Toyota
Salir



 Si aparece el fabricante correcto, use los botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar Sí, después pulse el botón ENTRAR ← para ver la definición del DTC.



Si no hay disponible una definición para el DTC que usted ha introducido, aparece un mensaje de aviso en la pantalla del FixAssist Pro.

 Si desea ver definiciones de DTC adicionales, oprima el botón M para volver a la pantalla Introducir DTC, y repita los pasos 4 a 7.



Definición para el DTC no esta disponible, visitenos por favor: www.Matco.CarScan.com

 Después de haber visualizado todos los DTC deseados, oprima el botón M para volver a la pantalla en Introducir DTC (si es necesario) después oprima el botón M para salir de la Biblioteca de DTC.

USO DE LA BIBLIOTECA DTC (OBD2)

Puede utilizar el FixAdvisor Pro para localizar la definición de un DTC OBD2 especificado.

- Con el FixAdvisor Pro en modo OBD2, oprima y suelte el botón M.
 - Aparece el menú principal.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar
 Biblioteca de códigos en el Menú principal, después oprima el botón
 ENTRAR .
 - Aparece Menú biblioteca de códigos.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ▼, según sea necesario, para resaltar
 Biblioteca OBD2 en el Menú biblioteca de códigos, después oprima el botón
 ENTRAR .
 - Aparece la pantalla Introducir DTC. En la pantalla aparece el código "P0001", y la "P" aparece resaltado.
- 4. Use los botones ARRIBA and ABAJO , según sea necesario, para desplazarse hasta el tipo de código de fallo DTC requerido (P = Tren de potencia, U = Red, B = Carrocería, C = Chasis), después oprima el botón DTC/FF.







- El carácter seleccionado se ilumina de manera "continua", y comienza aparece resaltado el siguiente carácter.
- 5. De la misma manera, seleccione los caracteres restantes en el DTC, y oprima el botón DTC/FF para confirmar cada carácter. Después de seleccionar todos los caracteres DTC, oprima el botón ENTRAR para visualizar la definición del código de fallo DTC.
 - Si introdujo un código DTC "Genérico" (DTC que comienzan con "P0", "P2" y algunos con "P3"):
 - Aparecen en la pantalla del FixAdvisor Pro el DTC seleccionado y la definición de DTC (si está disponible).

Si no hay disponible una definición para el DTC que haya introducido, un mensaje consultivo aparece en la pantalla del FixAdvisor Pro.

- Si introdujo un código DTC Específico del fabricante (DTC que comienzan con "P1" y otros con "P3"):
 - Aparece la pantalla "Seleccionar fabricante".

 - Si aparece el fabricante correcto, use los botones ARRIBA ▲ and ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar Sí, después oprima el botón ENTRAR ← para continuar.

P2247 Genérico Circuito del inyector de cilindro 5 alto

P1274 Ford
Definición para el DTC
no esta disponible,
visitenos por favor:
www.Matco.Carscan.com

Seleccione fabricante
Chrysler Ford
GM Honda
Toyota
Salir

Usted ha seleccionado: Acura P2281 ¿Es esto correcto? Seleccione y oprima ↓ Si No



Si no hay disponible una definición para el código DTC que introdujo, aparece un mensaje de aviso en la pantalla del FixAdvisor Pro.

6. Si desea ver las definiciones de códigos de fallo DTC adicionales, pulse el botón ENTRAR ← para volver a la pantalla 'Introducir DTC', y repita los pasos 4 y 5. P1274 Ford
Definición para el DTC
no esta disponible,
visitenos por favor:
www.Matco.Carscan.com

 Después de haber visualizado todos los DTC deseados, oprima el botón M para volver a la pantalla en Introducir DTC (si es necesario) después oprima el botón M para salir de la Biblioteca de DTC.

USANDO EL LOCALIZADOR DE DLC

Usted puede encontrar los ubicaciones del DLC para un vehículo seleccionado.

- Con el FixAdvisor Pro en el modo OBD2, oprima y suelte el botón M.
 - Aparece el Menú principal.
- Use los botones ARRIBA y ABAJO
 ▼, según sea necesario, para resaltar Ubicaciones de DLC en el Menú principal, después oprima el botón ENTRAR
 - Aparece la pantalla de Seleccionar origen de vehículo.
- Use los botones ARRIBA y ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar el origen del vehículo deseado, después oprima el botón ENTRAR —¹.
 - Aparece la pantalla de Seleccionar marca del vehículo.
- Use los botones ARRIBA y ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar la marca del vehículo deseado, después oprima el botón ENTRAR —¹.
 - Aparece la pantalla de Seleccionar año del modelo del vehículo.
- Use los botones ARRIBA y ABAJO
 ✓, según sea necesario, para resaltar el año de modelo de vehículo deseado, después oprima el botón ENTRAR
 - Aparece la pantalla de Seleccionar modelo del vehículo.
- 6. Use los botones ARRIBA y ABAJO ▼, según sea necesario, para resaltar el modelo de vehículo deseado, después oprima el botón ENTRAR ◄ .



Localizador DLC Seleccione origen del vehículo y oprima (I Nacionales Asia Europea

Localizador DLC

Seleccione la marca del vehículo y oprima 4Acura Hummer
Buick Infiniti
Chevrolet Kia
Daewoo Mazda
Ford Mercury
GMC Volver

Localizador DLC
Seleccione el año
modelo del vehículo y
oprima 41
1996 1997
1998 1999
2000 2001
2002 2003
Volver

Localizador DLC

Seleccione el modelo del vehículo y oprima + Página siguiente Avalon Camry Corolla Paseo Previa Prius Seguoia Sienna Tundra Volver

- Aparece en pantalla una descripción de la ubicación de DLC para el vehículo seleccionado.
- Cuando haya terminado de ver la ubicación de DLC, oprima el botón M para volver al Menú principal.

CÓMO VERIFICAR LA VERSIÓN DE FIRMWARE

Puede ver la versión del firmware para el FixAdvisor Pro.

- Con el FixAdvisor Pro en modo OBD2, oprima y suelte el botón M.
 - Aparece el menú principal.
- Use los botones ARRIBA and ABAJO
 ▼, según sea necesario, para resaltar
 Versión de Firmware en el Menú princilap, después oprima el botón ENTRAR .
 - Aparece la ventana Versión de Firmware.
 - La pantalla muestra la versión de firmware existente en la herramienta de diagnóstico versión de bootloader y versión de la base de datos.
- Oprima el botón M para regresar al Menu principal.





Versión de firmware: V1.00.00 Versión de bootloader: V1.00.00 Versión de la base de datos: V1.00.00

A continuación se detalla una lista de PID genéricos (globales) y sus descripciones.

Pantella			
de LCD	Unidad	Valor	Descripciones de PID
ACC Pedal D	%	XXX.X	Posición D del pedal del acelerador
ACC Pedal E	%	XXX.X	Posición E del pedal del acelerador
ACC Pedal F	%	XXX.X	Posición F del pedal del acelerador
Air Status	-	UPS, DNS, OFF	Condicion de aire secundario comandado
Ambient	*C / *F	XXX	Temperatura de aire ambiente
Aux Input Status	-	On / Off	Condicion de entrada auxiliar
BARO	kPa / inHg	XXX / XX.X	Presión barométrica
Calc LOAD	%	XXX.X	Valor de CARGA calculada
CAT Temp 11	*C / *F	XXXX.X	Temperatura de catalizador de banco 1 - Sensor 1
CAT Temp 12	*C / *F	XXXX.X	Temperatura de catalizador de banco 1 - Sensor 2
CAT Temp 21	*C / *F	XXXX.X	Temperatura de catalizador de banco 2 - Sensor 1
CAT Temp 22	*C / *F	XXXX.X	Temperatura de catalizador de banco 2 - Sensor 2
Command EGR	%	XXX.X	EGR Comandado
Command EVAP	%	XXX.X	Purgado evaporativo comandado
Command TAC	%	XXX.X	Accionador de la mariposa de admisión comandado
Dist DTC Clr	km / mile	XXXXX	Distancia desde que se borraron los DTC
Dist MIL ON	km / miles	XXXXX	Distancia recorrida mientras el indicador MIL está ENCENDIDO
ECT	*C / *F	XXX / XXX	Temp. de anticongelante de motor
ECU Volts	V	XX.XXX	Voltaje de módulo de control
EGR Error	%	XXX.X	Presión de vapor de sistema de evaporación
Eng RPM	min	XXXXX	RPM del motor
EQ Ratio	-	X.XXX	Relación de equivalencia comandada

Pantella de LCD	Unidad	Valor	Descripciones de PID
EQ Ratio 11	-	X.XXX	Banco 1 - Relación de equivalencia de sensor 1
EQ Ratio 12	-	X.XXX	Banco 1 - Relación de equivalencia de sensor 2
EQ Ratio 13	-	X.XXX	Banco 1 - Relación de equivalencia de sensor 3
EQ Ratio 14	-	X.XXX	Banco 1 - Relación de equivalencia de sensor 4
EQ Ratio 21	-	X.XXX	Banco 2 - Relación de equivalencia de sensor 1
EQ Ratio 22	-	X.XXX	Banco 2 - Relación de equivalencia de sensor 2
EQ Ratio 23	-	X.XXX	Banco 2 - Relación de equivalencia de sensor 3
EQ Ratio 24	-	X.XXX	Banco 2 - Relación de equivalencia de sensor 4
EVAP Press	Pa / in H2O	XXXX.XX / XX.XXX	Presión de vapor de sistema de evaporación
FP / Vac	kPa / PSI	XXXX.XXX / XXX.X	Presión de riel del combustible relativa al vacío
Fuel Level	%	XXX.X	Entrada de nivel de combustible
Fuel Press	kPa / PSI	XXX / XX.X	Presión del riel del combustible
Fuel Press	kPa/ PSI	XXXXX / XXXX.X	Presión del riel del combustible
Fuel Sys 1	-	OL	Condicion de sistema de combustible 1
Fuel Sys 1	-	CL	Condicion de sistema de combustible 1
Fuel Sys 1	-	OL-Drive	Condicion de sistema de combustible 1
Fuel Sys 1	-	OL-Fault	Condicion de sistema de combustible 1
Fuel Sys 1	-	CL-Fault	Condicion de sistema de combustible 1
Fuel Sys 2	-	OL	Condicion de sistema de combustible 2
Fuel Sys 2	-	CL	Condicion de sistema de combustible 2
Fuel Sys 2	-	OL-Drive	Condicion de sistema de combustible 2

Pantella de LCD	Unidad	Valor	Descripciones de PID
Fuel Sys 2	-	OL-Fault	Condicion de sistema de combustible 2
Fuel Sys 2	-	CL-Fault	Condicion de sistema de combustible 2
IAT	*C / *F	XXX / XXX	Temperatura del aire de admisión
LOAD Value	%	XXX.X	Valor de carga absoluta
LTFT B1	%	XXX.X	Banco 1 de ajuste de combustible de largo plazo
LTFT B2	%	XXX.X	Banco 2 de ajuste de combustible de largo plazo
LTFT B3	%	XXX.X	Banco 3 de ajuste de combustible de largo plazo
LTFT B4	%	XXX.X	Banco 4 de ajuste de combustible de largo plazo
MAF	g/s ; lb/min	XXX.XX / XXXX.X	Cantidad de flujo de aire del sen- sor del flujo de la masa de aire
MAP	kPa / PSI	XXX / XX.X	Presión absoluta de múltiple de entrada
MIL On Time	hrs, min	XXXX, XX	Tiempo de marcha del motor mientras el indicador MIL está ENCENDIDO
Monitor Status	-	ICONS on Display	Condicion de monitor en este ciclo de conducción
O2S B1 S1	V	X.XXX	Banco 1 - Sensor 1
O2S B1 S1 mA	mA	X.XXX	Banco 1 - Corriente de sensor 1 de O2S
O2S B1 S1 V	V	X.XXX	Banco 1 - Relación de equiva- lencia de sensor 1
O2S B1 S2	V	X.XXX	Banco 1 - Sensor 2
O2S B1 S2 mA	mA	X.XXX	Banco 1 - Corriente de sensor 2 de O2S
O2S B1 S2 V	V	X.XXX	Banco 1 - Relación de equiva- lencia de sensor 2
O2S B1 S3	V	X.XXX	Banco 1 - Sensor 3
O2S B1 S3 mA	mA	X.XXX	Banco 1 - Corriente de sensor 3 de O2S
O2S B1 S3 V	V	X.XXX	Banco 1 - Relación de equiva- lencia de sensor 3
O2S B1 S4	V	X.XXX	Banco 1 - Sensor 4
O2S B1 S4 mA	mA	X.XXX	Banco 1 - Corriente de sensor 4 de O2S

Pantella de LCD	Unidad	Valor	Descripciones de PID
O2S B1 S4 V	V	X.XXX	Banco 1 - Voltaje de sensor 4 de O2S
O2S B2 S1	V	X.XXX	Banco 2 - Sensor 1
O2S B2 S1 mA	mA	X.XXX	Banco 2 - Corriente de sensor 1 de O2S
O2S B2 S1 V	V	X.XXX	Banco 2 - Voltaje de sensor 1 de O2S
O2S B2 S2	V	X.XXX	Banco 2 - Sensor 2
O2S B2 S2 mA	mA	X.XXX	Banco 2 - Corriente de sensor 2 de O2S
O2S B2 S2 V	V	X.XXX	Banco 2 - Voltaje de sensor 2 de O2S
O2S B2 S3	V	X.XXX	Banco 2 - Sensor 3
O2S B2 S3 mA	mA	X.XXX	Banco 2 - Corriente de sensor 3 de O2S
O2S B2 S3 V	V	X.XXX	Banco 2 - Voltaje de sensor 3 de O2S
O2S B2 S4	V	X.XXX	Banco 2 - Sensor 4
O2S B2 S4 mA	mA	X.XXX	Banco 2 - Corriente de sensor 4 de O2S
O2S B2 S4 V	V	X.XXX	Banco 2 - Voltaje de sensor 4 de O2S
O2S Location	-	O2S11	Sensor del oxígeno, Banco 1, Sensor 1
O2S Location	-	O2S12	Sensor del oxígeno, Banco 1, Sensor 2
O2S Location	-	O2S13	Sensor del oxígeno, Banco 1, Sensor 3
O2S Location	-	O2S14	Sensor del oxígeno, Banco 1, Sensor 4
O2S Location	-	O2S21	Sensor del oxígeno, Banco 2, Sensor 1
O2S Location	-	O2S22	Sensor del oxígeno, Banco 2, Sensor 2
O2S Location	-	O2S23	Sensor del oxígeno, Banco 2, Sensor 3
O2S Location	-	O2S24	Sensor del oxígeno, Banco 2, Sensor 4
O2S Location	-	O2S11	Sensor del oxígeno, Banco 1, Sensor 1
O2S Location	-	O2S12	Sensor del oxígeno, Banco 1, Sensor 2

Pantella de LCD	Unidad	Valor	Descripciones de PID
O2S Location	-	O2S21	Sensor del oxígeno, Banco 2, Sensor 1
O2S Location	-	O2S22	Sensor del oxígeno, Banco 2, Sensor 2
O2S Location	-	O2S31	Sensor del oxígeno, Banco 3, Sensor 1
O2S Location	-	O2S32	Sensor del oxígeno, Banco 3, Sensor 2
O2S Location	-	O2S41	Sensor del oxígeno, Banco 4, Sensor 1
O2S Location	-	O2S42	Sensor del oxígeno, Banco 4, Sensor 2
OBD Support	-	OBD2	Requisitos OBD
OBD Support	-	OBD	Requisitos OBD
OBD Support	-	OBD and OBD2	Requisitos OBD
OBD Support	-	OBD 1	Requisitos OBD
OBD Support	-	No OBD	Requisitos OBD
OBD Support	-	EOBD	Requisitos OBD
OBD Support	-	EOBD and OBD2	Requisitos OBD
OBD Support	-	EOBD and OBD	Requisitos OBD
OBD Support	-	EOBD, OBD and OBD2	Requisitos OBD
OBD Support	-	JOBD	Requisitos OBD
OBD Support	-	JOBD and OBD2	Requisitos OBD
OBD Support	-	JOBD and EOBD	Requisitos OBD
OBD Support	-	JOBD, EOBD and OBD2	Requisitos OBD
PTO Status	-	On / Off	Condicion de arranque
Rel TPS	%	XXX.X	Posición relativa de la mariposa de admisión
Spark Adv	deg	XX	Avance de chispa de encendido de cilindro 1
STFT B1	%	XXX.X	Banco 1 de ajuste de combus- tible de corto plazo
STFT B1 S1	%	XXX.X	Banco 1 - Sensor 1
STFT B1 S2	%	XXX.X	Banco 1 - Sensor 2

Pantella			
de LCD	Unidad	Valor	Descripciones de PID
STFT B1 S3	%	XXX.X	Banco 1 - Sensor 3
STFT B1 S4	%	XXX.X	Banco 1 - Sensor 4
STFT B2	%	XXX.X	Banco 2 de ajuste de combus- tible de corto plazo
STFT B2 S1	%	XXX.X	Banco 2 - Sensor 1
STFT B2 S2	%	XXX.X	Banco 2 - Sensor 2
STFT B2 S3	%	XXX.X	Banco 2 - Sensor 3
STFT B2 S4	%	XXX.X	Banco 2 - Sensor 4
STFT B3	%	XXX.X	Banco 3 de ajuste de combus- tible de corto plazo
STFT B4	%	XXX.X	Banco 4 de ajuste de combus- tible de corto plazo
Time DTC Clr	hrs, min	XXXX, XX	Tiempo desde que se borraron los DTC
Time Since Start	sec	XXXX	Tiempo desde que el motor arranca
TPS	%	XXX.X	Posición absoluta de mariposa de admisión
TPS B	%	XXX.X	Posición absoluta B de mariposa de admisión
TPS C	%	XXX.X	Posición absoluta C de mariposa de admisión
Veh Speed	km/h / mph	XXX / XXX	Sensor de velocidad de vehículo
Warm-up DTC Clr	-	XXX	# calentamientos desde que se borraron los DTC

APLICACIÓNES DEL ABS - DOMÉSTICO

Chrysler

	Chrysler				
Modelo	Año	Modelo	Año		
200	2011-2012	Crossfire SRT-6	2005-2006		
300	2005-2011	LHS	1998-2001		
300 SRT-8	2005-2010	Pacifica	2004-2007		
300M	1999-2004	PT Cruiser	2001-2010		
Aspen	2007-2009	Sebring	2001-2012		
Cirrus	1996-1997	Town & Country	2001-2012		
Concorde	1998-2004	Voyager	2001-2003		
Crossfire	2004-2008				
	Do	dge			
Modelo	Año	Modelo	Año		
Avenger	1996, 2008-2012	Nitro	2007-2011		
Caliber	2007, 2011-2012	Ram 1500	1996-1997,		
	,		2002-2009,		
			2011-2012		
Caliber SRT-4	2007	Ram 2500	1996-1997,		
			2003-2009,		
			2011-2012		
Caravan	2001-2007	Ram 3500	1996-1997,		
			2003-2009,		
			2011-2012		
Challenger	2011-2012	Ram 4500	2011-2012		
Challenger SRT-8	2011-2012	Ram 5500	2011-2012		
Charger	2006-2012	Ram 1500 Van	1996-1997		
Charger SRT-8	2006-2010, 2012	Ram 2500 Van	1996-1997		
Dakota	1996, 2001-2011	Ram 3500 Van	1996-1997		
Durango	2001-2009,	Ram SRT-10	2004-2006		
	2011-2012				
Grand Caravan	2001-2002,	Sprinter 2500	2003-2007		
	2004-2012				
Intrepid	1998-2004	Sprinter 3500	2003-2007		
Journey	2009-2012	SRT-4	2003-2005		
Magnum	2005-2008	Stealth	1996		
Magnum SRT-8	2006-2007	Stratus	2001-2006		
Neon	2000-2005	Viper	2001-2004,		
			2006, 2008-2010		
Jeep					
Modelo	Año	Modelo	Año		
Commander	2006-2010	Liberty	2002-2012		
Compass	2007-2010, 2012	Patriot	2007-2012		
Grand Cherokee	1999-2012	Wrangler	1997-2012		
Grand Cherokee	2006, 2008-				
SRT-8	2010, 2012				

Ford

	Fo	ord	
Modelo	Año	Modelo	Año
Contour	1997-2000	F-550	2000-2012
Crown Victoria	1996-2011	Fiesta	2011-2012
E-150	1997-2012	Five Hundred	2005-2007
E-250	1997-2012	Flex	2009-2012
E-350	1997-2012	Focus	2000-2012
E-450	2004-2012	Freestar	2004-2007
Edge	2007-2012	Freestyle	2005-2007
Escape	2001-2012	Fusion	2006-2012
Escort	1997-2003	Mustang	1996-2012
Excursion	2000-2005	Mustang Cobra	1997-2001
Expedition	1997-2012	Probe	1996-1997
Explorer	1996-2012	Ranger	1996-2011
Explorer Sport	2001-2005,	Taurus	1996-2012
Trac	2007-2010		
F-150	1997-2012	Taurus X	2008-2009
F-250	1997-2012	Thunderbird	2002-2005
F-350	1999-2012	Transit Connect	2010-2012
F-450	2000-2012	Windstar	1996-2003
	Line	coln	
Modelo	Año	Modelo	Año
Aviator	2003-2005	MKT	2010-2012
Blackwood	2002	MKX	2007-2012
Continental	1996-2002	MKZ	2007-2012
LS	2000, 2002-2006	Navigator	1998-2012
Mark LT	2006-2008	Town Car	1996, 1998-2011
Mark VIII	1997-1998	Zephyr	2006
MKS	2009-2012		
	Mer	cury	
Modelo	Año	Modelo	Año
Cougar	1999-2002	Monterey	2004-2007
Grand Marquis	1996-2011	Mountaineer	1997-2010
Marauder	2003-2004	Mystique	1996-2000
Mariner	2005-2011	Sable	1996-2005,
			2008-2009
Milan	2006-2011	Tracer	1997-1999
Montego	2005-2007	Villager	1999

GM

Buick				
Modelo	Año	Modelo	Año	
Century	1996-2005	Rainier	2004-2007	
Enclave	2008-2011	Regal	1996-2004, 2011	
LaCrosse	2005-2011	Rendezvous	2002-2007	
LeSabre	1996-2005	Skylark	1996-1998	
Lucerne	2006-2011	Terraza	2005-2007	
Park Avenue	1996-2005			

	Cadillac				
Modelo	Año	Modelo	Año		
Catera	1997-2001	Fleetwood	1996		
		Brougham			
CTS	2003-2010	Seville	1996-2004		
DeVille	1996-2005	SRX	2004-2011		
DTS	2006-2011	STS	2005-2011		
Eldorado	1996-2002	STS-V	2006		
Escalade	1999-2000,	XLR	2004-2009		
	2002-2012				
Escalade EXT	2004-2012	XLR-V	2006		
	Ch	evrolet			
Modelo	Año	Modelo	Año		
Astro Van	1996-2005	G 30 Van	1996-1997		
Avalanche	2011-2012	HHR	2006-2011		
Avalanche 1500	2002-2010	Impala	2000-2011		
Avalanche 2500	2002-2006	Impala SS	1996		
Aveo	2004-2011	K 1500	1996-2003		
Beretta	1996	K 2500	1996-2003		
Blazer	1996-2005	K 3500	1996-2003		
C 1500	1996-2003	Lumina	1996-2001		
C 2500	1996-2003	Malibu	1997-2012		
C 3500	1996-2003	Metro	1998-2001		
Camaro	1996-2002,	Monte Carlo	1996-2007		
	2010-2011				
Caprice	1996	Prizm	1998-2002		
Cavalier	1996-2005	S10	1996-2004		
Classic	2004-2005	Silverado 1500	2004-2012		
Cobalt	2005-2010	Silverado 2500	2004-2012		
Colorado	2004-2012	Silverado 3500	2004-2012		
Corvette	1996-2011	Silverado	2003-2007		
		Silverado SS			
Corsica	1996	SSR	2003-2006		
Cruze	2011-2012	Suburban	1996-2012		
Equinox	2005-2011	Tahoe	1996-2012		
Express 1500	1998-2012	Tracker	1998-2004		
Express 2500	1998-2012	Trailblazer	2002-2009		
Express 3500	1998-2012	Traverse	2009-2011		
Express 4500	2009-2012	Uplander	2005-2008		
G 10 Van	1996-1997	Venture	1997-2005		
G 20 Van	1996-1997	Volt	2011		

		GMC	
Modelo	Año	Modelo	Año
Arcadia	2007-2011	Safari Van	1996-2005
C 1500	1996-2003	Savana 1500	1998-2011
C 2500	1996-2003	Savana 2500	1998-2011
C 3500	1996-2003	Savana 3500	1998-2011
Canyon	2004-2011	Savana 4500	2009-2011
Envoy	1998-2009	Sierra 1500	2004-2012
G 1500	1996-1997	Sierra 2500	2004-2012
G 2500	1996-1997	Sierra 3500	2004-2012
G 3500	1996-1997	Sonoma	1996-2004
K 1500	1996-2003	Suburban	1996-1999
K 2500	1996-2003	Terrain	2010-2011
K 3500	1996-2003	Yukon	1996-2012
Jimmy	1996-2002		
	H	ummer	
Modelo	Año	Modelo	Año
H2	2003-2009	H3	2006-2010
	Old	smobile	
Modelo	Año	Modelo	Año
Achieva	1996-1998	Cutlass	1997-1999
Alero	1999-2004	Intrigue	1998-2002
Aurora	19996-2003	LSS	1997-1999
Bravada	1996-2004	Silhouette	1999-2004
	P	ontiac	
Modelo	Año	Modelo	Año
Aztek	2001-2005	Montana	1999-2005
Bonneville	1996-2005	Montana SV6	2005-2007, 2009
Firebird	1996-2002	Solstice	2006-2009
G3	2009	Sunfire	1996-2005
G5	2007-2009	Torrent	2006-2009
G6	2005-2010	Trans Sport	1996-1999
G8	2008-2009	Vibe	2003-2010
Grand AM	1996-2005	Firefly (Canada)	1996-1997, 1999-2000
Grand Prix	1996-2008	Pursuit (Canada)	2005-2006
GTO	2004-2006	Wave (Canada)	2006

APLICACIÓNES DEL ABS - ASIAN

Honda

	Acura				
Modelo	Año	Modelo	Año		
CL	1998-1999,	RSX	2002-2006		
	2001-2003				
CL Type S	2001-2002	RSX Type S	2002		
Integra	1998-2001	SLX	1996-1999		
Integra Type R	1998, 2000-2001	TL	1997-2012		
MDX	2001-2012	TL Type S	2002		
NSX	2000-2004	TSX	2004-2012		
RDX	2007-2012	ZDX	2010-2012		
RL	1998-2012				
	Но	nda			
Modelo	Año	Modelo	Año		
Accord	1998-2012	Insight	2000-2005,		
			2010-2012		
Civic	1996-2012	Odyssey	1998-2012		
Civic Si	2000-2011	Passport	1996-2002		
Crosstour	2010-2012	Pilot	2003-2012		
CR-V	1997-2011	Prelude	1997-2001		
CR-Z	2011-2012	Ridgeline	2007-2012		
Element	2003-2012	S2000	2000-2009		
Fit	2007-2012				

Hyundai

Hyundai			
Modelo	Año	Modelo	Año
Accent	1996-2011	Santa Fe	2001-2011
Azera	2006-2011	Sonata	1996-2011
Elantra	1996-2011	Tiburon	1997-2008
Entourage	2007-2009	Tucson	2005-2011
Equus	2011	Veracruz	2007-2011
Genesis Coupe	2010-2011	XG300	2001
Genesis Sedan	2009-2011	XG350	2002-2005
		Kia	
Modelo	Año	Modelo	Año
Amanti	2004-2009	Sedona	2006-2011
Borrego	2009	Sorento	2003-2011
Forte	2010-2011	Soul	2010-2011
Optima	2001-2011	Spectra	2005-2009
Rio	2006-2011	Sportage	2005-2011
Rondo	2007-2010		

Nissan

	Infiniti			
Modelo	Año	Modelo	Año	
EX35	2008-2011	130	2000-2001	
FX35	2003-2011	135	2002-2004	
FX45	2003-2008	M35	2006-2011	
FX50	2009-2011	M37	2011	
G20	2000-2002	M45	2003-2010	
G25	2011	M56	2011	
G35 Coupe	2003-2007	Q45	2000-2006	
G35 Sedan	2003-2008	QX4	2001-2003	
G37 Coupe	2008-2011	QX54	2004-2011	
G37 Sedan	2009-2011			
	Nis	san		
Modelo	Año	Modelo	Año	
350z	2003-2009	Murano	2003-2007,	
			2009-2011	
370z	2009-2011	Murano	2011	
		CrossCabriolet		
Altima	2000-2011	Pathfinder	2003-2011	
Armada	2004-2011	Quest	2000-2002,	
			2004-2009, 2011	
Cube				
Cube	2009-2011	Rogue	2008-2011	
Frontier	2009-2011 2000-2011	Rogue Sentra	2008-2011 2000-2011	
		_		
Frontier	2000-2011	Sentra	2000-2011	

Toyota

Lexus				
Modelo	Año	Modelo	Año	
CT200h	2011-2012	IS-F	2008-2012	
ES300	1999-2000,	LFA	2012	
	2002-2003			
ES330	2004-2006	LS400	1999-2000	
ES350	2007-2012	LS430	2001-2006	
GS300	1998-2006	LS460	2007-2012	
GS350	2007-2012	LS600h	2008-2012	
GS400	1998-2000	LX470	1998-2007	
GS430	2001-2007	LX570	2008-2012	
GS450h	2007-2012	RX300	2001-2003	
GS460	2008-2011	RX330	2004-2006	
GX460	2011-2012	RX350	2007-2012	
GX470	2003-2009	RX400h	2006-2008	
HS250h	2011-2012	RX450h	2011-2012	
IS250	2006-2012	SC300	1999-2000	
IS300	2001-2005	SC400	1999-2000	
IS350	2006-2012	SC430	2002-2010	

Scion			
Modelo	Año	Modelo	Año
iQ	2012	xВ	2004-2006,
			2008-2012
tC	2005-2012	хD	2008-2012
xA	2004-2006		
	•	Гоуоtа	
Modelo	Año	Modelo	Año
4runner	2001-2012	Prius C	2012
Avalon	2002-2012	Prius Plug-In	2012
Camry	2000-2012	Prius V	2012
Celica	2000-2005	RAV4	2001, 2003-2012
Corolla	2000-2012	Sequoia	2001-2012
Echo	2000-2001	Sienna	2001-2012
FJ Cruiser	2007-2012	Solara	2000-2001,
			2004-2008
Highlander	2001-2012	Tacoma	2002-2012
Land Cruiser	2000-2012	Tundra	2000-2012
Matrix	2003-2012	Venza	2011-2012
MR2	2000-2005	Yaris	2007-2012
Prius	2001-2012		

APLICACIÓNES DEL ABS - EUROPEAN

BMW

BMW				
Modelo	Año	Modelo	Año	
1 Series	2008-2012	M6	2006-2010	
3 Series	2000-2012	X3	2004-2012	
5 Series	2001-2010	X5	2000-2010	
6 Series	2004-2010	X6	2008-2012	
7 Series	2002-2008	X5 M	2010-2012	
Alpina B7	2007-2008	X6 M	2010-2012	
M3	2001-2006,	Z4	2002-2012	
	2008-2010			
M5	2001-2003, 2006-2010	Z4 M	2006-2008	
		Mini		
Modelo	Año	Modelo	Año	
Cooper	2002-2012	Cooper Clubman	2008-2012	
Cooper S	2002-2012	Cooper Countryman	2011-2012	

Mercedes-Benz

	Mercedes-Benz			
Modelo	Año	Modelo	Año	
C Class	2001-2011	GLK Class	2010-2011	
C32 AMG	2002-2004	ML Class	1998-2011	
C55 AMG	2005-2006	ML55 AMG	2000-2003	
C63 AMG	2008-2011	ML63 AMG	2007-2011	
CL Class	2001-2006, 2008-2011	R Class	2006-2011	
CL55 AMG	2001-2006	R63 AMG	2007	
CL63 AMG	2008-2011	S Class	2001-2006,	
			2008-2011	
CL65 AMG	2005-2006,	S55 AMG	2001-2006	
	2008-2011			
CLK Class	2001, 2003-2009	S63 AMG	2008-2011	
CLK55 AMG	2003-2006	S65 AMG	2006, 2008-	
			2009, 2011	
CLK63 AMG	2007-2009	SL Class	2003-2009, 2011	
CLS Class	2006-2011	SL55 AMG	2003-2008	
CLS55 AMG	2006	SL63 AMG	2009, 2011	
CLS63 AMG	2007-2011	SL65 AMG	2005-2009, 2011	
E Class	2003-2011	SLK Class	2003-2011	
E55 AMG	2003-2006	SLK32 AMG	2003-2004	
E63 AMG	2007-2011	SLK55 AMG	2005-2010	
G Class	2002	Sprinter	2010-2011	
GI Class	2007-2011			

Volkswagen

	Audi			
Modelo	Año	Modelo	Año	
A3	2006-2011	R8	2010-2011	
A4	1996-2011	RS4	2007-2008	
A5	2008-2011	RS6	2003-2004	
A6	1996-2011	S4	2000-2002,	
			2004-2011	
A8	1997-2011	S5	2008-2011	
Allroad	2001-2005	S6	2002-2004,	
			2007-2011	
Cabriolet	1996-1998	S8	2001-2003,	
			2007-2009	
Q5	2009-2011	TT	2000-2006,	
			2008-2011	
Q7	2007-2011	TTS	2009-2011	

Volkswagen				
Modelo	Año	Modelo	Año	
Beetle	1998-2010, 2012	Jetta	1996-2011	
Cabrio	1996-2002	Passat	1996-2010	
CC	2009-2012	Phaeton	2004-2006	
Eos	2007-2012	Rabbit	2006-2009	
Eurovan	1998-2003	Routan	2009-2011	
Golf	1996-2006,	Tiguan	2009-2011	
	2010-2011			
GTI	1996-2011	Touareg	2004-2011	
R32	2004, 2008			

APLICACIÓNES DEL SRS - DOMESTIC

Chrysler

	Chrysler			
Modelo	Año	Modelo	Año	
200	2011-2012	Crossfire SRT-6	2005-2006	
300	2005-2011	LHS	1998-2001	
300 SRT-8	2005-2010	Pacifica	2004-2007	
300M	1999-2004	PT Cruiser	2001-2010	
Aspen	2007-2009	Sebring	1996-2010, 2012	
Concorde	1998-2004	Town & Country	2001-2012	
Crossfire	2004-2006	Voyager	2001-2003	
	Do	dge		
Modelo	Año	Modelo	Año	
Avenger	1996-2000,	Magnum SRT-8	2006-2007	
	2008-2012			
Caliber	2007, 2011-2012	Neon	2000-2005	
Caliber SRT-4	2007	Nitro	2007-2011	
Caravan	2001-2007	Ram 1500	2002-2009,	
			2011-2012	
Challenger	2011-2012	Ram 2500	2003-2009,	
			2011-2012	
Challenger SRT-	2011-2012	Ram 3500	2003-2009,	
8			2011-2012	
Charger	2006-2012	Ram 4500	2011-2012	
Charger SRT-8	2006-2010, 2012	Ram 5500	2011-2012	
Dakota	2001-2011	Ram SRT-10	2004-2006	
Durango	2001-2009,	Sprinter 2500	2003-2007	
	2011-2012			
Grand Caravan	2001-2002,	Sprinter 3500	2003-2007	
	2004-2012			
Intrepid	1998-2004	Stealth	1996	
Journey	2009-2012	Stratus	2001-2006	
Magnum	2005-2008	Viper	2003-2004,	
			2006, 2008-2010	
Jeep				
Modelo	Año	Modelo	Año	
Commander	2006-2010	Liberty	2002-2012	
Compass	2007-2010, 2012	Patriot	2007-2012	
Grand Cherokee	1999-2012	Wrangler	2001-2012	
Grand Cherokee	2006, 2008-			
SRT-8	2010, 2012			

Ford

	Ford				
Modelo	Año	Modelo	Año		
Contour	1999-2000	F-550	2000-2012		
Crown Victoria	1996-2011	Fiesta	2011-2012		
E-150	1997-2010	Five Hundred	2005-2007		
E-250	1997-2010	Flex	2009-2012		
E-350	1997-2010	Focus	2000-2012		
E-450	2007-2012	Freestar	2004-2007		
Edge	2007-2012	Freestyle	2005-2007		
Escape	2001-2012	Fusion	2006-2012		
Escort	1998-2003	Mustang	1996-2012		
Excursion	2000-2005	Mustang Cobra	1997-2001		
Expedition	1997-2012	Ranger	1996-2011		
Explorer	1996-2012	Taurus	1996-2012		
Explorer Sport	2001-2005,	Taurus X	2008-2009		
Trac	2007-2010				
F-150	1997-2012	Thunderbird	2002-2005		
F-250	1997-2012	Transit Connect	2010-2012		
F-350	1999-2012	Windstar	1996-2003		
F-450	2000-2012				
	Line	coln			
Modelo	Año	Modelo	Año		
Aviator	2003-2005	MKT	2010-2012		
Blackwood	2002	MKX	2007-2012		
Continental	1996-2002	MKZ	2007-2012		
LS	2000, 2002-2006	Navigator	1998-2012		
Mark LT	2006-2008	Town Car	1998-2011		
MKS	2009-2012	Zephyr	2006		
	Mer	cury			
Modelo	Año	Modelo	Año		
Cougar	1999-2002	Monterey	2004-2007		
Grand Marquis	1996-2011	Mountaineer	1997-2010		
Marauder	2003-2004	Mystique	1999-2000		
Mariner	2005-2011	Sable	1996-2005,		
			2008-2009		
Milan	2006-2011	Tracer	1998-1999		
Montego	2005-2007				

GM

		Buick	
Modelo	Año	Modelo	Año
Century	1996-2005	Rainier	2004-2007
Enclave	2008-2011	Regal	1996-2004, 2011
LaCrosse	2005-2011	Rendezvous	2002-2007
LaSabre	1996-2005	Skylark	1996-1998
Lucerne	2006-2011	Terraza	2005-2007
Park Avenue	1996-2005		
		adillac	
Modelo	Año	Modelo	Año
Catera	1997-2001	Fleetwood	1996
		Brougham	
CTS	2003-2010	Seville	1996-2004
DeVille	1996-2005	SRX	2004-2011
DTS	2006-2011	STS	2006-2010
Eldorado	1996-2002	STS-V	2006
Escalade	1999-2012	XLR	2004-2009
Escalade EXT	2004-2012	XLR-V	2006
		nevrolet	
Modelo	Año	Modelo	Año
Astro Van	1996-2005	HHR	2006-2011
Avalanche	2011-2012	Impala	2000-2011
Avalanche 1500	2002-2010	Impala SS	1996
Avalanche 2500	2002-2006	K 1500	1996-2003
Aveo	2004-2011	K 2500	1996-2003
Beretta	1996	K 3500	1996-2003
Blazer	1996-2005	K Tahoe	1996-2003
C 1500	1996-2003	Lumina	1996-2011
C 2500	1996-2003	Malibu	1997-2012
C 3500	1996-2003	Metro	1998-2001
Camaro	1996-2002.	Monte Carlo	1996-2007
	2010-2011		
Caprice	1996	Prizm	1998-2002
Cavalier	1996-2005	S10	1996-2004
Classic	2004-2005	Silverado 1500	2004-2012
Cobalt	2005-2010	Silverado 2500	2004-2012
Colorado	2004-2012	Silverado 3500	2004-2012
Corsica	1996	Silverado SS	2003-2007
Corvette	1996-2011	SSR	2003-2006
Cruze	2011-2012	Suburban	1996-2012
Equinox	2005-2011	Tahoe	1996-2012
Express 1500	1998-2012	Tracker	1998-2004
Express 2500	1998-2012	TrailBlazer	2002-2009
Express 3500	1998-2012	Traverse	2009-2011
Express 4500	2009-2012	Uplander	2005-2008
G 10	1996-1997	Venture	1997-2005
G 20	1996-1997	Volt	2011
G 30	1996-1997		

Hummer			
Modelo	Año	Modelo	Año
H2	2003-2009	H3	2006-2010
	Old	dsmobile	
Modelo	Año	Modelo	Año
Achieva	1996-1998	Cutlass	1997-1999
Alero	1999-2004	Intrigue	1998-2002
Aurora	1996-2003	LSS	1997-1999
Bravada	1996-2004	Silhouette	1999-2004
	F	Pontiac	
Modelo	Año	Modelo	Año
Aztek	2001-2005	Montana	1999-2005
Bonneville	1996-2005	Montana SV6	2005-2007, 2009
Firebird	1996-2002	Solstice	2006-2009
G3	2009	Sunfire	1996-2005
G5	2007-2009	Torrent	2006-2009
G6	2005-2010	Trans Sport	1996-1999
G8	2008-2009	Vibe	2003-2010
Grand AM	1997-2005	Firefly (Canada)	1996-1997,
			1999-2000
Grand Prix	1996-2008	Pursuit (Canada)	2005-2006
GTO	2004-2006	Wave (Canada)	2006

APLICACIÓNES DEL SRS – ASIAN

Honda

Acura			
Modelo	Año	Modelo	Año
CL	1997-1999,	RSX	2002-2006
	2001-2003		
CL Type S	2001-2002	RSX Type S	2002
Integra	1996-2001	SLX	1996-1999
Integra Type R	1998-2001	TL	1996-2011
MDX	2001-20111	TL Type S	2002
RDX	2007-2011	TSX	2004-2011
RL	1996-2011	ZDX	2010-2011
	H	londa	
Modelo	Año	Modelo	Año
Accord	1996-2012	Odyssey	1996-2011
Civic	1996-2009	Passport	1996-2002
CR-V	1997-2011	Pilot	2003-2011
Del Sol	1996-1997	Prelude	1996-2001
Element	2003-2011	Ridgeline	2007-2011
Fit	2007-2011	S2000	2000-2009
Insight	2000-2005, 2010-2011		

Hyundai

Hyundai			
Modelo	Año	Modelo	Año
Accent	1996-2011	Santa Fe	2001-2011
Azera	2006-2011	Sonata	1996-2011
Elantra	1996-2011	Tiburon	1997-2000, 2001-2008
Entourage	2007-2009	Tucson	2005, 2007-2011
Equus	2011	Veracruz	2007-2011
Genesis Coupe	2010-2011	XG300	2001
Genesis Sedan	2009-2011	XG350	2002-2005
		Kia	
Modelo	Año	Modelo	Año
Amanti	2004-2009	Sedona	2002-2011
Borrego	2009	Sorento	2003-2009,
			2011
Forte	2010-2011	Soul	2010-2011
Optima	2001-2011	Spectra	2005-2009
Rio	2006-2011	Sportage	1999-2002,
			2005-2011
Rondo	2007-2010		

Nissan

Infiniti			
Modelo	Año	Modelo	Año
EX35	2008-2011	130	2000-2001
FX35	2003-2011	135	2002-2004
FX45	2003-2008	M35	2006-2010
FX50	2009-2011	M37	2011
G20	2000-2002	M45	2003-2004,
			2006-2010
G25	2011	M56	2011
G35 Coupe	2003-2007	Q45	2000-2006
G35 Sedan	2003-2008	QX4	2001-2003
G37 Coupe	2008-2011	QX56	2004-2011
G37 Sedan	2009-2011		
	Nis	ssan	
Modelo	Año	Modelo	Año
350Z	2003-2009	Murano	2003-2007,
			2009-2011
370Z	2009-2011	Pathfinder	2001-2011
Altima	2000-2011	Quest	2000-2002,
			2004-2009, 2011
Armada	2004-2011	Rogue	2008-2011
Cube	2009-2011	Sentra	2000-2011
Frontier	2000-2011	Titan	2004-2011
Juke	2011	Versa	2007-2011
Leaf	2011	Xterra	2000-2011
Maxima	2000-2011		

Toyota

Lexus			
Modelo	Año	Modelo	Año
CT200h	2011-2012	LFA	2012
ES300	1999-2003	LS400	1999-2000
ES330	2004-2006	LS430	2001-2006
ES350	2007-2012	LS460	2007-2012
GS300	1998-2006	LS600h	2008-2012
GS350	2007-2012	LX470	1998-2007
GS400	1998-2000	LX570	2008-2012
GS430	2001-2007	RX300	2001-2003
GS450h	2007-2012	RX330	2004-2006
GX460	2011-2012	RX350	2007-2012
GX470	2003-2009	RX400h	2006-2008
HS250h	2011-2012	RX450h	2011-2012
IS250	2006-2012	SC300	1999-2000
IS300	2001-2005	SC400	1999-2000
IS350	2006-2012	SC430	2002-2010
IS-F	2008-2012		
		Scion	•
Modelo	Año	Modelo	Año
iQ	2012	xВ	2004-2012
tC	2005-2012	xD	2008-2012
xA	2004-2006		
	7	Γoyota	
Modelo	Año	Modelo	Año
4Runner	1999-2012	Prius C	2012
Avalon	1999-2012	Prus Plug-In	2012
Camry	1999-2012	Prius V	2012
Celica	1999-2005	RAV4	1998-2001,
			2003-2012
Corolla	1998-2012	Sequoia	2001-2012
Echo	2000-2001	Sienna	2001-2012
FJ Cruiser	2007-2012	Solara	1999-2001,
			2004-2008
Highlander	2001-2012	Tacoma	1999-2012
Land Cruiser	2000-2012	Tundra	2000-2012
Matrix	2003-2012	Venza	2011-2012
MR2 Spyder	2000-2005	Yaris	2007-2012
Prius	2001-2012		

APLICACIÓNES DEL SRS - EUROPEAN

BMW

BMW				
Modelo	Año	Modelo	Año	
1 Series	2008-2012	M6	2006-2010	
3 Series	2000-2012	X3	2004-2012	
5 Series	2001-2010	X5	2000-2012	
6 Series	2004-2010	X5 M	2010-2012	
7 Series	2002-2008	X6	2008-2012	
Alpina B7	2007-2008	X6 M	2010-2012	
M3	2001-2006,	Z4	2003-2012	
	2008-2010			
M5	2001-2003,	Z4 M	2006-2008	
	2006-2010			
	Mini			
Modelo	Año	Modelo	Año	
Cooper	2002-2012	Cooper Clubman	2008-2012	
Cooper S	2002-2012	Cooper Countryman	2011-2012	

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz			
Modelo	Año	Modelo	Año
C Class	2002-2011	GLK Class	2010-2011
C32 AMG	2002-2004	ML Class	1998-2011
C55 AMG	2005-2006	ML55 AMG	2000-2003
C63 AMG	2008-2011	ML63 AMG	2007-2011
CL Class	2001-2006, 2008-2011	R Class	2006-2011
CL55 AMG	2001-2006	R63 AMG	2007
CL63 AMG	2008-2011	S Class	2001-2006,
			2008-2011
CL65 AMG	2005-2006,	S55 AMG	2001-2006
	2008-2011		
CLK Class	2003-2008	S63 AMG	2008-2011
CLK55 AMG	2003-2006	S65 AMG	2006, 2008-2011
CLK63	2007	SL Class	2004-2009, 2011
CLS Class	2006-2011	SL55 AMG	2003-2008
CLS55 AMG	2006	SL63 AMG	2009, 2011
CLS63 AMG	2007-2010	SL65 AMG	2005-2011
E Class	2003-2011	SLK Class	2003-2011
E55 AMG	2001, 2003-2006	SLK32 AMG	2003-2004
E63 AMG	2007-2011	SLK55 AMG	2005-2010
G Class	2002	Sprinter 2500	2010-2011
GL Class	2007-2011	Sprinter 3500	2010-2011

Volkswagen

Audi			
Modelo	Año	Modelo	Año
A3	2006-2011	R8	2010-2011
A4	1996-2011	RS4	2007-2008
A5	2008-2011	RS6	2003-2004
A6	1996-2011	S4	2000-2002, 2004-2011
A8	1997-2011	S5	2008-2011
Allroad	2001-2005	S6	2002-2004, 2007-2011
Cabriolet	1996-1998	S8	2001-2003, 2007-2009
Q5	2009-2011	TT	2000-2006, 2008-2011
Q7	2007-2011	TTS	2009-2011
	Vol	kswagen	
Modelo	Año	Modelo	Año
Beetle	1998-2010	Passat	1996-2010
Cabrio	1996-2002	Phaeton	2004-2006
CC	2009-2011	R32	2004, 2008
Eos	2007-2011	Rabbit	2006-2009
Eurovan	1998-2003	Routan	2009-2011
Golf	1996-2006, 2010-2011	Tiguan	2009-2011
GTI	1996-2011	Touareg	2004-2011
Jetta	1996-2011		

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

CARB - California Air Resources Board

CCM - Módulo Central de Control

Sistema de Control Computarizado - Un sistema de control electrónico, que consiste en una computadora a bordo y sensores relacionados, interruptores y accionadores, utilizados para asegurar el máximo rendimiento y la máxima eficiencia de consumo de combustible a la vez que se reduce la cantidad de contaminantes en las emisiones del vehículo.

DIY - Hágalo usted mismo

DLC - Conector de enlace de datos

Ciclo de conducción - Un conjunto extendido de procedimientos de conducción que toma en consideración los diversos tipos de condiciones de conducción que se encuentran en la vida real.

Condición de conducción - Una condición específica ambiental o de funcionamiento en la cual se opera un vehículo; tal como encender el vehículo cuando está frío, conducir a velocidad constante (velocidad de crucero), al acelerar, etc.

DTC - Código de diagnóstico de problemas

EGR - Recirculación de gases de escape

EPA - Agencia de Protección Ambiental

EVAP - Código de fallo del sistema de emisiones evaporativas - Véase DTC

Freeze Frame - Datos instantáneos que son una representación digital de las condiciones del motor y del sistema de emisiones presentes cuando se grabó un código de fallo.

FTP - Presión en el tanque de gasolina

Código genérico - Un DTC que aplica a todos los vehículos que cumplen con OBD2.

El estado del sistema - Una indicación de si los sistemas relacionados con las emisiones de un vehículo están funcionando correctamente y están listos para las pruebas de Inspección y Mantenimiento.

Prueba I/M / Prueba de emisiones / Verificación de contaminación ambiental - Una prueba funcional de un vehículo para determinar si las emisiones en la cola del escape se encuentran dentro de los límites de los requisitos federales, estatales o locales.

LCD - Pantalla de cristal líquido

LED - Diodo emisor de luz

LTFT - Ajuste de combustible de largo plazo, es un programa en la computadora del vehículo diseñado para sumar o restar combustible del vehículo a fin de compensar las condiciones de funcionamiento que varían de la relación ideal aire/combustible (largo plazo).

Código específico del fabricante - Un DTC que se aplica solamente a vehículos que cumplen las normativas OBD2 fabricados por un fabricante específico.

MIL - Luz indicadora de mal funcionamiento (también se conoce como la luz indicadora "Check Engine".

OBD1 - Diagnósticos a bordo Versión 1 (también conocidos como "OBD I")

OBD2 - Diagnósticos a bordo Versión 2 (también conocidos como "OBD II")

Computadora a bordo - La unidad central de procesamiento en el sistema de control computarizado del vehículo.

PCM - Módulo de control del tren de potencia

Código pendiente - Un código grabado en el "primer disparo" para un código de "dos disparos". Si el fallo que causó el establecimiento del código no se detecta en el segundo disparo, el código se borrará automáticamente.

PID - Identificación de parámetros

STFT - Ajuste de combustible de corto plazo, es un programa en la computadora del vehículo diseñado para sumar o restar combustible del vehículo a fin de compensar las condiciones de funcionamiento que varían de la relación ideal aire/combustible. El vehículo utiliza este programa para realizar ajustes menores de combustible (ajuste fino) a corto plazo.

Ciclo de conducción de disparo - La operación del vehículo que proporciona la condición de conducción necesaria para habilitar a un monitor del vehículo para que ejecute y termine su prueba de diagnóstico.

VECI - Calcomanía de información del control de emisiones del vehículo

Notas

Notas

Notas

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

El fabricante garantiza al adquirente original que esta unidad carece de defectos a nivel de materiales y manufactura bajo el uso y mantenimiento normales, por un período de un (1) año contado a partir de la fecha de compra original.

Si la unidad falla dentro del período de un (1) año, será reparada o reemplazada, a criterio del fabricante, sin ningún cargo, cuando sea devuelta prepagada al centro de servicio, junto con el comprobante de compra. El recibo de venta puede utilizarse con ese fin. La mano de obra de instalación no está cubierta bajo esta garantía. Todas las piezas de repuesto, tanto si son nuevas como remanufacturadas, volverá para el período restante de la garantía.

Esta garantía no se aplica a los daños causados por el uso inapropiado, accidentes, abusos, voltaje incorrecto, servicio, incendio, inundación, rayos u otros fenómenos de la naturaleza, o si el producto fue alterado o reparado por alguien ajeno al centro de servicio del fabricante.

El fabricante en ningún caso será responsable de daños consecuentes por incumplimiento de una garantía escrita de esta unidad. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían según el estado. Este manual tiene derechos de propiedad intelectual, con todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento podrá ser copiada o reproducida por medio alguno sin el consentimiento expreso por escrito del fabricante. ESTA GARANTÍA NO ES TRANSFERIBLE. Para obtener servicio, envíe el producto por U.P.S. (si es posible) prepagado al fabricante. El servicio o reparación tardará 3 a 4 semanas.

PROCEDIMIENTOS DE SERVICIO

Si tiene alguna pregunta, o necesita apoyo técnico o información sobre ACTUALIZACIONES y ACCESORIOS OPCIONALES, por favor póngase en contacto con su tienda o distribuidor local, o con el centro de servicio.

(877) 336-2826 (33-MATCO) (de lunes a sábado de 6 de la mañana a 6 de la tarde, hora del Pacífico).

Web: matco.carscan.com



17352 Von Karman Avenue Irvine, CA 92614

Printed in Taiwan Instruction MRP #93-0402

